



MULTISPORT PRIXTON DV650

WIFI



PRIXTON

Características





Fecho da tampa da bateria



Tampa da bateria

Carcaça impermeável



Acessórios



Carcaça impermeável



Suporte para manipulo/bastão



Suporte 1



Suporte 2



Suporte 3



Autocolantes



Manual



Cabo USB



Capacete Suportes



Grampo



Ligaduras



Bateria

1. Vídeo



Gravar vídeo

2. Reprodução (Evento, Vídeo ou JPEG)



3. Definições (Definições de Vídeo, Definições de

Foto,
e Definições do sistema)

Para aceder às Definições de vídeo, vá ao modo de Vídeo e carregue no botão de baixar. Para aceder às Definições de foto, vá ao modo Foto e carregue no botão de baixar.

a. Definições de vídeo:



Pode escolher entre diferentes definições como:

Qualidade: 1080P 30fps ou 720p 60fps

| Cartão micro SD | 1080p 30fps | 720p 60fps |
|-----------------|-------------|------------|
| 32GB | 240mins | 320mins |
| 16GB | 120mins | 160mins |
| 8GB | 60mins | 80mins |
| 4GB | 30mins | 40mins |

Pode também escolher entre qualidade do vídeo, modo integrado, modo de equilíbrio de brancos, deteção de movimento - útil no modo de condutor para poupar bateria e espaço de armazenamento, e visualização de carimbo de data.

b. Definições de fotografias



Pode escolher diferentes resoluções de até 12 megapíxeis, modo de equilíbrio de brancos, modos de condutor/ temporizador, modo de rajada, e

visualização de carimbo de data.

c. Definições do sistema:



- 1) Sons: Ligar/desligar, Arranque, 1/2/3/Nenhum, Bip
Ligar/desligar, Volume 0/1/2/3
- 2) Fonte de Frequência: 50Hz / 60Hz / Auto
- 3) Proteção do ecrã: Desligado/ 1min/3 mins/5 mins
- 4) Economia de energia: Desligada/1 mins/3mins/5mins
- 5) Data e hora: AA/MM/DD
- 6) Idioma: Inglês / Chinês Simplificado / Chinês tradicional / Francês / Espanhol / Italiano / Português / Neerlandês / Polaco / Russo / Japonês
- 7) Formato: Não/Sim
- 8) Modo IR
- 9) Reiniciar tudo Não/Sim
- 10) Versão

Fazer vídeos + fotos

Para fazer fotos e vídeos, clique no botão de modo OK/ Obturador.

Armazenamento/ Cartões micro SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC com capacidade de 4GB,16GB e 32 GB. Tem de utilizar um cartão micro SD de classe 10. Recomendamos que utilize cartões de memória de marcas reconhecidas para garantir máxima fiabilidade em atividades com muita vibração.

Carregar a bateria

Se estiver a gravar quando a câmara chegar aos 0% a câmara irá guardar o ficheiro e desligar-se.

Para carregar a bateria:

1. Ligue a câmara a um computador ou carregador

USB.

2. A luz de estado da carga irá manter-se ligada enquanto a bateria estiver a carregar.
3. A luz de estado da carga irá desligar-se quando a bateria estiver completamente carregada.

Ligar à app iSmart DV

A app iSmart DV permite-lhe controlar a sua câmara remotamente através de um smartphone ou tablet.

Características:

inclui controlo total da câmara, visualização ao vivo, reprodução de fotos, partilha de conteúdo seleccionado e mais.

- a. Transfira a app iSmart DV para o seu smartphone ou tablet a partir da Apple App Store ou Google Play.
2. Carregue no botão de Power/ Modo para ligar a câmara.
3. Carregue no botão OK/ Obturador durante 3 segundos até lhe aparecer "à espera de ligação

Wi-Fi"

4. Nas definições de Wi-Fi do seu smartphone ou tablet ligue-se à rede com o nome "Action Cam" seguido de alguns números.

5. Introduza a palavra-passe "1234567890"

6. Abra a app iSmart DV no seu smartphone ou tablet.

Compatibilidade

A app iSmart DV é compatível com alguns smartphones e tablets listados abaixo.



POLÍTICA DE Garantia

Este produto dispõe de uma garantia de 2 anos a contar da data de compra. Quando tiver algum problema que não possa solucionar deverá entrar no site e www.prixton.pt clique na opção de contato nos enviar sua pergunta preenchimento o formulário de assistência técnica.

Através de email tentar-se-á solucionar o problema, se não for possível e o problema persistir, tramitar-se-á a garantia em cumprimento da legislação em vigor. A Garantia não será válida quando:

- O número de série tenha sido modificado ou se encontre ilegível.
- O produto foi manipulado por pessoal não autorizado.
- O produto sofreu danos procedentes de uma má utilização ou negligência bem como por danos produzidos pelo seu armazenamento e transporte.
- Em caso de força maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: DV650 Prixton

Morada

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya, Espanha

DENÚNCIA

Em conformidade com as disposições para o efeito do Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, está disponível para os interessados, mediante acesso a www.Prixton.pt, a todas as informações necessárias para exercer os direitos de denúncia em resposta a pressupostos que recolhe a referida lei, assumindo por compridas as exigências desta demanda da parte vendedora no contrato de venda.

Aceda à Web www.Prixton.pt e registe o seu produto utilizando o Nº de série outorgado para disfrutar de actualizações do produto e vantagens exclusivas.

Conserve intacto este Nº de série para acionar a garantia