



















































































## Cuidado e Limpeza

Limpe o aparelho depois de cada uso.

A tigela, o cesto e a grelha (opcional) têm um revestimento. Não utilize utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-los, já que isto pode danificar o revestimento, e fazer que perca suas propriedades.

1-Retire o cabo da tomada e deixe que o aparelho esfrie-se.

Aviso: Retire a tigela para que a fritadeira esfrie-se com mais rapidez.

2-Limpe o exterior do aparelho com um pano húmedo.

3-Limpe a tigela e o cesto com água quente, uma máquina de lavar louça ou uma esponja suave. Pode utilizar um líquido desengordurante para eliminar a sujeira restante.

Aviso: A tigela e o cesto são compatíveis com a máquina lavar louça.

Conselho: se há sujeira grudada no cesto ou no fundo da tigela, enche-a com água quente com um pouco de detergente. Coloque o cesto na tigela e deixe de molho durante aproximadamente 10 minutos.

4-Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.

5-Limpe o elemento aquecedor com uma escova de limpeza para eliminar qualquer resíduo de comida.

6-Assegure que todas as peças estejam limpas e secas.

7-Retire o cabo de alimentação e guarde-o com a fritadeira.

## Funcionalidades e características:

Voltagem: 220-240V~50-60Hz

Potência 1400W

Capacidade: 3.7L de alimentos

Temperatura ajustável: 80°C-200°C

Temporizador até 60 minutos

## Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

## Declaração de Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	Cook Organics Compact 3.7l	Air fryer	Home

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

# PRIXTON

