









































## Beschrijving van de afbeelding

1. Opladniveau-indicator batterij
2. AAN/UIT-knop
3. Functietoets: Afspelen/pauze, beantwoorden/opvangen, laatste nummerherhaling
4. Functietoets: M/Draadloze verbinding
5. LED-lampje/draadloze verbinding
6. Functietoets: Volume omlaag/Vorig nummer
7. Microfoon
8. Functietoets: Volume omhoog/Volgend nummer
9. Hulpingang
10. Sleuf Micro-SD-kaart
11. Oplaadpoort Type C

## Werking

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt totdat het LED-lampje begint te knippen.
2. Actieve draadloze connectiviteit in het toestel, dat je, wilt aansluiten op de luidspreker.
3. Zoek een nieuw toestel, kies de "ECHO BOX PRIXTON" luidspreker uit de lijst.
4. Maak verbinding met de luidspreker (voer eventueel wachtwoord 0000 in).
5. Wanneer een spraakbericht klinkt, is de luidspreker correct aangesloten.

Let op: De draagbare luidspreker maakt automatisch verbinding met het laatst gekoppelde toestel.

## TWS-verbinding

1. Activeer twee draagbare luidsprekers.
2. Houd de toets afspelen/pauzeren op een van de luidsprekers ingedrukt gedurende 2 seconden totdat je een geluidssignaal hoort.
3. Laat de afspelen/pauzeknop los. Het aansluiten van twee luidsprekers kan enkele seconden duren.
4. Activeer de draadloze verbindingfunctie op het toestel, selecteer de luidspreker naam "ECHO BOX PRIXTON" uit de lijst en koppel je toestel aan de luidsprekers.

Druk 2 seconden op de Afspelen/Pauze-toets om de TWS-verbinding te verbreken.

## Functies

1. Druk tijdens het afspelen van muziek kort op ► om te pauzeren of om af te spelen. Lang druk 3s op Ⓜ om de draadloze verbinding te verbreken.
2. Lang indrukken voor +/- toets voor volgend nummer of laatste nummer, kort indrukken +/- voor een hoger of lager volume.
3. Druk bij een inkomend gesprek kort op ► om een gesprek te beantwoorden/beëindigen, lang ► 2s indrukken om een inkomende oproep te weigeren. Druk twee keer op ► om het laatst gekozen nummer te bellen.
4. De toets Ⓜ kort indrukken om van modus te wisselen: BT-TF-AUX.
5. Druk bij het aanzetten van de luidspreker tweemaal op Ⓜ om het LED-lampje te openen of te sluiten.

## Opladen

Sluit de oplaadkabel aan op de Type-C-poort van de draagbare luidspreker. Wit licht Het knipperende licht geeft aan dat er wordt opgeladen, het witte licht is stabiel zodra deze volledig is opgeladen,

## Tips

Zet de draagbare luidspreker uit als je deze niet gebruikt om stroom te besparen of om hem op te bergen. Om de prestaties van de batterij op lange termijn te garanderen, dien je het product niet bij hoge temperaturen te gebruiken, de batterij niet volledig te laten ontladen en de luidspreker tijdens het opladen niet te gebruiken.

## Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar [www.prixton.com](http://www.prixton.com) gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	ECHO BOX	Speaker	Audio

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

# PRIXTON

