

7. Especificações da M2

configuração de sistema
 Capacidade da bateria: 70 Mah; Tempo de espera: 300 horas
 Tensão de entrada: 5 V Peso líquido: 6.9g
 Material: plástico ABS TPU elastômero
 Comprimento Total: 235 mm
 Comprimento ajustável: 155-210mm
 Largura: pulseira de 19mm
 Ecrã: 0.42 polegadas OLED HR; Verde
 Bluetooth: BT4.0 compatível (Android e IOS)
 Toque: Botão de modo de toque
 À prova de água: IP 67
 Sensor: sensor de acelerador de baixa potência
 Embalagem: caixa , cabo de dados , manual
 Função: Implementação
 SMS: Lembretes com sincronização por Bluetooth
 Tempo: ecrã OLED 24 para mi la
 Pedômetros: Pedômetro de desporto, medidor de movimentos
 Lembretes de chamadas: vibração (chamadas , SMS , We Chat , QQ etc.)
 Monitorização de sono: Monitorização da qualidade do sono
 Interface de carregamento: USB para mula
 Tempo em suspensão: 300 horas
 Alarme: Definições de telefone (relógio)
 Partilha através da aplicação: estado dos desportos

5. Utilizar a sua M2
 Clique no botão para alternar a função de toque.

6. Carregamento da M2 na base de carregamento

2. Green Bluetooth logo (as picture 2) is displayed after a successful connection , while the watch will vibrate and Bluetooth connectivity icon appears.

3. Montar e utilizar a pulseira

Colocar o corpo principal no sulco da mesma
 Esquema de utilização da pulseira

4. Emparelhar a M2 com o seu telefone

Inicie a Aplicação DroiHealth e registe-se, de seguida emparelhe a M2 com a aplicação. Quando ligar a M2, clique no botão para concluir o emparelhamento.

1. Instalação da aplicação DroiHealth no seu telefone

Para Android
 Para IOS

2. Acessórios

Acessórios para pulseira M2

Corpo da pulseira
 spire lamella

Declaração

1. É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento de parte ou da totalidade dos conteúdos do presente documento, sob qualquer forma e sem a permissão prévia por escrito da empresa.

2. Este manual considera-se correto e completo mas não se considera isento de erros ou omissões. A empresa não poderá ser responsabilizada pelos erros ou omissões do presente manual.

3. A empresa leva a cabo uma política de desenvolvimento contínuo. A esta reserva-se o direito de realizar alterações e melhorias a qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

4. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a empresa não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas ou quaisquer danos especiais, acidentais, em consequência ou indiretamente causados.

Atenção

A presente seção pretende demonstrar aos utilizadores do M2 como a utilizar corretamente, sendo necessário ler atentamente as indicações abaixo.

1. Não perfure o dispositivo.
2. Não exponha a banda a solventes tais como benzina e diluentes.
3. Não exponha a banda a campos magnéticos ou elétricos fortes.
4. Não exponha o dispositivo a fontes de calor ou a temperaturas elevadas tais como a luz solar direta no interior de um veículo.
5. Não perfure nem queime o dispositivo ou a bateria do mesmo.
6. As pilhas de relógio substituíveis podem conter materiais de perclorato e devem ser manuseadas cuidadosamente.

6. Carregamento da M2 na base de carregamento

2. Green Bluetooth logo (as picture 2) is displayed after a successful connection , while the watch will vibrate and Bluetooth connectivity icon appears.

3. Montar e utilizar a pulseira

Colocar o corpo principal no sulco da mesma
 Esquema de utilização da pulseira

4. Emparelhar a M2 com o seu telefone

Inicie a Aplicação DroiHealth e registe-se, de seguida emparelhe a M2 com a aplicação. Quando ligar a M2, clique no botão para concluir o emparelhamento.

1. Instalação da aplicação DroiHealth no seu telefone

Para Android
 Para IOS

2. Acessórios

Acessórios para pulseira M2

Corpo da pulseira
 spire lamella

Declaração

1. É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento de parte ou da totalidade dos conteúdos do presente documento, sob qualquer forma e sem a permissão prévia por escrito da empresa.

2. Este manual considera-se correto e completo mas não se considera isento de erros ou omissões. A empresa não poderá ser responsabilizada pelos erros ou omissões do presente manual.

3. A empresa leva a cabo uma política de desenvolvimento contínuo. A esta reserva-se o direito de realizar alterações e melhorias a qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

4. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a empresa não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas ou quaisquer danos especiais, acidentais, em consequência ou indiretamente causados.

Atenção

A presente seção pretende demonstrar aos utilizadores do M2 como a utilizar corretamente, sendo necessário ler atentamente as indicações abaixo.

1. Não perfure o dispositivo.
2. Não exponha a banda a solventes tais como benzina e diluentes.
3. Não exponha a banda a campos magnéticos ou elétricos fortes.
4. Não exponha o dispositivo a fontes de calor ou a temperaturas elevadas tais como a luz solar direta no interior de um veículo.
5. Não perfure nem queime o dispositivo ou a bateria do mesmo.
6. As pilhas de relógio substituíveis podem conter materiais de perclorato e devem ser manuseadas cuidadosamente.