


PRIXTON

BIKE FIT COMFORT
BF250



BICICLETA ESTÁTICA

EXERCISE BIKE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre se deben de seguir las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes en referencia al uso del equipo: lea todas las instrucciones atentamente antes de usar el equipo.

Lea todas las instrucciones en este manual y haga ejercicios de calentamiento antes de usar este equipo.

Es necesario realizar ejercicios de calentamiento para cada posición del cuerpo para evitar el daño muscular antes de comenzar a entrenar. Consulte la página de Rutina de calentamiento y enfriamiento. Se recomienda una sesión de relajación del cuerpo para el enfriamiento después del ejercicio. Por favor, asegúrese de que ninguna pieza esté dañada y de que todo esté bien colocado antes de usar el equipo. El equipo se debe situar en una superficie plana cuando se use. Es recomendable el uso de una esterilla u otro material para cubrir el suelo.

Use ropa y calzado adecuados cuando utilice el equipo. No use ropa que pueda engancharse en alguna parte del equipo.

No intente arreglar ni ajustar el equipo de forma distinta a como se describe en este manual. Si surge algún problema, deje de usar el equipo y póngase en contacto con un Representante de Servicio Autorizado.

No use el equipo en al aire libre.

Este equipo es solo de uso doméstico.

Este equipo solo puede usarse por una persona a la vez.

Mantenga alejados a los niños y mascotas del equipo mientras se está usando. El equipo está diseñado para adultos solamente. El espacio mínimo requerido para un uso seguro es de al menos dos metros.

Si siente dolores en el pecho, náuseas, mareos o falta de aire, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su médico antes de continuar.

El peso máximo del usuario es de 110 kg.


AVISO:

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, consulte a su médico. Esto se recomienda especialmente para personas mayores de 35 años o con problemas de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier equipo de entrenamiento.


PRECAUCIÓN:

Lea todas las instrucciones atentamente antes de usar este producto. Conserve este manual de usuario para futuras consultas.

PIEZAS PRINCIPALES




A.




1. Tornillo de cabeza cilíndrica x 2
2. Junta curva x 2

B.




Tornillo de cabeza cilíndrica x 2

C.



Llave Allen y Llave

D.




Pomo

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Instale el pasador esférico

Tire del pasador esférico hacia fuera para expandir el bastidor principal y, a continuación, vuelva a insertar el pasador esférico.




2. Instale los estabilizadores delantero y trasero

Afloje los tornillos del estabilizador e introdúzcalos en las ranuras correspondientes y apriételos en cada estabilizador. El estabilizador con ruedas se fija al bastidor delantero.




3. Instale el bastidor y el regulador de resistencia

Coloque el bastidor superior en el bastidor principal y apriételo con los pernos. Coloque el ajustador de resistencia en la ranura correspondiente y apriételo con los pernos.



4. Instale el pedal izquierdo y el derecho

Fije el pedal izquierdo y el derecho en sus ejes correspondientes.




5. Instale el manillar trasero y el cojín del asiento

a) Afloje las tuercas y arandelas de nylon, coloque el manillar del asiento de nuevo en la placa triangular y apriételo firmemente.

b) Coloque el cojín del asiento en la placa triangular y apriételo firmemente.


6. Instale el cojín del asiento en la bicicleta

Instale el cojín del asiento en la bicicleta y fíjelo con el pomo de ajuste de altura.




7. Instale el manillar y el panel de control

Coloque el manillar en las ranuras correspondientes del bastidor principal y apriételo con los pernos tornillos y juntas. Deslice el panel de control en el bastidor principal y apriételo. Conecte los cables con las ranuras correspondientes.




INSTRUCCIONES DE USO




AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Para ajustar la resistencia solo tiene que usar la rueda de ajuste de la resistencia (18) bajo el panel de control. Para aumentar la resistencia, gírela en el sentido de las agujas del reloj (+), para disminuir la resistencia, gírela en el sentido opuesto a las agujas del reloj (-).


En el número 1 se establece la fuerza magnética de resistencia más baja. En el 8 se establece la más alta.




CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL SILLÍN



A. Afloje la rueda




B. Ajuste el sillín a la altura deseada.



B. Ajuste el sillín a la altura deseada.

Instrucciones para un almacenamiento seguro


Guarda la Bike Fit en una zona seca y de poco tránsito, fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que está bien sujeta y no se puede caer sobre animales pequeños, ni niños.



CUIDADO

No ajuste el sillín por encima de la señal STOP, podría ser peligroso.

CÓMO PLEGAR LA BIKE FIT



Tire del tornillo del eje principal y vuelva a colocar en su lugar cuando la bicicleta esté plegada.

MODO DE USO



FUNCIONES

ESCÁNER	Muestra todas las funciones TIEMPO-DISTANCIA -CALORÍAS -PULSO- RPM/VELOCIDAD en secuencia
RPM	Muestra las rotaciones por minuto de pedaleo. La RPM y la VELOCIDAD cambiarán a otra pantalla cada 6 segundos tras el inicio del ejercicio
VELOCIDAD	Muestra la velocidad de ejercicio del usuario
TIEMPO	1. Puede utilizar la rueda basculante para ajustar el tiempo objetivo entre 0:00 y 99:00 para la función de cuenta atrás. 2. Puede ser configurado por el usuario o acumularse automáticamente para la función de recuento.
DISTANCIA	1. Puede utilizar la rueda basculante para ajustar la distancia objetivo entre 0:00 y 99:00 para la función de cuenta atrás. 2. Puede ser configurado por el usuario o acumularse automáticamente para la función de recuento.
GRASA CORPORAL	En el modo STOP, pulse el botón GRASA CORPORAL para iniciar la medición de la grasa corporal. Durante la medición, el usuario debe mantener ambas manos en la empuñadura. La pantalla LCD mostrará "-"-"-"-"- " "durante 8 segundos hasta que el ordenador complete la medición. La pantalla LCD mostrará el IMC y el % de GRASA por turnos cada 3 segundos.

BOTONES

MODO	Para confirmar todos los ajustes
RUEDA BASCULANTE - ARRIBA	Gire la rueda a a la derecha (o púlsela) para seleccionar el modo de entrenamiento y ajustar el valor de la función hacia arriba. Gire la rueda velozmente para aumentar el valor rápidamente
RUEDA BASCULANTE - ABAJO	Gire la rueda a a la izquierda (o púlsela) para seleccionar el modo de entrenamiento y ajustar el valor de la función hacia abajo. Gire la rueda velozmente para disminuir el valor rápidamente
RESETEO	Para borrar el valor configurado. Pulse la tecla RESETEO y manténgala pulsada durante 2 segundos para restablecer todos los valores de las funciones
RESETEO TOTAL	Para volver a encender la consola
RECUPERACIÓN	Para comprobar el estado de recuperación de la frecuencia cardíaca
GRASA CORPORAL	Para iniciar o detener el análisis de la grasa corporal

IMC/GRASA CORPORAL

Al iniciar el ejercicio, el monitor le pedirá que introduzca sus datos personales (GÉNERO, EDAD, ALTURA Y PESO) y pulse el botón "MODE" para confirmar. Los datos personales se almacenarán en el monitor y se utilizarán para medir la GRASA CORPORAL.

En el modo STOP, pulse el botón BODY FAT para iniciar la medición de la grasa corporal. Durante la medición, el usuario debe mantener ambas manos en el sensor de pulso del manillar. La pantalla LCD mostrará "-" "----" durante 8 segundos hasta que el ordenador finalice la medición. La pantalla LCD mostrará el IMC y el porcentaje de GRASA cada 3 segundos.



RECUPERACIÓN

(1) Cuando el usuario pulsa el botón "RECUPERACIÓN", se activa la función RECUPERACIÓN. En este momento sólo funcionan PULSO y HORA, no se mostrarán otras funciones y la Entrada del Sensor no está disponible. El TIEMPO comienza la cuenta atrás desde "0:60". La señal de pulso parpadeará según las PPM del ritmo cardíaco del usuario. Cuando el tiempo llegue a "0", mostrará F1~F6 (F1 es el mejor, F6 es el peor).

(2) La pantalla LCD es como sigue: (estado inicial y estado final de RECUPERACIÓN).



(3) Si pulsa el botón RECUPERACIÓN antes de que la cuenta atrás llegue a 0:00, finalizará y volverá al menú principal.

CAMBIAR LAS BATERÍAS

El monitor utiliza dos pilas AA. Sustituya las baterías cuando la pantalla empiece a desvanecerse o los valores se vuelvan muy imprecisos.

Para cambiar las baterías: Retire la tapa de las baterías de la parte posterior del monitor, instale baterías nuevas, asegurándose de que la polaridad está en la dirección correcta, y vuelva a colocar la tapa de las baterías. Cuando se retiren las baterías, todos los datos se ponen a cero.

Software de la aplicación (APP)

Compruebe si su dispositivo móvil cumple los requisitos de la aplicación. Los requisitos de cada aplicación se muestran en Google PlayStore y AppStore.

¡Pruebe Kinomap gratis durante 7 días o elija la aplicación GRATUITA FIT&HOME!

Android



Kinomap



iOS



Recuerde activar la función Bluetooth en su dispositivo.

Android



FIT&HOME



iOS



Compruebe si su dispositivo móvil cumple los requisitos de la aplicación. Los requisitos de cada aplicación se muestran en Google PlayStore y AppStore.

Ejercicios de calentamiento

Un correcto programa de ejercicios consiste en calentamiento, entrenamiento aeróbico y relajación. Se debe llevar a cabo al menos dos (preferiblemente 3) veces por semana con un día de descanso entre sesiones. Tras varios meses, podrá subir a cuatro o cinco sesiones por semana. El calentamiento es una parte esencial del entrenamiento que deberá realizar cada vez que comience una actividad física, pues prepara el cuerpo para el ejercicio, calienta y estira los músculos, incrementa las pulsaciones y la circulación, y envía más oxígeno a los músculos. Cuando finalice la sesión, repita estos ejercicios para evitar los dolores musculares. Sugerimos los siguientes ejercicios de calentamiento y relajación:



Estiramiento de muslos internos

Siéntese y junte las plantas de los pies apuntando con las rodillas en direcciones opuestas. Acerque los pies todo lo que pueda a las ingles y presione las rodillas hacia el suelo lentamente. Cuente hasta 15.

Estiramiento de tendones

Siéntese con la pierna derecha extendida. Coloque la planta del pie izquierdo en la parte interna de la pierna derecha. Extienda el brazo hacia la punta del pie derecho todo lo que pueda. Cuente hasta 15 y repita el ejercicio con la pierna izquierda extendida.



Rotación de cuello

Eche la cabeza hacia la derecha y sienta como se estira la parte izquierda del cuello. Luego eche la cabeza hacia atrás y deje la boca abierta. Eche la cabeza hacia la izquierda y, para acabar, eche la cabeza hacia adelante. Realice este ejercicio lentamente

Estiramiento de gemelos

Apóyese en una pared con la pierna izquierda algo más adelantada que la derecha y con los brazos hacia arriba y adelante. Mantenga la pierna derecha recta y el pie izquierdo en el suelo. Doble la rodilla izquierda y échese un poco hacia adelante moviendo las caderas hacia la pared. Mantenga la postura y cuente hasta 15. Repita el ejercicio con la otra pierna.



Toque la punta de los pies

Agáchese hacia delante lentamente usando la cintura y manteniendo la espalda y los hombros relajados al mismo tiempo que extiende los brazos hacia la punta de los pies. Intente llegar lo más lejos posible, manténgase en esa postura y cuente hasta 15.

Estiramiento lateral

Abra los brazos hacia un lado y vaya subiéndolos hasta que estén sobre la cabeza. Extienda el brazo derecho todo lo que pueda hacia arriba y sienta como se estira la parte derecha de su cuerpo. Repita el ejercicio con el brazo izquierdo. Realice este ejercicio lentamente.



GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Compruebe que todas las tuercas y tornillos están bien ajustados y que las partes móviles se pueden mover sin dañar ninguna pieza.
2. Lave el equipo con jabón y un paño húmedo solamente. No use ningún disolvente para limpiar el equipo.

Problema	Posible causa	Solución
La base no es estable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El suelo no es liso o hay algún pequeño objeto bajo alguno de los estabilizadores. 2. Las tapas en los extremos del estabilizador posterior no se nivelaron durante el montaje. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire el objeto que causa el desnivel. 2. Ajuste las tapas de los extremos del estabilizador posterior.
El manillar se mueve	Las tuercas no están bien apretadas.	Apriete bien las tuercas.
Las partes móviles hacen mucho ruido.	Las juntas de las partes móviles no están bien apretadas.	Abra las cubiertas para ajustarlas.
La bicicleta no ofrece resistencia cuando se pedalea.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las juntas de la resistencia magnética se han separado. 2. La rueda reguladora está dañada 3. Se ha salido la correa 4. Los rodamientos están dañados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra las cubiertas para ajustarlas. 2. Cambie la rueda reguladora de resistencia. 3. Abra las cubiertas para ajustarla. 4. Cambie los rodamientos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Peso neto/bruto:14/16.5KG

Peso máximo del usuario: 110 kg



Este equipo de entrenamiento está diseñado para un uso doméstico ¡LOS EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO DE CLASE HC NO SON APTOS PARA UN USO TERAPÉUTICO!
Debería acudir a su médico para un reconocimiento general y tratar cualquier daño o problema circulatorio y/o ortopédico antes de comenzar a hacer ejercicio.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración ue de conformidad simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed, including the following safety instructions when using this equipment: Read all instructions before using this equipment.

1. Read all the instructions in this manual and do warm up exercises before using this equipment.
2. Before exercise, in order to avoid injuring the muscle, warm-up exercise of every position of the body is necessary. Refer to Warm Up and Cool Down Routine page. After exercise, relaxation of the body is suggested for cool-down.
3. Please make sure all parts are not damaged and fixed well before use. This equipment should be placed on a flat surface when using. Using a mat or other covering material on the ground is recommended.
4. Please wear proper clothes and shoes when using this equipment; do not wear clothes that might catch any part of the equipment.
5. Do not attempt any maintenance or adjustments other than those described in this manual. Should any problems arise, discontinue use and consult an *Authorized Service Representative*.
6. Do not use the equipment outdoors.
7. This equipment is for household use only.
8. Only one person should be on the equipment while in use.
9. Keep children and pets away from the equipment while in use. This machine is designed for adults only. The minimum free space required for safe operation is not less than two meters.
10. If you feel any chest pains, nausea, dizziness, or short of breath, you should stop exercising immediately and consult your physician before continuing.
11. The maximum weight capacity for this product is 110kgs.


WARNING: Before beginning any exercise program

This is especially important for the persons who are over 35 years old or who have pre-existing health problems. Read all instructions before using any fitness equipment.


CAUTION: Read all instructions carefully before operating this product.

Retain this Owner's Manual for future reference.

PIEZAS PRINCIPALES




A.




- 1.Socket Head Cap Screw x 2
- 2.Curved Gasket x 2

B.




Socket Head Cap Screw x 2

C.



Allen Wrench and Spanner

D.




Knob

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Install the Ball Pin

Pull the ball pin out to expand the main frame, and then insert the ball pin back.



2. Install the Front and Rear Stabilizers


Loosen the screws in the stabilizer, and insert them into the corresponding grooves and tighten in each stabilizer. The stabilizer with wheels attaches to the front frame.



3. Install the Frame and Resistance Adjuster


Place the upper frame onto the main frame, tighten it with the bolts.

Place the resistance adjuster onto the corresponding groove, tighten it with the bolts.



4. Install the Left & Right Pedals

Attach the left & right pedals on to their corresponding axles.




5. Install the Back Handlebar and Seat Cushion

a) Loosen the nylon nuts & washers, place the Seat Handlebar back on to the triangle plate & tighten securely.

b) Place the Seat Cushion on to the triangle plate & tighten securely.


6. Install the seat cushion to the

Install the seat cushion to the bicycle
Install the seat cushion onto the bike and fix it with the height adjustment knob.




7. Install the Handlebar & Control Panel

Place the handlebar onto the corresponding grooves in the main frame, tighten it with bolts and gaskets. Slide the control panel onto the main frame and tighten. Connect the cords into the corresponding slots.




OPERATING INSTRUCTIONS




TENSION ADJUSTMENT

For tension adjustment, simply use the tension adjustment knob (18) found beneath the Computer. To increase tension, turn clockwise (+), to decrease tension, turn anti-clockwise (-).


It sets the lowest magnetic force on the level 1
It sets the highest magnetic force on the level 8




HOW TO ADJUST THE SEAT'S HEIGHT



A. Loose the knob off.




B. Adjust to the required height.



C. Finally tighten the knob

SAFE Storage Instructions


Instructions Store your Bike Fit in a dry area away from children and high traffic areas. be sure it is secure and cannot fall forward onto small animals or children.



CAUTION

Don't adjust the height of the seat post over the "STOP" marking shown on the seat post. Or it is dangerous.

HOW TO FOLD THE BIKE FIT



1. Pull out the ball pin into the position.

Folding for Storage

Carefully remove the Ball Pin, and slide the Stabilizer Bars together to fold the bike up. Re-insert the Ball Pin and secure in place.

OPERATION



FUNCTIONS

SCAN	Displays all function TIME→DISTANCE →CALORIES →PULSE→RPM/SPEED in sequence
RPM	Displays the pedaling Rotation Per Minute. The RPM and SPEED will switch to another display in every 6 seconds after exercise starts
SPEED	Displays the user's exercise speed
TIME	1.You can use joggle wheel to set target time between 0:00 to 99:00 for count down function. 2.It can be set up by the user or accumulated automatically for count up function.
DISTANCE	1>Your can use joggle wheel to set target distance between 0.00 to 99.00 for count down function. 2.It can be set up by the user or accumulated automatically for count up function.
BODY FAT	In STOP mode, press the BODY FAT button to start body fat measurement. During measuring, user has to hold both hands on the handgrip. And the LCD will display “-” “-” “-” “-” “----” for 8 seconds until computer finish measuring. LCD will display BMI, FAT% by turn every 3 seconds.

BUTTONS

MODE	To confirm all settings
JOGGLE WHEEL -UP	Rotate right (or press it) to select training mode and adjust function value up. Rapidly rotate to increase the value fast
JOGGLE WHEEL -DOWN	Rotate left (or press it) to select training mode and adjust function value down. Rapidly rotate to decrease the value fast
RESET	To clear the set-up value. Press RESET key and hold for 2 seconds to reset all function figures
TOTAL RESET	To power on the console again
RECOVERY	To test heart rate recovery status
BODY FAT	To start or stop body fat testing

BMI/BODY FAT

When start the exercise, the monitor will require the personal data setting (GENDER, AGE, HEIGHT AND WEIGHT) to press “MODE” button for confirmation. The personal data will be stored in the monitor and used for the BODY FAT measurement.

In STOP mode, press the BODY FAT button to start body fat measurement.

During measuring, user has to hold the both hands on the pulse sensor of the handle bar. And the LCD will display “-” “---” for 8 seconds until computer finish measuring. LCD will display BMI, FAT% by turn every 3 seconds.



RECOVERY:

(1)When the user presses “RECOVERY” button, the RECOVERY function is active. At this time only PULSE and TIME is working, other functions will not be displayed, and the Sensor Input is not available. TIME starts to count down from “0:60”, Pulse signal will be blinking according user’s heart rate BPM. When Time counts down to “0”, it will show F1~F6 (F1 is the best, F6 is the worst).

(2)LCD display as follows: (RECOVERY start condition & end condition).



(3)If you press the RECOVERY button prior to count down to 0:00, it will be end and return to the main menu.

BATTERY REPLACEMENT

The Monitor uses two AA batteries. Replace the batteries when the display begins to fade or the values become very inaccurate.

To replace the batteries: Remove the battery cover on the back of the Monitor, install new batteries, ensuring the polarity is in the correct direction, and replace battery cover. When the batteries are removed, all data will be cleared to zero.

Application Software (APP)

Check if your mobile device confirms the requirements for the application.

The requirements of each application are shown in the Google PlayStore or AppStore.

Check out Kinomap for 7 days now for free or choose the FREE FIT&HOME app!

Android



Kinomap



iOS



Please remember to turn on the Bluetooth feature on your device.

Android



FIT&HOME



iOS



Check if your mobile device confirms the requirements for the application.

The requirements of each application are shown in the Google PlayStore or AppStore.

Warm Up Exercises

A successful exercise program consists of a warm-up, aerobic exercise, and a cool-down. Do the entire program at least two and preferably three times a week, resting for a day between workouts. After several months, you can increase your workouts to four or five times per week.

Warming up is an important part of your workout, and should begin every session. It prepares your body for more strenuous exercise by heating up and stretching out your muscles, increasing your circulation and pulse rate, and delivering more oxygen to your muscles. At the end of your workout, repeat these exercises to reduce sore muscle problems. We suggest the following warm-up and cool-down exercises:

Inner Thigh Stretch

Sit with the soles of your feet together with your knees pointing outward. Pull your feet as close into your groin as possible. Gently push your knees towards the floor. Hold for 15 counts.



Hamstring Stretch

Sit with your right leg extended. Rest the sole of your left foot against your right inner thigh. Stretch toward your toe as far as possible. Hold for 15 counts. Relax and then repeat with left leg extended.

Head Roll

Rotate your head to the right for one count, feeling the stretch up the left side of your neck. Next, rotate your head back for one count, stretching your chin to the ceiling and letting your mouth open. Rotate your head to the left for one count, and finally, drop your head to your chest for one count.




Shoulder Lift

Lift your right shoulder up toward your ear for one count. Then lift your left shoulder up for one count as you lower your right shoulder.

Calf-Achilles Stretch

Lean against a wall with your left leg in front of the right and your arms forward. Keep your right leg straight and the left foot on the floor; then bend the left leg and lean forward by moving your hips toward the wall. Hold, then repeat on the other side for 15 counts.



Toe Touch

Slowly bend forward from your waist, letting your back and shoulders relax as you stretch toward your toes. Reach down as far as you can and hold for 15 counts.

Side Stretch

Open your arms to the side and continue lifting them until they are over your head. Reach your right arm as far upward toward the ceiling as you can for one count. Feel the stretch up your right side. Repeat this action with your left arm.



TROUBLE SHOOTING GUIDE

1. Verify that all the bolts and nuts are locked properly and the turning parts should be turned freely without damaged parts.
2. Clean the equipment with soap and slightly damp cloth only. Please do not use any solvent to clean the equipment.

Problem	Potential Cause	Corrections
Base is unstable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Floor is not flat or there is small object under the front or rear stabilizer. 2. The rear stabilizer end caps have not been leveled when adjusting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the object. 2. Adjust the rear stabilizer end caps.
Handlebar is shaking.	The Bolts are loose.	Tighten the Bolts.
Loud noise from the moving parts.	The interval of the parts is improper tighten.	Open the covers to adjust.
No resistance when riding the bike.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The interval of the magnetic resistance increases. 2. Tension control knob is damaged. 3. Belt slips. 4. The bearing set is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the covers to adjust. 2. Change the tension control knob. 3. Open the covers to adjust. 4. Change the bearing set.

PRODUCT SPECIFICATION

N.W/G.W:17/19.5KG

Max User Weight: 110KGS



This exe

EXERCISE DEVICES CLASS HC ARE NOT SUITABLE FOR

THERAPEUTIC PURPOSES! Your physician should perform a general

health examination prior to starting your exercise program and discuss any

possible hurt, circulatory or orthopedic issues.

Warranty Policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL	DESCRIPTION	CATEGORY
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS


Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:


www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PIÈCES PRINCIPALES




A.




1. Vis à tête creuse x 2
2. Rondelle ondulée x 2

B.




Vis à tête creuse x 2

C.



Clé Allen et clé à molette

D.




Molet

CONSIGNES DE MONTAGE


1. Installez la goupille à bille.

Retirez la goupille à bille afin de déplier le cadre principal, puis réinsérez-la.




2. Installez les stabilisateurs avant et arrière

Desserrez les vis de chaque stabilisateur, insérez-les dans les orifices correspondants et fixez chaque stabilisateur. Le stabilisateur à roues se fixe à l'avant du cadre.




3. Installez le cadre et la molette de réglage de la résistance

Placez la structure supérieure sur le cadre principal et fixez-la à l'aide des boulons. Placez la molette de réglage de la résistance dans l'orifice correspondant, puis serrez-la à l'aide des boulons.



4. Installez les pédales gauche et droite

Fixez les pédales gauche et droite dans les axes correspondants.




5. Installez les poignées arrière et la selle

a) Desserrez les écrous et les rondelles en nylon, placez les poignées sur la plaque triangulaire et serrez fermement.

b) Placez la selle sur la plaque triangulaire et serrez fermement.


6. Installez la selle sur le vélo

Installez la selle sur le vélo et fixez-la à l'aide de la molette de réglage de la hauteur.




7. Installez le guidon et la console de commandes

Placez le guidon dans les encoches correspondantes du cadre principal, serrez-le avec les boulons et les rondelles. Faites glisser la console de commandes sur le cadre principal puis serrez-la. Branchez les câbles dans les emplacements correspondants.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION



RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE


Pour régler la résistance, vous n'aurez qu'à utiliser la roue de réglage de la résistance (18) sous le panneau de commande. Pour augmenter la résistance, tounez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (+), pour diminuer la résistance, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (-). Au numéro 1, la force magnétique de résistance établie est la plus faible. Au numéro 8, la plus élevée.

COMMENT RÉGLER LA HAUTEUR DE LA SELLE



Instructions pour un rangement sécurisé


Rangez la Bike Fit Priton dans une zone sèche et peu fréquentée, hors de la portée des enfants. Vérifiez qu'elle est bien fixée et qu'elle ne peut pas tomber sur des animaux ou des enfants.



ATTENTION

Ne réglez pas la selle au-dessus du signe STOP, cela pourrait être dangereux.

COMMENT PLIER LA BIKE FIT PRIXTON



1. Tirez sur la vis de lâxe principal et remettez-la à sa place lorsque le vélo est plié.

UTILISATION



FONCTIONS

SCAN	Affiche dans l'ordre toutes les fonctions TEMPS-DISTANCE-CALORIES-POULS-RPM/VITESSE
RPM	Affiche le nombre de Rotations Par Minute. Les RPM et la VITESSE s'affichent alternativement toutes les 6 secondes après le début de l'exercice
SPEED	Affiche la vitesse de course de l'utilisateur
TIME	1.Vous pouvez utiliser la molette pour définir la durée cible comprise entre 0:00 et 99:00 (fonction de compte à rebours). 2. Elle peut être configurée par l'utilisateur ou être calculée automatiquement lors du décompte.
DISTANCE	1.Vous pouvez utiliser la molette pour définir la distance cible entre 0,00 et 99,00 (fonction de décompte). 2. Elle peut être configurée par l'utilisateur ou être calculée automatiquement lors du décompte.
BODY FAT	En mode STOP, appuyez sur le bouton touche BODY FAT pour lancer la mesure de la graisse corporelle. Pour effectuer la mesure, l'utilisateur doit placer ses deux mains sur le guidon. L'écran LCD affiche "—" "—" "—" "—" "—" pendant 8 secondes jusqu'à ce que la machine finisse de prendre ses mesures. L'écran LCD affiche alternativement l'IMC et le taux de graisse toutes les 3 secondes.

BOUTONS

MODE	Pour confirmer tous les réglages
BOUTON À MOLETTE - DROITE	Tournez vers la droite (ou appuyez) pour sélectionner le mode d'entraînement et ajuster la valeur de la fonction en l'augmentant. Faites une rotation rapide pour augmenter rapidement la valeur
BOUTON À MOLETTE - GAUCHE	Tournez vers la gauche (ou appuyez) pour sélectionner le mode d'entraînement et ajuster la valeur de la fonction en la diminuant. Faites une rotation rapide pour diminuer rapidement la valeur
RESET	Pour effacer valeur configurée. Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser toutes les fonctions
TOTAL RESET	Pour rallumer la console
RECOVERY	Pour mesurer la récupération de la fréquence cardiaque
BODY FAT	Pour démarrer ou arrêter la mesure de la graisse corporelle

IMC/GRAISSE CORPORELLE

Lorsque vous commencez l'exercice, le moniteur vous demande de saisir vos données personnelles (GENRE, AGE, TAILLE ET POIDS) et d'appuyer sur le bouton "MODE" pour confirmer. Les données personnelles seront stockées dans le moniteur et utilisées pour la mesure de la graisse corporelle. En mode STOP, appuyez sur le bouton BODY FAT pour commencer la mesure de la graisse corporelle. Pendant la mesure, l'utilisateur doit tenir ses deux mains sur le capteur de pouls du guidon. L'écran LCD affiche "-" "----" pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la mesure. L'écran LCD affiche tour à tour l'IMC et le taux de graisse corporelle toutes les 3 secondes.



RECOVERY

(1) Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton "RECOVERY", la fonction RECOVERY est activée. À ce stade, seules les fonctions PULSE et TIME fonctionnent, les autres fonctions ne s'affichent pas et le capteur d'entrée n'est pas disponible. Le TEMPS commence son décompte à partir de "0:60", le témoin de pulsation clignote en fonction de la fréquence cardiaque de l'utilisateur (BPM). Lorsque le décompte du temps atteint "0", l'écran affiche F1~F6 (F1 correspond au meilleur résultat, F6 au pire).

(2) L'affichage LCD se présente comme suit : (RECOVERY condition de départ & condition de fin).



(3) Si vous appuyez sur le bouton RECOVERY avant que le compte à rebours n'atteigne 0:00, l'opération se terminera et vous reviendrez au menu principal.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

La console fonctionne avec deux piles AA. Remplacez les piles lorsque l'affichage commence à s'estomper ou que les valeurs deviennent très imprécises.

Remplacement des piles : Retirez le couvercle des piles à l'arrière de la console, installez des piles neuves en veillant à respecter la polarité, puis remettez le couvercle en place. Lorsque les piles sont retirées, toutes les données sont remises à zéro.

Applications (APP)

Vérifiez la compatibilité de votre appareil mobile avec les conditions d'utilisation de l'application. Les conditions requises pour chaque application sont indiquées dans le Google PlayStore ou l'AppStore.

Testez Kinomap gratuitement pendant 7 jours ou choisissez l'application GRATUITE FIT&HOME !

Android



Kinomap



iOS



N'oubliez pas d'activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.

Android



FIT&HOME



iOS



Vérifiez la compatibilité de votre appareil mobile avec les conditions d'utilisation de l'application. Les conditions requises pour chaque application sont indiquées dans le Google PlayStore ou l'AppStore.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration de conformité simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :


MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.


Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

ELEMENTI PRINCIPALI




A.




1. Vite a testa cava x 2
2. Rondella curva di guarnizione x 2

B.




Vite a testa cava x 2

C.



Chiave a brugola
e Chiave inglese

D.




Manopola

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Inserire lo spinotto con manopola tonda.


Estrarre lo spinotto con manopola tonda per allungare il telaio principale, quindi reinsertarlo.



2. Montare gli stabilizzatori anteriori e posteriori

Allentare le viti dello stabilizzatore, inserirle nelle scanalature corrispondenti e avvitare stringendo in ogni stabilizzatore.


Lo stabilizzatore con ruote si fissa al telaio anteriore.



3. Montare il telaio e il regolatore di resistenza


Posizionare il telaio superiore sul telaio principale, fissandolo con i bulloni.

Posizionare il regolatore di resistenza sulla scanalatura corrispondente e fissarlo saldamente con i bulloni.



4. Montare i pedali sinistro e destro


Collegare i pedali destro e sinistro ai rispettivi assi.



5. Installare il manubrio posteriore e il cuscinetto della sella

a) Allentare i dadi in nylon e le rondelle, riposizionare il manubrio della sella sulla piastra triangolare e stringere saldamente.

b) Posizionare il cuscinetto della sella sulla piastra triangolare e stringere saldamente.




6. Montare il cuscinetto della sella sulla bicicletta


Montare il cuscinetto della sella sulla bicicletta e fissarlo all'altezza desiderata con la manopola di regolazione.

7. Montare il pannello di controllo e il manubrio

Posizionare il manubrio sulle scanalature corrispondenti del telaio principale, fissarlo con i bulloni e le rondelle di guarnizione. Far scorrere il pannello di controllo sul telaio principale e fissarlo. Collegare i cavi inserendoli negli slot corrispondenti.




ISTRUZIONI PER L'USO




REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA

Per regolare la resistenza dovete semplicemente usare la manopola di regolazione della resistenza (18) sotto il pannello di controllo. Per aumentare la resistenza, giratela in senso orario (+), per diminuirla, giratela in senso antiorario (-).


Al numero 1 si stabilisce la forza magnetica di resistenza più bassa. Al numero 8 quella più alta.




CÓME REGOLARE L'ALTEZZA DEL SELLINO



A. Allentate la rotella




B. Regolate il sellino all'altezza desiderata



C. Stringete di nuovo la rotella

Istruzioni per un immagazzinamento sicuro


Conservate la Bike Fit Prixton in una zona asciutta e poco transitata, lontano dalla portata dei bambini. Assicuratevi che sia ben sorretta e che non possa cadere sopra piccoli animali o bambini.



ATTENZIONE

Non regolate il sellino al di sopra del segno di STOP perché potrebbe essere pericoloso

COME PIEGARE LA BIKE FIT PRIXTON



Togliete la vite dell'asse principale e riposizionatela quando la bicicletta serà piegata

FUNZIONAMENTO



FUNZIONI

SCANSIONE	Visualizza in sequenza tutte le funzioni TEMPO - DISTANZA - CALORIE - PULSAZIONI - GPM/VELOCITA'
NUMERO DI GIRI	Visualizza i giri al minuto della pedalata. Il NUMERO DI GIRI e la VELOCITÀ passano a un'altra schermata ogni 6 secondi dopo l'inizio dell'esercizio
VELOCITÀ	Visualizza la velocità dell'esercizio dell'utente
TEMPO	<p>1.È possibile utilizzare la rotella di selezione per impostare il tempo target tra 0:00 e 99:00 per la funzione di conto alla rovescia.</p> <p>2.Può essere impostato dall'utente o accumulato automaticamente per la funzione di conteggio.</p>
DISTANZA	<p>1.È possibile utilizzare la rotella di selezione per impostare la distanza target tra 0,00 e 99,00 per la funzione di conto alla rovescia.</p> <p>2. Può essere impostato dall'utente o accumulato automaticamente per la funzione di conteggio.</p>
MASSA GRASSA	In modalità STOP, premere il pulsante BODY FAT per avviare la misurazione della massa grassa. Durante la misurazione, l'utente deve tenere entrambe le mani sull'impugnatura. Il display LCD visualizzerà "-" "----" "----" " "per 8 secondi finché il computer non termina la misurazione. Il display LCD visualizzerà a turno BMI e FAT% ogni 3 secondi.

PULSANTI

MODALITÀ	Per confermare tutte le impostazioni
RUOTA DENTATA - SU	Ruotare a destra (o premere) per selezionare la modalità di allenamento e regolare il valore della funzione verso l'alto. Ruotare rapidamente per aumentare velocemente il valore
RUOTA DENTATA - GIÙ	Ruotare a sinistra (o premere) per selezionare la modalità di allenamento e regolare il valore della funzione verso il basso. Ruotare rapidamente per diminuire il valore
RESET	Per cancellare il valore di impostazione. Premere il tasto RESET e tenerlo premuto per 2 secondi per azzerare tutte le cifre delle funzioni
RESET TOTALE	Per riaccendere la console
RECUPERO	Per verificare lo stato di recupero della frequenza cardiaca
MASSA GRASSA	Per avviare o interrompere il calcolo della massa grassa

IMC/GRASSO CORPOREO

Quando si inizia l'esercizio, il monitor richiede l'impostazione dei dati personali (GENERE, ETA', ALTEZZA E PESO) e si preme il pulsante "MODE" per confermare. I dati personali saranno memorizzati nel monitor e utilizzati per la misurazione della massa grassa. In modalità STOP, premere il pulsante BODY FAT per avviare la misurazione della massa grassa. Durante la misurazione, l'utente deve tenere entrambe le mani sul sensore di pulsazioni del manubrio. Il display LCD visualizzerà "-" "----" per 8 secondi finché il computer non avrà terminato la misurazione. L'LCD visualizzerà a turno BMI e FAT% ogni 3 secondi.



RECUPERO

(1) Premendo il pulsante "RECUPERO", viene attivata la funzione RECUPERO. In questo momento funzionano solo PULSAZIONI e TEMPO, le altre funzioni non vengono visualizzate e l'input del sensore non è disponibile. La funzione TEMPO inizia il conto alla rovescia da "0:60", il segnale del polso lampeggia in base alla frequenza cardiaca BPM dell'utente. Quando il Tempo scende a "0", viene visualizzato l'indicatore compreso tra F1 e F6 (F1 è il migliore, F6 è il peggiore).

(2) Il display LCD si presenta come segue: (RECUPERO condizione iniziale e condizione finale).



(3) Se si preme il pulsante RECUPERO prima che il conto alla rovescia arrivi a 0:00, il programma terminerà e tornerà al menù principale.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il monitor utilizza due batterie AA. Sostituire le batterie quando il display inizia a sbiadire o i valori diventano molto imprecisi.

Per sostituire le batterie: Rimuovere il coperchio delle batterie sul retro del monitor, installare nuove batterie, assicurandosi che la polarità sia nella posizione corretta, quindi rimettere il coperchio delle batterie. Quando le batterie vengono rimosse, tutti i dati vengono azzerati.

Software applicativo (APP)

Verifica se il tuo dispositivo mobile conferma i requisiti dell'applicazione.

I requisiti di ciascuna applicazione sono indicati in Google PlayStore o AppStore.

Prova subito Kinomap per 7 giorni gratuitamente o scegli l'app GRATUITA FIT&HOME!

Android



Kinomap



iOS



Ricorda di attivare la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo.

Android



FIT&HOME



iOS



Verifica se il tuo dispositivo mobile conferma i requisiti dell'applicazione.

I requisiti di ciascuna applicazione sono indicati in Google PlayStore o AppStore.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:


MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.


Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

HAUPTBESTANDT EILE




A.




- 1. Zylinderschraube mit Innensechskant x 2
- 2. Dichtungsring x 2

B.




- Zylinderschraube mit Innensechskant x 2

C.



- Inbusschlüssel
und Schraubenschlüssel

D.




- Drehknopf

MONTAGEANLEITUNG


1. Montage des Kugelbolzens

Ziehen Sie den Kugelbolzen heraus, erweitern Sie den Grundrahmen und setzen Sie den Kugelbolzen dann wieder ein.




2. Montage der vorderen und hinteren Stabilisatoren

Lösen Sie die Schrauben im Stabilisator, setzen Sie die Stabilisatoren in die entsprechenden Vertiefungen ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Der Stabilisator mit Rädern wird am Vorderrahmen befestigt.




3. Montage des Rahmens und des Knopfes für die Spannungskontrolle

Setzen Sie den oberen Rahmen auf den Hauptrahmen und befestigen Sie ihn mit den Schrauben. Setzen Sie den Knopf für die Spannungskontrolle in die entsprechende Vertiefung und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.



4. Montage der linken & rechten Pedale


Befestigen Sie die linken und rechten Pedalen an den entsprechenden Achsen.



5. Montage des hinteren Lenkers und des Sitzkissens

a) Lösen Sie die Nylon-Muttern und Unterlegscheiben, setzen Sie den Sitz wieder auf die Dreiecksplatte und ziehen Sie ihn fest.

b) Setzen Sie das Sitzkissen auf die Sattelstütze und schrauben Sie es fest.




6. Montage des Sitzkissens am Fahrrad


Bringen Sie das Sitzkissen am Fahrrad an und fixieren Sie es mithilfe des Knopfs zur Höhenverstellung.

7. Montage der Griffe und des Bedienfeldes

Setzen Sie die Griffstange in die entsprechenden Aussparungen im Hauptrahmen und fixieren Sie sie mit Schrauben und Unterlegscheiben. Schieben Sie das Bedienfeld auf den Hauptrahmen und befestigen Sie es. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Steckplätze an.




BENUTZERANWEISUNGEN



EINSTELLUNG DES WIDERTANDS


Stellen Sie den Widerstand mit dem Widerstandseinstellrad (18) unter dem Bedienfeld ein. Um den Widerstand zu erhöhen, drehen Sie es im Uhrzeigersinn (+), um den Widerstand zu verringern, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (-). Die niedrigste magnetische Widerstandskraft wird auf Nummer 1 eingestellt. Die höchste Widerstandsstufe ist auf 8 festgelegt.

EINSTELLUNG DER SATTELHÖHE



Anweisungen für eine SICHERE Lagerung


Lagern Sie das Bike Fit Prixton in einem trockenen verkehrsarmen Bereich außerhalb der Reichweite von Kindern. Vergewissern Sie sich, dass es sicher befestigt ist und nicht auf Kleintiere oder Kinder fallen kann.



ACHTUNG

Stellen Sie den Sattel nicht über dem STOP-Signal ein, das könnte gefährlich werden.

ZUSAMMENLEGEN DES BIKE FIT PRIXTON



Ziehen Sie die Schraube der Hauptachse heraus und setzen Sie diese wieder ein, wenn das Fahrrad zusammengeklappt ist.

BETRIEB



FUNKTIONEN

SCAN	Zeigt alle Funktionen TIME (ZEIT)→DISTANCE (STRECKE)→CALORIES (KALORIEN)→PULSE (HERZFREQUENZ)→ RPM (U/MIN)/ SPEED (GESCHWINDIGKEIT) nacheinander an.
RPM	Zeigt die Trittfrequenz pro Minute an. RPM und SPEED wechseln nach Beginn des Trainings alle 6 Sekunden auf eine andere Anzeige
SPEED	Zeigt die Trainingsgeschwindigkeit des Benutzers an
TIME	1.Mit dem Drehrad kann die Zielzeit zwischen 0:00 und 99:00 für die Countdown-Funktion eingestellt werden. 2. Sie kann vom Benutzer eingestellt werden oder automatisch für die Zählfunktion akkumuliert werden.
DISTANCE	1.Mit dem Drehrad kann die Zielentfernung zwischen 0,00 und 99,00 für die Countdown-Funktion eingestellt werden. 2. Sie kann vom Benutzer eingestellt werden oder automatisch für die Zählfunktion akkumuliert werden.
BODY FAT	Drücken Sie im STOP-Modus die Taste BODY FAT, um die Körperfettmessung zu starten. Während der Messung müssen sich beide Hände auf der Griffstange befinden. Das LCD zeigt 8 Sekunden lang "-_ " " _ " " " " " " " an, bis der Computer die Messung beendet. Das LCD zeigt alle 3 Sekunden abwechselnd BMI und FAT% an.

TASTEN

MODE	Alle Einstellungen bestätigen
DREHRAD - HOCH	Drehen Sie nach rechts (oder drücken Sie die Taste), um den Trainingsmodus auszuwählen und den Funktionswert nach oben zu korrigieren. Je schneller gedreht wird, desto schneller wird der Wert erhöht
DREHRAD - RUNTER	Drehen Sie nach links (oder drücken Sie die Taste), um den Trainingsmodus auszuwählen und den Funktionswert nach unten zu korrigieren. Je schneller gedreht wird, desto schneller wird der Wert verringert
RESET	So löschen Sie alle eingestellten Werte. Drücken Sie die RESET-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Funktionszahlen zurückzusetzen
TOTAL RESET	So schalten Sie die Konsole wieder ein
RECOVERY	So testen Sie den Erholungsstatus für die Herzfrequenz
BODY FAT	So starten oder beenden Sie die Körperfettmessung

BMI/KÖRPERFETT

Zu Beginn des Trainings verlangt das Gerät die Eingabe der persönlichen Daten (Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht) und die Bestätigung durch Drücken der Taste "MODE". Die persönlichen Daten werden im Gerät gespeichert und für die Messung des Körperfetts verwendet. Drücken Sie im STOP-Modus die Taste BODY FAT, um die Körperfettmessung zu starten. Während der Messung muss der Benutzer beide Hände auf den Pulssensor des Lenkers legen. Auf dem LCD-Display wird 8 Sekunden lang "- - ----" angezeigt, bis der Computer die Messung beendet. Das LCD zeigt alle 3 Sekunden abwechselnd BMI und FAT% an.



RECOVERY

(1) Wenn der Benutzer die Taste "RECOVERY" drückt, wird die Erholungsfunktion aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt funktionieren nur PULSE und TIME, andere Funktionen werden nicht angezeigt, auch der Sensoreingang ist nicht verfügbar. TIME beginnt von "0:60" herunterzuzählen, das Pulssignal blinkt entsprechend der Herzfrequenz BPM des Benutzers. Wenn bis "0" heruntergezählt wurde, wird F1~F6 angezeigt (F1 sehr gute Pulserholung, F6 schlechte Pulserholung).

(2) Auf der LCD-Anzeige wird folgendes angezeigt: (RECOVERY Startbedingung & Endbedingung).



(4) Wenn Sie die RECOVERY-Taste drücken, bevor der Countdown bei 0:00 angelangt ist, wird er beendet und Sie kehren zum Hauptmenü zurück.

BATTERIEWECHSEL

Der Monitor wird mit zwei AA-Batterien betrieben. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige zu verblassen beginnt oder die Werte immer ungenauer werden. So wechseln Sie die Batterien aus: Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Monitors ab und setzen Sie die neue Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Setzen Sie anschließend die Batterieabdeckung wieder auf. Wenn die Batterien entfernt werden, werden alle Daten zurückgesetzt.

Anwendungssoftware (APP)

Prüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät die Anforderungen für die App erfüllt. Die Anforderungen der jeweiligen App sind im Google PlayStore oder AppStore aufgeführt.

Testen Sie die Kinomap App jetzt 7 Tage lang kostenlos oder laden Sie die kostenlose FIT&HOME App runter!

Android



Kinomap



iOS



Bitte denken Sie daran, die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät zu aktivieren.

Android



FIT&HOME



iOS



Prüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät die Anforderungen für die App erfüllt. Die Anforderungen der jeweiligen App sind im Google PlayStore oder AppStore aufgeführt.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:


MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.


Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PEÇAS PRINCIPAIS




A.




- 1.Parafuso de cabeça sextavada x 2
- 2.Anilha Curva x 2

B.




Parafuso de cabeça sextavada x 2

C.



Chave inglesa
e Chave Allen

D.




Botão

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Instale o Pino Esférico


Puxe o pino esférico para fora para expandir a estrutura principal, e de seguida insira novamente o pino esférico.



2. Instale os Estabilizadores Dianteiros e Traseiros

Desaperte os parafusos do estabilizador, insira-os nas ranhuras correspondentes e aperte-os em cada estabilizador.


O estabilizador com rodas fixa-se à estrutura dianteira.



3. Instale o Regulador da Estrutura e de Resistência


Coloque a estrutura superior sobre a armação principal, aperte-a com os parafusos.

Coloque o regulador de resistência na ranhura correspondente, aperte-o com os parafusos.



4. Instale os Pedais Esquerdo e Direito

Fixe os pedais esquerdo e direito nos seus eixos correspondentes.




5. Instale o Guiador Traseiro e a Almofada do Assento

a) Desaperte as porcas e anilhas de nylon, volte a colocar o Guiador do Assento na placa triangular e aperte firmemente.

b) Coloque a Almofada do Assento sobre a placa triangular e aperte firmemente.


6. Instale a almofada do assento na bicicleta

Instale a almofada do assento na bicicleta e fixe-a com o botão de ajuste de altura.




7. Instale o Guiador e o Painel de Controle

Coloque o guiador sobre as ranhuras correspondentes na estrutura principal, aperte com parafusos e anilhas. Deslize o painel de controlo para a estrutura principal e aperte. Ligue os cabos nas entradas correspondentes.




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO




AJUSTE DA RESISTÊNCIA


Para ajustar a resistência apenas tem que usar a roda de ajuste da resistência (18) por baixo do painel de controlo. Para aumentar a resistência, gire a mesma no sentido dos ponteiros do relógio (+), para diminuir a resistência, gire no sentido oposto aos ponteiros do relógio (-). No número 1 define-se a força magnética de resistência mais baixa. No 8, define-se a mais alta.




COMO AJUSTAR A ALTURA DO SELIM



A. Desaperte a roda




B. Ajuste o selim à altura desejada



B. Volte a apertar a roda

Instruções para um armazenamento **SEGURO**


Guarde a Bike Fit Prixton numa zona seca e de pouca passagem, fora do alcance das crianças. Assegure-se que está bem fixa e que não corre o risco de cair sobre animais pequenos ou crianças.



CUIDADO

Não ajuste o selim por cima do sinal STOP, pode ser perigoso.

COMO DOBRAR A BIKE FIT PRIXTON



Puxe o parafuso do eixo principal e volte a colocá-lo no seu lugar quando a bicicleta estiver dobrada

FUNCIONAMENTO



FUNÇÕES

SCAN (PESQUISA)	Apresenta todas as funções TEMPO—DISTÂNCIA—CALORIAS —PULSAÇÃO— RPM/VELOCIDADE em sequência
RPM	Apresenta as Rotações Por Minuto da pedalada. As RPM e a SPEED (VELOCIDADE) mudam para outra visualização a cada 6 segundos após o início do exercício
SPEED (VELOCIDADE)	Apresenta a velocidade de exercício do utilizador
TIME (TEMPO)	Pode usar o botão circular para definir o tempo alvo entre 0:00 e 99:00 para a função da contagem decrescente. Pode ser configurada pelo utilizador ou acumulada automaticamente para função de contagem.
DISTANCE (DISTÂNCIA)	1. Pode usar o botão circular para definir a distância alvo entre 0.00 a 99.00 para a função da contagem decrescente. 2. Pode ser configurada pelo utilizador ou acumulada automaticamente para função de contagem.
BODY FAT (GORDURA CORPORAL)	No modo STOP, pressione o botão BODY FAT (GORDURA CORPORAL) para iniciar a medição da gordura corporal. Durante a medição, o utilizador tem de segurar com ambas as mãos o guiador. E o visor LCD vai exibir "-.-" "-.-" "-.-" "-.-" "-.-" durante 8 segundos até o computador terminar a medição. O visor LCD vai apresentar IMC, % DE GORDURA por volta a cada 3 segundos.

BOTÕES

MODE (MODO)	Para confirmar todas as definições
BOTÃO CIRCULAR - PARA CIMA	Rode para a direita (ou pressione) para seleccionar o modo de treino e aumentar o valor da função. Rode rapidamente para aumentar o valor rapidamente
BOTÃO CIRCULAR - PARA BAIXO	Rode para a esquerda (ou pressione) para seleccionar o modo de treino e diminuir o valor da função. Rode rapidamente para diminuir o valor rapidamente
RESET (REINICIAR)	Para eliminar o valor de configuração. Pressione a tecla RESET (REINICIAR) e mantenha-a pressionada durante 2 segundos para reiniciar todos os valores das funções
TOTAL RESET (REINICIAR TOTALMENTE)	Para ligar novamente a consola
RECOVERY (RECUPERAÇÃO)	Para testar o estado de recuperação do ritmo cardíaco
BODY FAT (GORDURA CORPORAL)	Para iniciar ou parar os testes de gordura corporal

IMC/GORDURA CORPORAL

Quando iniciar o exercício, o monitor solicitará a definição dos dados pessoais (GÉNERO, IDADE, ALTURA E PESO), devendo premir o botão "MODE" para confirmação. Os dados pessoais serão guardados no monitor e utilizados para a medição da GORDURA CORPORAL. No modo STOP, premir o botão BODY FAT para iniciar a medição da gordura corporal. Durante a medição, o utilizador tem de manter as duas mãos no sensor de pulsação do guiador. O ecrã LCD apresentará "-" "----" durante 8 segundos até o computador terminar a medição. O LCD apresentará o IMC e a percentagem de gordura corporal de 3 em 3 segundos.



RECOVERY (RECUPERAÇÃO)

(1) Quando o utilizador pressionar o botão "RECOVERY" (RECUPERAÇÃO), a função RECOVERY irá ativar-se. Neste momento apenas o PULSE (PULSAÇÃO) e TIME (TEMPO) estão a funcionar, as outras funções não vão ser apresentadas, e a Entrada do Sensor não estará disponível. O TEMPO começa uma contagem decrescente a partir de "0:60", o Sinal de Pulsação vai piscar de acordo com as BPM do ritmo cardíaco do utilizador. Quando o Tempo chega ao "0", vai apresentar F1~F6 (F1 é o melhor, F6 é o pior).

(2) O visor LCD apresenta o seguinte: (RECUPERAÇÃO condição de início e condição de final).



(3) Se pressionar o botão RECOVERY (RECUPERAÇÃO) antes da contagem decrescente chegar a 0:00, esta vai terminar e voltar ao menu principal.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

O Monitor utiliza duas pilhas AA. Substitua as pilhas quando o visor começar a desvanecer ou os valores se tornarem muito imprecisos.

Para substituir as pilhas: Remova a tampa das pilhas na parte traseira do Monitor, instale novas pilhas, assegurando que a polaridade está na direção correta, e volte a encaixar a tampa das pilhas. Quando as pilhas forem removidas, todos os dados vão ser apagados.

Software da Aplicação (APP)

Verifique se o seu dispositivo cumpre com os requisitos da aplicação.

Os requisitos de cada aplicação são apresentados na Google PlayStore ou AppStore.

Utilize o Kinomap durante 7 dias, agora gratuitamente ou escolha a aplicação FREE FIT&HOME!

Android



Kinomap



iOS



Lembre-se de ligar a função Bluetooth no seu dispositivo.

Android



FIT&HOME



iOS



Verifique se o seu dispositivo cumpre com os requisitos da aplicação.

Os requisitos de cada aplicação são apresentados na Google PlayStore ou AppStore.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021

<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:


MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.


O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

HOOFDONDERDELEN




A.




- 1. Inbusbout x 2
- 2. Gebogen pakking x 2

B.




Inbusbout x 2

C.



Inbusleutel
en moersleutel

D.




Knop

MONTAGEHANDLEIDING

1. Installeer de kogelpen


Haal de kogelpen eruit om het hoofdframe uit te breiden en steek de kogelpen weer terug.



2. Installeer de voorste en achterste stabilisatoren

Draai de schroeven in de stabilisator los, steek ze in de bijbehorende groeven en draai ze vast in elke stabilisator.


De stabilisator met wieltjes wordt bevestigd aan het voorframe.



3. Installeer het frame en de weerstandsregelaar


Plaats het bovenframe op het hoofdframe en zet het vast met de bouten.

Plaats de weerstandsregelaar op de bijbehorende groef en draai hem vast met de bouten.



4. Installeer de linker- en rechterpedalen


Bevestig de linker- en rechterpedalen op hun bijbehorende assen.



5. Installeer het achterste stuur en het zitkussen


a) Draai de nylon moeren & ringen los, plaats het stuur terug op de driehoeksplaat en draai ze stevig vast.

b) Plaats het zitkussen op de driehoeksplaat en draai deze stevig vast.




6. Installeer het zitkussen op de fiets

Plaats het zitkussen op de fiets en zet het vast met de hoogteverstelknop.




7. Installeer het stuur en het bedieningspaneel

Plaats het stuur op de bijbehorende groeven in het hoofdframe, zet het vast met bouten en pakkingen. Schuif het bedieningspaneel op het hoofdframe en draai het vast. Sluit de snoeren aan op de bijbehorende sleuven.




GEBRUIKSIINSTRUCTIES




DE WEERSTAND INSTELLEN


Gebruik het instelwiel onder het bedieningspaneel (18) om de weerstand te regelen. Draai in wijzerzin (+) om de weerstand te verhogen, draai in tegenwijzerzin (-) om de weerstand te verlagen. Nummer 1 is de laagste magnetische weerstandswaarde. Nummer 8 is de hoogste.




HOE KAN IK DE HOOGTE VAN HET STUUR VERSTELLEN



A. Draai het wielje los




B. Zet het stuur op de gewenste hoogte



C. Draai het wielje weer vast

Instructies voor een VEILIGE opslag


Bewaar de Bike Fit Prixton op een droge en rustige plaats, buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat de fiets goed vastzit en niet op kleine dieren of kinderen kan vallen.



OPGELET

Zet het zadel niet hoger dan de STOP-markering. Dat kan gevaarlijk zijn.

HOE KAN IK DE BIKE FIT PRIXTON OPVOUWEN?



1. Trek de schroef uit de hoofdas en duw ze terug in zodra de fiets is opgevouwen.

BEDIENING



FUNCTIES

SCAN	Geeft alle functies weer TIME (TIJD)—DISTANCE (AFSTAND)—CALORIES (CALORIEËN)—PULSE (HARTSLAG)—RPM/SNELHEID in volgorde
RPM	Geeft het aantal omwentelingen per minuut weer. De RPM en SPEED schakelen na het begin van de oefening om de 6 seconden naar een ander scherm.
SPEED	Geeft de trainingsnelheid van de gebruiker weer
TIME	U kunt met het jogwiel de doeltijd instellen tussen 0:00 en 99:00 voor de aftelfunctie. Het kan door de gebruiker worden ingesteld of automatisch worden geaccumuleerd voor de telfunctie.
DISTANCE	1. U kunt met het jogwiel de doelafstand instellen tussen 0.00 en 99.00 voor de aftelfunctie. 2. Het kan door de gebruiker worden ingesteld of automatisch worden geaccumuleerd voor de telfunctie.
BODY FAT	Druk in de STOP-modus op de knop BODY FAT (LICHAAM-VET) om de lichaamsvetmeting te starten. Tijdens het meten moet de gebruiker beide handen op de handgreep houden. En de lcd geeft 8 seconden lang "--" "--" "--" "--" " " weer totdat de computer klaar is met meten. De lcd geeft elke 3 seconden beurtelings BMI en FAT% weer.

KNOPPEN

MODE	Alle instellingen te bevestigen.
JOGWIEL - OMHOOG	Draai naar rechts (of druk erop) om de trainingsmodus te selecteren en de functiewaarde te verhogen. Draai snel om de waarde snel te verhogen.
JOGWIEL - OMLAAG	Draai naar links (of druk erop) om de trainingsmodus te selecteren en de functiewaarde te verlagen. Draai snel om de waarde snel te verlagen.
RESET	Instelwaarde te wissen. Houd de knop RESET 2 seconden ingedrukt om alle functiewaarden te resetten.
TOTAL RESET	Console opnieuw inschakelen.
RECOVERY	Hartslagherstelstatus testen.
BODY FAT	Lichaamsvet testen starten of stoppen.

BMI/BODY FAT

Bij het starten van de oefening vraagt de monitor om de persoonlijke gegevens in te stellen (GENDER, LEEFTIJD, GEWICHT EN GEWICHT). De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de monitor en gebruikt voor het meten van het BODY FAT-gehalte. Druk in de STOP-modus op de BODY FAT knop om de meting van het lichaamsvet te starten.

Tijdens het meten moet de gebruiker beide handen op de polssensor van het stuur houden. En het LCD-scherm zal gedurende 8 seconden "-" "----" weergeven totdat de computer klaar is met meten. Het LCD-scherm geeft elke 3 seconden om de beurt BMI en FAT% weer.



RECOVERY (HERSTELLEN):

(1) Wanneer de gebruiker op de knop "RECOVERY" drukt, wordt de herstelfunctie actief. Op dit moment werken alleen PULSE (HARTSLAG) en TIME (TIJD). Alle andere functies worden niet weergegeven en de sensorinvoer is niet beschikbaar. TIME begint af te tellen van "0: 60" en het pulssignaal zal knippen volgens het aantal hartslagen per minuut van de gebruiker. Wanneer het aftellen is afgelopen en "0" aangeeft, wordt F1~F6 (F1 is het beste, F6 is het slechtste) weergegeven.

(2) Het lcd-scherm geeft het volgende weer: (RECOVERY begin- en eindtoestand).



(3) Als u op de knop RECOVERY drukt voordat het aftellen 0:00 bereikt, wordt de functie beëindigd en keert u terug naar het hoofdmenu.

BATTERIJEN VERVANGEN

De monitor gebruikt twee AA-batterijen. Vervang de batterijen wanneer het scherm begint te vervagen of de waarden erg onnauwkeurig worden.

Om de batterijen te vervangen: Verwijder het batterijklepje aan de achterzijde van de monitor, plaats de nieuwe batterijen (neem daarbij de polen in acht) en plaats het batterijklepje terug. Wanneer de batterijen worden verwijderd, worden alle gegevens op nul gezet.

Toepassingssoftware (app)

Controleer of uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor de app.

De vereisten van elke app worden weergegeven in de Google Play Store of App Store.

Probeer Kinomap nu 7 dagen gratis uit of kies voor de GRATIS FIT&HOME-app!

Android



Kinomap



iOS



Vergeet niet de Bluetooth-functie op uw apparaat in te schakelen.

Android



FIT&HOME



iOS



Controleer of uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor de app.

De vereisten van elke app worden weergegeven in de Google Play Store of App Store.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
PRIXTON	BIKE FIT COMFORT BF250	EXERCISE BIKE	FITNESS

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internet-site: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

