


PRIXTON


SKY 4K



DRONE MINI

CONOZCA SU DRON

Con una banda de frecuencia 2.4G para una larga distancia de control remoto, el dron permite vuelos sin ninguna interferencia. Los usuarios pueden controlarlo para que vuele, flote y haga fotos y vídeos con la APP y la conexión WIFI de un smartphone



- ① Carcasa superior
- ② Carcasa inferior
- ③ Hélice
- ④ Protección de la hélice
- ⑤ Brazo plegable
- ⑥ Batería
- ⑦ Motor
- ⑧ Cámara

ACCESORIOS




DRON x1
(Batería incluida)



Mando a distancia
x1



Hélices de reserva x2



Cable de carga
x1



Destornillador x1

Manual del usuario x1

Nota:

Use un cargador de 5V 1A como el de la mayoría de teléfonos móviles (no incluido)

PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO

1. ENTORNO DE VUELO



Vuelos en interior: mantener alejado de personas, animales y obstáculos.



Vuelos en exterior: las mejores condiciones son los días soleados sin viento.




Mantenga el dron a la vista durante el vuelo y aléjelo de barreras, cables de alta tensión, árboles y personas.




No vuele nunca en ambientes extremos como el calor, frío, viento fuerte o lluvia intensa.

2. PLEGADO DE LOS BRAZOS

Abrir primero los brazos delanteros y posteriormente los traseros




3. MONTAJE DE LAS PROTECCIONES




Alinee la protección y presiónela firmemente con la posición de dos agujeros debajo

4. SUSTITUCIÓN DE LAS HÉLICES




Afloje el tornillo de la hélice mediante el destornillador incluido y tire de ella cuidadosamente. A la hora de instalar la hélice fíjese en la forma del vástago y hágalo coincidir antes de presionarla hacia abajo. A continuación apriete el tornillo.

5. CARGAR LAS DE BATERÍAS DEL DRON



A.Retire la batería de la parte inferior del dron.

B.Conéctela al cable de carga y al cargador



NOTA:

Mientras la luz LED esté roja indicará que está cargando. Cuando cambie a color verde se habrá completado la carga. El tiempo de carga es de unos 150 minutos (dependiendo del cargador). El tiempo de uso es de unos 6 minutos.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

El uso de baterías de litio entraña cierto riesgo.

Puede provocar incendios, lesiones corporales o pérdidas materiales. Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos y asumir toda la responsabilidad por el uso inadecuado de las baterías.

- Si se produce una fuga de la batería, evite el contacto con los ojos o la piel. Si se produce, lávese los ojos con agua limpia y acuda inmediatamente al médico.
- Por favor, desconecte el enchufe inmediatamente si percibe algún ruido extraño, olor o humo

Carga de la batería


- Por favor, utilice el cable de carga original para garantizar su uso seguro.
- No cargue la batería si está hinchada o deteriorada.
- No sobrecargue la batería. Desenchufe el cargador cuando esté completamente cargado.
- No cargue la batería cerca de objetos inflamables, como alfombras, suelos de madera o muebles de madera, ni sobre la superficie de objetos electroconductores. Vigile siempre la batería durante la carga.
- No cargue la batería si aún no se ha enfriado.
- La temperatura de carga debe estar entre 0 °C y 40 °C

Reciclaje de baterías

- No tire la batería a la basura. Por favor, deséchela de acuerdo sus requisitos especiales de reciclaje.

CONOZCA SU MANDO A DISTANCIA


Partes del mando a distancia




- ① Antena
- ② Ajuste de vuelo hacia izquierda
- ③ Joystick izquierdo
- ④ Ascenso automático
- ⑤ Aterrizaje automático
- ⑥ Interruptor de encendido
- ⑦ Ajuste vuelo atrás
- ⑧ Ajuste vuelo adelante
- ⑨ Joystick derecho
- ⑩ Ajuste vuelo a derecha
- ⑪ Modo Headless
- ⑫ Aumentar/disminuir velocidad
- ⑬ Giro 360° automático
- ⑭ Calibrado automático

INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO

Abra la tapa de las pilas del mando



Instalación de las pilas AA




Abra la tapa e inserte las 3 pilas AA correctamente. (no incluidas)

NOTA:


- 1. Asegúrese de que las pilas están cargadas y colocadas correctamente respetando los polos.
- 2. No mezcle pilas viejas y nuevas.
- 3. No mezcle pilas de distintos tipos.

CALIBRACION DEL MANDO CON EL DRON

1. Encienda el dron manteniendo pulsado el botón superior y sus luces se quedaran parpadeando.
2. Encienda el mando mediante su botón central y a continuación mueva hacia arriba el joystick izquierdo y después hacia abajo hasta que oiga un pitido continuo y vea que las luces del dron ya no parpadean y están fijas. En ese momento el dron se habrá sincronizado con el mando.



3. Pulse el boton 14 del mando para completar el proceso de calibrado. Las luces del dron parpadearán rápidamente hasta quedarse fijas




INICIAR EL VUELO

NOTA: Para el primer vuelo y hasta que domine su control, coloque el dron en el suelo, en un lugar abierto, libre de obstáculos


Ascenso automático

Pulse el botón 4 y las aspas del dron girarán y volará automáticamente hasta una altura de 1,5 metros.




Funciones del Joystick izquierdo

Utilice el mando izquierdo para controlar la altitud de vuelo y girar a izquierda/derecha, y el mando derecho para controlar las direcciones de vuelo hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha.



Funciones del Joystick derecho



Giro 360° automático

Cuando el dron alcance más de 3 metros de altura, pulse el botón 13 y mueva el joystick derecho en una dirección determinada. El dron girará en esa dirección.

Funciones del Joystick derecho




Modo headless

Frecuentemente es difícil identificar qué parte del dron es el frente y cuál es la parte posterior cuando está volando lo que puede generar cierta confusión con el control del mando.


Este modo elimina la necesidad de alinear la orientación del dron con el mando y permite una experiencia de vuelo con la línea de visión mucho más fácil. Esta función rastrea la orientación del dron con el mando y no con su orientación propia en el espacio. Es decir, no importa dónde esté apuntando la parte frontal del dron, por ejemplo girar a la izquierda siempre hará que el dron gire a la izquierda en tu punto de vista actual.

Pulse una vez el botón 11 para entrar a este modo y vuelva a pulsarlo para salir de él.




FUNCIÓN DE AJUSTE EN VUELO

Mientras vuela, el dron puede perder ligeramente el rumbo, lo que provoca que manteniéndolo estático se desvíe solo hacia algún lado. Para ello haga clic en los botones 2, 10, 8 y 7 de ajuste del mando según la dirección necesitada para calibrarlo hasta que el dron vuelva a la normalidad.



① Ajuste hacia delante/atrás

② Ajuste de Vuelo de Lado Izquierdo/-Derecho



NOTA:

Cuando el dron se encuentre a menos de 30 cm del suelo, se verá afectado por el vórtice de las aspas creado por él mismo y se volverá inestable. A esta distancia no será posible la calibración.

PREGUNTAS FRECUENTES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Fallo de control	No enciende al pulsar el botón.	Batería completamente descargada. Cárguela.
	Vuelo inestable.	No vuele en días ventosos. El rendimiento y el control del dron se verán afectados por los fuertes vientos.
Ascensión del dron	La velocidad de rotación de las palas principales es demasiado lenta.	Empuje hacia arriba el mando del acelerador.
	No tiene la suficiente potencia para ascender.	Por favor, cargue completamente la batería.
Aterrizaje demasiado rápido	La palanca del acelerador se tira hacia abajo demasiado rápido.	Baje lentamente la palanca del acelerador para realizar un aterrizaje suave. O pulse el botón de aterrizaje automático
Perdida de la señal	El dron no responde correctamente a las órdenes del mando.	Asegúrese de que opera el dron dentro de la distancia controlable de 40-50 metros.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN


Descargar e instalar la aplicación móvil

1. Busque "RC FPV" en "App store" o "Google Play" para descargar e instalar.
2. Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar.




Ajustes de conexión:

1. Encienda el dron y empezará a emitir señal de WIFI mientras parpadean sus luces
2. Abra la opción de configuración del teléfono móvil, inicie WiFi, y busque la red "WIFI_4K..." en la lista de búsqueda, haga clic en Conectar hasta que aparezca conectado. Es posible que el teléfono le pregunte si desea mantener la conexión ya que esta red no dispone de internet, en este caso indíquele que sí.
3. Abra la aplicación, haga clic en el icono "Configuración" situado en la esquina superior derecha para seleccionar el modo de control y el idioma
4. Abra el software y haga clic en el icono "Inicio" para acceder a la interfaz.



RC FPV Descripción de la función



Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración ue de conformidad simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	OCIO

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:


www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Nota: La potencia máxima de Radiofrecuencia es de 14 dB.

Nota: El objetivo de la protección contra el sobrecalentamiento del motor es tomar medidas de protección en el diseño, la fabricación, la instalación y el uso del motor. Cuando el motor funciona bajo ciertas condiciones de carga y sobrecalentamiento, dejará de funcionar. Y volverá a la normalidad cuando la temperatura tienda a ser normal.


KNOW YOUR DRONE

With a 2.4G frequency band for a long remote control distance, the drone allows multiple flights at the same time without any interference. Users can control it to fly, hover, and take photos/ videos with the APP and WIFI connection on a smartphone



- ① Upper Casing
- ② Lower Casing
- ③ Propeller
- ④ Protective Guard
- ⑤ Arm
- ⑥ Battery
- ⑦ Motor
- ⑧ Camera

ACCESSORIES




DRONE x1
(Battery Included)



Remote Control x1




Backup Propellers x2



USB Charger x1



Screwdriver x1




User Manual x1

NOTES:

Please check the number of accessories carefully (as shown above). Please provide proof of purchase and contact the store for replacement of any missing parts.

OPTIONAL ACCESSORIES LIST



Propellers


Launch board

Motor

Receiving board

Upper Casing

Lower Casing



Battery

Protective Guard

NOTES:

If any of the above accessories are damaged during operation, you can contact the seller to purchase.

PRE-FLIGHT PREPARATION

1. FLIGHT ENVIRONMENT



Indoor: Spacious spaces away from barriers, crowds or pets are preferred.

Outdoor: Sunny, windless and breezy weathers are preferred.




Please keep the drone in sight during the flight and keep it away from barriers, high-tension cables, trees, and people.

Do not fly in extreme environments such as hotness, coldness, strong wind, or heavy rain.


2. OPEN THE WINGS

OPENING STEPS


- ① Open the front arm (close to the camera)
- Open the back arm
- ② Fold the back arm firstly and then the front arm when folding.



3. ASSEMBLING PROTECTIVE GUARD




① Align the protective guard with the two holes below.




② Press firmly on the arrow position.

4. ASSEMBLING PROPELLERS




① Correspond the Propellers with the hex nuts of the crankshaft

(The arm identification is consistent with the Propellers identification)





② Tighten the screws clockwise.

5. BATTERY CHARGING FOR DRONE



A. Remove the lithium battery from the bottom of the drone.



NOTES:

LED lights turn red when charging and it will turn green when full charging completes. The charging time is about 150 minutes. The usage time is about 6 minutes.

BATTERY INSTRUCTIONS

There is a certain risk when using lithium batteries.

It may cause fire, body injury, or property loss. Users must be aware of the risks and take full responsibility for using batteries improperly.

- If battery leakage occurs, please avoid contacting your eyes or skin with electrolytes. Once it happens, please wash your eyes with clean water and seek medical care immediately.
- Please remove the plug immediately if you sense any peculiar smell noise or smog.

Battery Charging


- Please use the charger from the original factory to ensure your safe usage.
- Do not charge the dilantant or outworn battery.
- Do not overcharge the battery. Please unplug the charger once fully charged.
- Do not charge the battery next to inflammable, such as carpet, timber floor, or wood furniture, or on the surface of electro-conductive objects. Please always keep an eye on the battery when charging.
- Do not charge battery which not cool down yet.
- The charging temperature should be between 0°Cto 40C

Battery Recycling

- Do not dispose of the battery as daily rubbish. Please familiarize yourself with the local garbage disposal method and dispose of it according to the special requirement.

KNOW YOUR REMOTE CONTROL


1.Parts of remote control



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ① Antenna | ⑧ Forward fine-tuning |
| ② Left side fly fine-tuning | ⑨ Right joystick |
| ③ Left joystick | ⑩ Right side fly fine-tuning |
| ④ One-key Ascend | ⑪ Headless Mode |
| ⑤ One-key Landing | ⑫ High/low speed |
| ⑥ Power switch | ⑬ One-key Flips&Rolls |
| ⑦ Backward fine-tuning | ⑭ One-key calibration |


LITHIUM BATTERY INSTRUCTION

1. Open the remote control battery cover



2. Remote control battery installation

AA batteries



Open the battery cover and insert the 3 AA batteries correctly according to the electrode instructions. (Batteries not included)


NOTES:

1. Make sure the battery are loaded correctly according to the polarity indications on the battery compartment.
2. Please do not mix old and new batteries together.
3. Please do not mix different types of batteries together.


SIGNAL CONNECTION OF TRANSMITTER AND RECEIVER

1. Turn on the drone and place it on a level surface, the indicator light of the transmitter and the LED of the drone flashing.
2. Push the throttle joystick to the highest point then push back to the lowest point, and when you hear two beeps, the indicator light of the transmitter and the LED of the drone become normally on, and the signal connection is completed.

TRANSMITTER CALIBRATION




Apply transmitter calibration when the drone fails to take off vertically. Press the "One button calibration" button when the lights of the drone are on and then start flashing and keep it on again, the calibration is complete, and the drone must be placed on a horizontal surface in a steady state when the calibrations are conducted.



START YOUR FLIGHT


1. One-key Ascend

Press the "One-key Ascend" button, the drone blades rotate and automatically fly to a height of 1.5 meters.





2. Basic Flight

Use the left joystick to control the flight altitude and turn left/ right, and the right joystick to control the forward, backward, left and right side flight directions.




Right joystick



Flips & Rolls

When the drone is reaching more than 3 meters high, click "360° flips and rolls" and move the right joystick to a certain direction, the drone will rotate in that direction.

Right joystick



Headless Mode


The flight direction of the drone is subjected to the direction of remote control.

1. When the drone adjusts the frequency, the drone is default to common mode. Then the indicator light of the drone is normally on. When you press the headless function key of the remote control, the remote control beeps once and enters a headless state. When you press the headless function key again, you listen to a long beep sound and the drone exits the headless mode.
2. In the headless state, the operator doesn't need to identify the direction of the nose but control the drone according to the operating level of the remote control.

Hover


When you release the left joystick (throttle) after the ascent/descent action, the drone will hover at a certain height.

Left joystick




FINE-TUNING FUNCTION

When deviating from course, click "Fine-tuning" for calibration until the drone is back to normal.



① Forward/Backward Fine-tuning

② Left/Right Side Fly Fine-tuning



NOTES:

When the drone is within 30cm from the ground, it will be affected by the blade vortex made by itself and become unstable. This is the "ground effect". The lower this drone is. The greater the effect will be.

FAQ

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Control failure	Not connect with the quadcopter battery.	Connect the quadcopter battery in right way.
	Too strong wind force.	Do not fly on windy days. The performance and the control of the quadcopter will be affected by the strong winds.
Fail to ascend	The rotation speed of main blades is too slow.	Push up the throttle joystick.
	The battery of the quadcopter is not fully charged.	Please full charge the quadcopter.
Landing too soon	The throttle stick is pulled down too fast.	Pull down the throttle stick slowly to perform a smooth landing.
Out of control	Beyond the effective controlling distance.	Ensure operation within the controllable distance: remote control of 100 meters and WIFI control of 40-50 meters.

APP OPERATION MANUAL


Download and install mobile App

1. Search "RC FPV" in "app store" or "Google Play" to download and install.
2. Scan the QR code below to download and install.




Connection settings:

1. Connect the power supply of the module, and the indicator light starts to flash, which indicates that the mobile phone is waiting to be connected.
2. Open the mobile phone settings option, start WiFi, and search "WiFi_ *** " in the search list , click Connect until connected appears, which means the connection is successful.
3. Open the software and click the "Start" icon to enter the real-time image transmission interface.



RC FPV Function description



Warranty Policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL	DESCRIPTION	CATEGORY
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com


LA TRASTIENDA DIGITAL

Note: The maximum RF power is 14 dB.

Note: The purpose of motor overheat protection is to take protective measures in the design, manufacture, installation and use of the motor. In the design, manufacture, installation and use of the motor. When the motor is operated under certain load and overheating conditions, it shall stop running. And it will return to normal when the temperature tends to be normal.

À PROPOS DE VOTRE DRONE

Avec une bande de fréquence de 2,4 Ghz pour le contrôle à distance, ce drone permet des vols sans aucune interférence. Vous pouvez le faire voler, flotter et prendre des photos et des vidéos grâce à l'application et à la connexion WiFi d'un smartphone.



- | | |
|--------------------------|------------------|
| ① Coque supérieure | ⑤ Bras pliable |
| ② Coque inférieure | ⑥ Batterie |
| ③ Hélice | ⑦ Moteur |
| ④ Protection de l'hélice | ⑧ Appareil photo |

ACCESSOIRES




1 DRONE
(Batterie incluse)



1 télécommande



2 hélices de rechange



1 câble de chargement



1 tournevis



1 mode d'emploi

Remarque:

Utilisez un adaptateur de 5 V 1 A, comme celui de la plupart des téléphones portables (non inclus)

PRÉPARATION AU VOL

1. ENVIRONNEMENT DE VOL



Vols en intérieur : gardez l'appareil éloigné des personnes, des animaux et des obstacles.



Vols en extérieur : les meilleures conditions sont les journées ensoleillées et sans vent.




Gardez le drone en vue pendant le vol et éloignez-le des barrières, des lignes de haute tension, des arbres et des personnes.




Ne volez jamais dans des conditions météorologiques extrêmes telles que les fortes chaleurs, le froid, le vent fort ou la pluie battante.

2. DÉPLIAGE DES BRAS

Dépliez d'abord les bras avant, puis les bras arrière




3. MONTAGE DES PROTECTIONS




Alignez la protection et appuyez dessus fermement en gardant les deux orifices vers le bas

4. REMPLACEMENT DES HÉLICES




Desserrez la vis de l'hélice à l'aide du tournevis fourni et retirez-la avec précaution. Lors de l'installation de l'hélice, veillez à faire correspondre la forme du bras avec celle de l'hélice avant de l'enfoncer. Serrez ensuite la vis.

5. CHARGEMENT DES BATTERIES DU DRONE



- A. Retirez la batterie de la partie inférieure du drone.
B. Branchez-la sur le câble de chargement et l'adaptateur.




REMARQUES :

Le voyant LED s'allume en rouge pendant le chargement. Lorsque le voyant passe au vert, le chargement est terminé. Le temps de chargement est d'environ 150 minutes (variable en fonction de l'adaptateur). La durée d'utilisation est d'environ 6 minutes.

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE


Parties de la télécommande




- ① Antenne
- ② Réglage de vol vers la gauche
- ③ Joystick gauche
- ④ Montée automatique
- ⑤ Atterrissage automatique
- ⑥ Bouton marche/arrêt
- ⑦ Réglage de vol en marche arrière
- ⑧ Réglage de vol en marche avant
- ⑨ Joystick droit
- ⑩ Réglage de vol vers la droite
- ⑪ Mode Headless
- ⑫ Augmentation/diminution de la vitesse
- ⑬ Rotation automatique à 360°
- ⑭ Appairage automatique

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le capot du logement de piles de la



2. Installation des piles AA




Ouvrez le capot et insérez correctement les 3 piles AA (non incluses)

REMARQUES :


1. Assurez-vous que les piles sont chargées et correctement positionnées par rapport aux bornes.
2. Veillez à ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
3. Veillez à ne pas mélanger différents types de piles.

APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AU DRONE

1. Allumez le drone en maintenant le bouton supérieur enfoncé. Ses lumières se mettent alors à clignoter.
2. Allumez la télécommande à l'aide du bouton central, puis déplacez le joystick gauche vers le haut puis vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bip continu et que les lumières du drone ne clignotent plus et soient fixes. Le drone est alors appairé à la télécommande.



3. Appuyez sur la touche 14 de la télécommande pour terminer le processus d'appairage. Les lumières du drone se mettent alors à clignoter rapidement puis restent fixes




COMMENCER LE VOL

REMARQUE :

Lors du premier vol et jusqu'à ce que vous maîtrisiez le pilotage, placez le drone au sol, dans un endroit dégagé, sans obstacles

Montée automatique


Appuyez sur le bouton 4. Les pales du drone se mettront à tourner et le drone volera automatiquement jusqu'à une altitude de 1,5 mètre.




Fonctions du joystick gauche

Utilisez le joystick gauche pour contrôler l'altitude de vol et pour tourner à gauche/droite, et le joystick droit pour contrôler les directions de vol vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.


Montée




Descente



Rotation à gauche




Rotation à droite




Fonctions du joystick droit


Marche avant




Marche arrière



Vol côté gauche



Vol côté droite



Commande de droite

Filp gauche



Filp droite

Rotation automatique à 360°


Lorsque le drone se trouve à plus de 3 mètres du sol, appuyez sur le bouton 13 et déplacez le joystick droit dans une direction quelconque. Le drone tournera alors dans cette direction.

Mode headless

Il est souvent difficile d'identifier la partie avant et la partie arrière du drone pendant le vol, ce qui peut entraîner une certaine confusion au niveau de l'utilisation de la télécommande.


Ce mode élimine la nécessité d'aligner l'orientation du drone avec le contrôleur et permet une expérience de vol en ligne de mire beaucoup plus facile. Cette fonction permet de suivre l'orientation du drone par rapport à la télécommande et non par rapport à sa propre orientation dans l'espace. En d'autres termes, quelle que soit l'orientation de la partie avant du drone, le fait de tourner à gauche, par exemple, fera tourner le drone à gauche par rapport à votre point de vue.

Appuyez une fois sur le bouton 11 pour activer ce mode et appuyez à nouveau dessus pour le désactiver.




FONCTION D'AJUSTEMENT PENDANT LE VOL

Pendant le vol, le drone peut perdre légèrement sa trajectoire, et, ainsi, lorsqu'on le maintient en vol stationnaire, dériver dans un sens. Pour l'ajuster, appuyez sur les boutons de réglage 2, 10, 8 et 7 de la télécommande selon la direction souhaitée, jusqu'à ce que le drone revienne à la normale.



① Réglage avant/arrière

② Réglage du volcôté gauche/droit



REMARQUES :

Lorsque le drone se trouve à moins de 30 cm du sol, il est affecté par le tourbillon des pales créé par le drone lui-même et devient instable. À cette distance, l'ajustement n'est pas possible.

MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATION

Téléchargement et installation de l'application mobile


1. Recherchez l'application « RC FPV » dans l'« App store » ou « Google Play », téléchargez-la et installez-la.

2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel.



Paramètres de connexion :

1. Allumez le drone ; il se met alors à émettre un signal WiFi tout en faisant clignoter ses lumières
2. Ouvrez les paramètres du téléphone portable, activez le WiFi et recherchez le réseau « WIFI_4K... » dans la liste des réseaux disponibles. Cliquez sur « Connecter » jusqu'à ce que la connexion soit établie. Le téléphone peut vous demander si vous souhaitez rester connecté, ce réseau n'ayant pas Internet. Le cas échéant, appuyez sur « Oui ».
3. Ouvrez l'application et cliquez sur l'icône « Paramètres » en haut à droite pour sélectionner le mode de contrôle et la langue
4. Ouvrez le logiciel et cliquez sur l'icône « Démarrer » pour accéder à l'interface.



Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration de conformité simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com


LA TRASTIENDA DIGITAL

Remarque : La puissance maximale de la radiofréquence est de 14 dB.

Remarque : Le but de la protection contre la surchauffe du moteur est de prendre des mesures de protection lors de la conception, de la fabrication, de l'installation et de l'utilisation du moteur. Lorsque le moteur tourne sous certaines conditions de charge et de surchauffe, il cessera de fonctionner. Et il reviendra à la normale lorsque la température tendra vers la normale.

IL DRONE

Grazie al collegamento a frequenza 2.4G per un controllo remoto a lunga distanza, il drone consente più voli allo stesso tempo senza alcuna interferenza. L'utente può controllarlo per volare, muoverlo e scattare foto/video con l'APP e la connessione WIFI dello smartphone.



- | | |
|-------------------------|--------------|
| ① Involucro superiore | ⑤ Braccio |
| ② Involucro inferiore | ⑥ Batteria |
| ③ Elica | ⑦ Motore |
| ④ Guardia di protezione | ⑧ Telecamera |

ACCESSORI




DRONE x1
(Batteria Inclusa)



Telecomando x1



Eliche di riserva x2



Caricatore USB
x1



Cacciavite x1




Manuale per l'Utente
x1

NOTE:

Controllare attentamente che il numero di accessori corrisponda a quanto indicato sopra. Per la sostituzione di eventuali parti mancanti, contattare il negozio e presentare la prova di acquisto.

LISTA DEGLI ACCESSORI IN OPZIONE



Eliche





Tavola di lancio



Motore







Tavola di ricezione



Involucro superiore



Involucro inferiore



Batteria



Guardia di protezione

NOTE:

Se uno dei suddetti accessori dovesse danneggiarsi durante il funzionamento, contattare il venditore per l'acquisto

PREPARAZIONE PRE-VOLO

1. AMBIENTE DI VOLO



Al chiuso: Preferibile la presenza di spazi ampi lontano da barriere, persone o animali domestici.



All'aperto: Sono preferibili condizioni atmosferiche soleggiate, senza vento e ventilate.



Tenere il drone in vista durante il volo e lontano da barriere, cavi ad alta tensione, alberi e persone.




Non volare in ambienti estremi, come con molto caldo, freddo, vento forte o pioggia battente.


2. APERTURA DELLE ALI

PASSAGGI PER L'APERTURA

- ① Aprire il braccio anteriore (vicino alla telecamera)
- ② Aprire il braccio posteriore
Piegare prima il braccio posteriore e poi quello anteriore.




3. MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE



- ① Allineare la protezione con i due fori sottostanti.
- ② Premere con forza sulla posizione della freccia.


4. ASSEMBLAGGIO DELLE ELICHE




- ① Far corrispondere le eliche con i dadi esagonali dell'albero motore.
- ② Serrare le viti in senso orario

(l'identificazione del braccio è coerente con l'identificazione delle eliche)

5. RICARICA DELLA BATTERIA DEL DRONE



A. Rimuovere la batteria al litio da sotto il drone.



NOTE:

Le luci LED diventano rosse durante la carica e diventano verdi quando la carica è completa. Il tempo di ricarica è di circa 150 minuti. Il tempo di utilizzo è di circa 6 minuti.

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA

L'uso della batteria al litio comporta un certo rischio.

Può provocare incendi, lesioni fisiche o danni materiali. Gli utenti devono essere consapevoli dei rischi e assumersi la piena responsabilità di un uso improprio della batteria.

- In caso di fuoriuscite dalla batteria, evitare che l'elettrolito entri in contatto con gli occhi o la pelle. Se avvenisse, lavare gli occhi con acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Staccare immediatamente la spina se si avvertono odori, rumori o fumo particolari.

Carica della batteria


- Utilizzare il caricabatterie originale di fabbrica per garantire un utilizzo sicuro.
- Non ricaricare una batteria dilatata o usurata.
- Non caricare troppo a lungo la batteria. Scollegare il caricabatterie una volta che la batteria è completamente carica.
- Non caricare la batteria vicino a elementi infiammabili, come tappeti, pavimenti in legno o mobili in legno o sulla superficie di oggetti elettro-conduttori
Tenere sempre d'occhio la batteria durante la carica.
- Non caricare la batteria che non si è ancora raffreddata.
- La temperatura di carica deve essere compresa tra 0°C e 40°C.

Riciclo della batteria

- Non smaltire la batteria come rifiuto indifferenziato. Cerca il metodo locale per lo smaltimento dei rifiuti e conferiscila al deposito adatto in base ai requisiti speciali.

TELECOMANDO


1. Elementi del telecomando




- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ① Antenna | ⑧ Regolazione avanti |
| ② Regolazione a sinistra | ⑨ Joystick destro |
| ③ Joystick sinistro | ⑩ Regolazione volo a destra |
| ④ Tasto decollo | ⑪ Modalità headless |
| ⑤ Tasto atterraggio | ⑫ Velocità alta/bassa |
| ⑥ Accendere/spengere | ⑬ Tasto "Flips & Rolls" |
| ⑦ Regolazione indietro | ⑭ Tasto calibrazione |

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA AL LITIO

1. Aprire il coperchio della batteria del telecomando



2. Installazione della batteria del telecomando



Aprire il coperchio del vano batterie, inserire correttamente 3 batterie AA nel senso dell'elettrodo.
(Batterie non incluse)

NOTE:


1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente secondo le polarità indicate sul vano batterie.
2. Non mischiare vecchie e nuove batterie.
3. Non mischiare tipi diversi di batterie.

CONNESSIONE AL SEGNALE DEL TRASMETTITORE E RICEVITORE

Accendere il drone e posizionarlo su una superficie piana, la spia del trasmettitore e il LED del drone lampeggiano.


2- Spingere il joystick dell'acceleratore fino al punto più alto e poi riportarlo al punto più basso; quando si sentono due bip, la spia del trasmettitore e il LED del drone si accendono normalmente: il collegamento del segnale è riuscito.

CALIBRAZIONE DEL TRASMETTITORE



Effettuare la calibrazione del trasmettitore quando il drone decolla in verticale. Premere il pulsante "Calibrazione". Le luci del drone da fisse diventano lampeggianti e poi nuovamente fisse, ora la calibrazione è completa.


Il drone deve essere posizionato su una superficie orizzontale ed essere stabile quando vengono effettuate le calibrazioni.



COMINCIARE A VOLARE

1. Tasto decollo


Premendo il pulsante "Decollo", il drone aziona le eliche automaticamente e vola fino all'altezza di 1,5 metri.




2. Volo di base

Utilizzare il joystick sinistro per controllare l'altezza del volo e girare a sinistra e a destra per controllare le direzioni di volo in avanti, indietro, a sinistra e a destra.

Joystick di sinistra



Joystick di destra



Flips & Rolls

Quando il drone raggiunge un'altezza di oltre 3 metri, cliccare su "360° Flips & Rolls" e spostare il joystick destro in una determinata direzione: il drone girerà in quella direzione.

Joystick di destra



Modalità Headless


La direzione di volo del drone risponde alla direzione del telecomando.

1. Il drone quando regola la frequenza è impostato come modalità comune. La spia del drone è accesa normalmente. Premendo il tasto "Funzione headless" del telecomando, questo emette un segnale acustico ed entra in modalità headless. Premendo di nuovo il tasto "Funzione headless", emette un segnale acustico più lungo e il drone esce dalla modalità headless.
2. Nello stato headless, l'operatore non deve identificare la direzione a vista, ma controllare il drone in base alla leva di comando del telecomando.

Hover


Quando si rilascia il joystick di sinistra (acceleratore) dopo l'azione di salita/discesa, il drone si libra a una certa altezza.

Joystick di sinistra




FUNZIONE REGOLAZIONE

Quando il drone devia dalla rotta, cliccare su "Regolazione" per la calibrazione finché il drone non torna alla normalità.



① Regolazione
Avanti/Indietro

② Lato sinistro/destro
Messa a punto della
mosca



NOTE:

Quando il drone si trova a meno di 30 cm dal suolo, subirà l'azione del vortice creato dalle eliche e diventerà instabile. Si tratta di "effetto suolo". Più il drone è basso, maggiore sarà l'effetto.

FAQ

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Perdita di controllo	Batterie del drone non collegate o mal collegate.	Collegare la batteria del drone nel modo giusto.
	Vento troppo forte.	Non volare in condizioni di vento forte. Le prestazioni e il controllo del drone risentono degli effetti del vento
Mancata risalita	La velocità di rotazione delle pale principali è troppo bassa	Spingere lo stick dell'acceleratore
	La batteria del drone non è completamente carica.	Caricare completamente la batteria del drone.
Atterraggio troppo veloce	Stick dell'acceleratore abbassato troppo velocemente.	Abbassare lentamente lo stick dell'acceleratore per eseguire un atterraggio morbido.
Fuori controllo	Superata la distanza di controllo effettiva.	Garantire il funzionamento a distanza controllabile: controllo remoto da 100 metri e controllo WIFI da 40-50 metri.

MANUALE OPERATIVO DELL'APP


Scarica e installa l'App mobile

1. Cerca "RC FPV" in "App Store" o "Google Play" per scaricarla e installarla.
2. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare.




Impostazioni della connessione:

1. Collega l'alimentazione del modulo, la spia inizia a lampeggiare indicando che il telefono è in attesa di essere collegato.
2. Apri l'opzione delle impostazioni del telefono, avvia il WiFi e cerca "WiFi_***" nell'elenco di ricerca, clicca su Connetti finché non appare la scritta "connesso": significa che la connessione è riuscita.
3. Apri il software e clicca sull'icona "Start" per accedere all'interfaccia di trasmissione delle immagini in tempo reale.



RC FPV descrizione delle funzioni



Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com


LA TRASTIENDA DIGITAL

Nota: la potenza RF massima è di 14 dB.

Nota: lo scopo della protezione dal surriscaldamento del motore è quello di adottare misure di protezione nella progettazione, nella fabbricazione, nell'installazione e nell'uso del motore. Nella progettazione, fabbricazione, installazione e utilizzo del motore. Quando il motore viene fatto funzionare in determinate condizioni e in condizioni di surriscaldamento, deve smettere di funzionare. E tornerà alla normalità quando la temperatura tende ad essere normale.

DROHNE - ALLGEMEINE INFORMATION

Mit einem 2.4G-Frequenzband für die Fernsteuerung über große Entfernungen ermöglicht die Drohne Flüge ohne jegliche Störungen. Mit der App und der WIFI-Verbindung eines Smartphones können die Nutzer sie zum Fliegen und Schweben bringen und Fotos und Videos aufnehmen



- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ① Oberes Gehäuse | ⑤ Zusammenklappbarer Arm |
| ② Unteres Gehäuse | ⑥ Batterie |
| ③ Propeller | ⑦ Motor |
| ④ Propellerschutz | ⑧ Kamera |

ZUBEHÖR




DROHNE x1
(inklusive Batterie)




Fernbedienung x1



Ersatzpropeller x2



Ladekabel x1



Hinweis: Verwenden Sie ein 5V 1A Ladegerät, welches den meisten Mobiltelefone entspricht (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schraubendreher x1 Benutzerhandbuch x1

FLUGVORBEREITUNG

1.FLUGUMGEBUNG



Flüge in Innenräumen: von Menschen, Tieren und Hindernissen fernhalten.



Fliegen im Freien: Die besten Bedingungen sind sonnige, windstille Tage.




Halten Sie die Drohne während des Fluges in Sichtweite und von Hindernissen, Stromleitungen, Bäumen und Menschen fern.




Fliegen Sie niemals unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, starkem Wind oder starkem Regen.

2. ZUSAMMENKLAPPEN DER ARME

Öffnen Sie zuerst die vorderen Arme und dann die hinteren Arme




3.MONTAGE DER SCHUTZVORRICHTUNGEN




Richten Sie den Schutz aus und drücken Sie ihn fest in die darunter liegende Zweilochposition

4. AUSTAUSCH VON PROPELLERN




Lösen Sie die Schraube am Propeller mit dem mitgelieferten Schraubendreher und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus. Achten Sie bei der Montage des Propellers auf die Form der Welle und passen Sie sie an, bevor Sie sie nach unten drücken. Ziehen Sie dann die Schraube fest.

5. AUFLADEN DER BATTERIEN DER DROHNE



A. Entfernen Sie den Akku von der Unterseite der Drohne.

B. Verbinden Sie ihn mit dem Ladekabel und dem Ladegerät




ANMERKUNGEN:

Solange die LED rot leuchtet, wird das Gerät geladen. Wenn sie grün wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die Ladezeit beträgt etwa 150 Minuten (je nach Ladegerät). Die Nutzungsdauer beträgt etwa 6 Minuten.

FERNBEDIENUNG - ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Teile der Fernbedienung




- ① Antenne
- ② Flug nach links einstellen
- ③ Joystick links
- ④ Automatischer Aufstieg
- ⑤ Automatische Landung
- ⑥ Zündschalter
- ⑦ Flug rückwärts einstellen
- ⑧ Flug vorwärts einstellen
- ⑨ Rechter Joystick
- ⑩ Flug nach rechts einstellen
- ⑪ Headless-Modus
- ⑫ Geschwindigkeit erhöhen/verringern
- ⑬ Automatische Drehung um 360°
- ⑭ Automatische Kalibrierung

EINBAU DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der



Einsetzen von AA-Batterien




Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die 3 AA-Batterien richtig ein (nicht im Lieferumfang enthalten)

ANMERKUNGEN:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien aufgeladen sind und richtig zu den Polen positioniert sind.
2. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
3. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs zusammen.

KALIBRIERUNG DER FERNEBEDIENUNG MIT DER DROHNE

1. Schalten Sie die Drohne ein, indem Sie die obere Taste gedrückt halten bis die Lichter blinken.
2. Schalten Sie die Fernbedienung mit der mittleren Taste ein und bewegen Sie dann den linken Joystick nach oben und dann nach unten, bis Sie einen kontinuierlichen Piepton hören und sehen, dass die Lichter an der Drohne nicht mehr blinken und feststehen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Drohne mit der Fernbedienung synchronisiert.
3. Drücken Sie die Taste 14 auf der Fernbedienung, um den Kalibrierungsvorgang abzuschließen. Die Lichter der Drohne blinken schnell, bis sie konstant sind




DEN FLUG STARTEN

HINWEIS: Für den ersten Flug und bis Sie die Steuerung der Drohne beherrschen, stellen Sie die Drohne an einem hindernisfreien Ort auf den Boden.


AUTOMATISCHES ABHEBEN

Drücken Sie den Knopf 4 und die Flügel der Drohne drehen sich und fliegen automatisch bis zu einer Höhe von 1,5 Meter.




Funktionen des linken Joysticks


Mit dem linken Steuerknüppel steuern Sie die Flughöhe und die Drehung nach links/rechts, mit dem rechten Steuerknüppel steuern Sie die Flugrichtungen vorwärts, rückwärts, links und rechts.



Rechte Joystick-Funktionen



Rechte Fernbedienung



Automatische 360°-Drehung



Wenn sich die Drohne mehr als 3 Meter über dem Boden befindet, drücken Sie die Taste 13 und bewegen Sie den rechten Joystick in eine bestimmte Richtung. Die Drohne wird sich in diese Richtung drehen.

Headless-Modus

Beim Fliegen ist es oft schwierig zu erkennen, welcher Teil der Drohne der vordere und welcher der hintere ist, was zu einer gewissen Verwirrung bei der Steuerung führen kann.


In diesem Modus muss die Ausrichtung der Drohne nicht mehr mit der Fernbedienung gesteuert werden, was das Fliegen auf Sicht deutlich erleichtert. Diese Funktion verfolgt die Ausrichtung der Drohne mit der Fernbedienung und nicht mit ihrer eigenen Ausrichtung im Raum. Das heißt, egal wohin die Vorderseite der Drohne zeigt, wenn Sie beispielsweise nach links abbiegen, wird sich die Drohne in Ihrem aktuellen Blickwinkel immer nach links drehen.

Drücken Sie einmal auf die Taste 11, um in diesen Modus zu gelangen, und drücken Sie erneut, um ihn zu verlassen.




EINSTELLUNGSFUNKTION WÄHREND DES FLUGS

Während des Fluges kann die Drohne leicht vom Kurs abkommen, so dass sie im Schwebeflug von selbst vom Kurs abdriftet. Klicken Sie dazu auf die Einstellknöpfe 2, 10, 8 und 7 auf dem Controller in der gewünschten Richtung, um die Fernbedienung zu kalibrieren, bis die Drohne wieder normal funktioniert.



① Vorwärts-/Rückwärtseinstellung

② Fluganpassung nach links/rechts



ANMERKUNGEN:

Wenn sich die Drohne weniger als 30 cm über dem Boden befindet, wird sie durch den von der Drohne selbst erzeugten Wirbel der Rotorblätter beeinflusst und wird instabil. Bei dieser Entfernung ist eine Kalibrierung nicht mehr möglich.

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE ANWENDUNG


Herunterladen und Installieren der mobilen App

1. Suchen Sie nach "RC FPV" im "App Store" oder "Google Play", um die Software herunterzuladen und zu installieren.
2. Scannen Sie den QR-Code unten, um sie herunterzuladen und zu installieren.



Verbindungseinstellungen:

1. Schalten Sie die Drohne ein und sie beginnt, ein WLAN-Signal zu senden, während ihre Lichter blinken
2. Öffnen Sie die Option Mobiltelefoneinstellungen, starten Sie WLAN und suchen Sie in der Suchliste nach dem Netzwerk "WLAN_4K...", klicken Sie auf Verbinden, bis es als verbunden erscheint. Das Telefon fragt Sie möglicherweise, ob Sie die Verbindung aufrechterhalten möchten, da dieses Netz kein Internet hat; in diesem Fall wählen Sie bitte „Ja“.
3. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke, um den Steuerungsmodus und die Sprache auszuwählen
4. Öffnen Sie die Software und klicken Sie auf das Symbol "Start", um die Benutzeroberfläche aufzurufen.



Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com


LA TRASTIENDA DIGITAL

Hinweis: Die maximale Hochfrequenzleistung beträgt 14 dB.

Hinweis: Der Zweck des Motorüberhitzungsschutzes besteht darin, Schutzmaßnahmen während der Konstruktion, Herstellung, Installation und Verwendung des Motors zu ergreifen. Wenn der Motor unter bestimmten Last- und Überhitzungsbedingungen läuft, funktioniert er nicht mehr. Und es wird wieder normal, wenn die Temperatur normal wird.

CONHEÇA O SEU DRONE

Com uma banda de frequência de 2.4G para um controlo remoto de longa distância, o drone permite voos sem qualquer interferência. Os utilizadores podem controlá-lo para voar, flutuar e tirar fotografias e vídeos com a APP e a ligação WIFI de um smartphone



- ① Carcaça superior
- ② Carcaça inferior
- ③ Hélice
- ④ Proteção da hélice

- ⑤ Braço dobrável
- ⑥ Bateria
- ⑦ Motor
- ⑧ Câmara

ACESSÓRIOS




DRONE x1
(Bateria incluída)



Comando de
controlo remoto x1



Hélices de reserva x2



Cabo de
carregamento x1



Chave de fendas x1 Manual do utilizador
x1

Nota: utilize um carregador de 5V 1A como os da maioria dos telemóveis (não incluído)

PREPARAÇÃO PRÉ-VOO

1.AMBIENTE DE VOO



Voos em espaços fechados: manter afastado de pessoas, animais e obstáculos.



Voos ao ar livre: as melhores condições são dias ensolarados sem vento.





Mantenha o drone à vista durante o voo e longe de obstáculos, cabos elétricos, árvores e pessoas.





Nunca voe em ambientes extremos tais como calor, frio, vento forte ou chuva forte.

2.DOBRAGEM DOS BRAÇOS

Abrir primeiro os braços da frente e de seguida os braços traseiros




3.MONTAGEM DAS PROTEÇÕES




Alinhe a proteção e pressione-a firmemente com a posição dos dois orifícios inferiores

4.SUBSTITUIÇÃO DAS HÉLICES




Desaperte o parafuso na hélice com a chave de fendas fornecida e puxe-o cuidadosamente para fora. Ao instalar a hélice, preste atenção à forma da haste e encaixe-a corretamente antes de a pressionar para baixo. De seguida, aperte o parafuso.

5.CARREGAR AS BATERIAS DO DRONE



A.Retire a bateria da parte inferior do drone.

B.Ligue-a ao cabo de carregamento e ao carregador




NOTAS:

Enquanto o LED estiver vermelho, está a carregar. Quando ficar verde, o carregamento está completo. O tempo de carregamento é de cerca de 150 minutos (dependendo do carregador). O tempo de utilização é de cerca de 6 minutos.

CONHEÇA O SEU COMANDO DE CONTROLO REMOTO


Partes do comando do controlo remoto




- ① Antena
- ② Ajuste do voo para a esquerda
- ③ Joystick esquerdo
- ④ Subida automática
- ⑤ Aterragem automática
- ⑥ Interruptor de alimentação
- ⑦ Ajuste do voo para trás
- ⑧ Ajuste do voo para a frente
- ⑨ Joystick direito
- ⑩ Ajuste do voo para a direita
- ⑪ Modo Headless
- ⑫ Aumento/diminuição da velocidade
- ⑬ Rotação 360° automática
- ⑭ Calibragem automática

INSTALAÇÃO DAS PILHAS DO COMANDO

Abra a tampa das pilhas do comando



Instalação de pilhas AA




Abra a tampa e insira corretamente as 3 pilhas AA (não incluídas)

NOTAS:


1. Assegure-se de que as pilhas estão carregadas e corretamente posicionadas de acordo com a polaridade.
2. Não misture pilhas velhas e novas.
3. Não misture pilhas de diferentes tipos.

CALIBRAGEM DO COMANDO COM O DRONE

1. Ligue o drone mantendo premido o botão superior até que as suas luzes fiquem intermitentes.
2. Ligue o comando no seu botão central e de seguida mova o joystick esquerdo para cima e seguidamente para baixo até ouvir um bip contínuo e ver que as luzes do drone já não estão intermitentes, ficando permanentemente acesas. Nesta altura, o drone está sincronizado com o comando.



3. Prima o botão 14 no comando para terminar o processo de calibragem. As luzes do drone vão piscar rapidamente até permanecerem permanentemente acesas




INICIAR O VOO

NOTA: Para o primeiro voo e até dominar o seu controlo, coloque o drone no chão, num local aberto, sem obstáculos


Subida automática

Prima o botão 4 e as hélices do drone vão girar e este irá voar automaticamente até uma altura de 1,5 metros.





Funções do Joystick esquerdo


Use o joystick esquerdo para controlar a altitude de voo e girar para a esquerda/direita, e o joystick direito para controlar as direções de voo para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita.



Funções do Joystick direito



Joystick direito



Rotação 360° automática


Quando o drone atingir mais de 3 metros de altura, pressione o botão 13 e mova o joystick direito numa determinada direção. O drone vai girar nessa direção.

Modo headless

Normalmente, é difícil identificar que parte do drone é a frente e qual é a traseira quando está a voar, o que pode levar a alguma confusão com o controlo do comando.


Este modo elimina a necessidade de alinhar a orientação do drone com o comando e permite uma experiência de voo com linha de visão muito mais fácil. Esta função acompanha a orientação do drone com o comando e não com a sua própria orientação no espaço. Isto é, não importa para onde esteja apontada a frente do drone, por exemplo, girar à esquerda vai fazer sempre com que o drone gire à esquerda no seu ponto de vista atual.

Prima o botão 11 uma vez para entrar neste modo e prima-o novamente para sair.




FUNÇÃO DE AJUSTE EM VOO

Enquanto está a voar, o drone pode perder ligeiramente o seu rumo, fazendo-o desviar-se do seu curso por si próprio enquanto paira. Para o fazer, clique nos botões de ajuste do comando 2, 10, 8 e 7 de acordo com a direção necessária para o calibrar até que o drone volte ao normal.



- ① Ajuste para a frente/atrás
- ② Ajuste de voo deLado Esquerdo/-Direito



NOTAS:

Quando o drone está a menos de 30 cm acima do solo, vai ser afetado pelo vórtice das hélices criadas pelo próprio drone e vai-se tornar instável. A calibragem não vai ser possível a esta distância.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO


Transferir e instalar a aplicação móvel

1. Pesquise "RC FPV" na "App store" ou "Google Play" para transferir e instalar.
2. Digitalize o seguinte código QR para transferir e instalar.



Definições de ligação:

1. Ligue o drone e este vai começar a emitir um sinal WIFI enquanto as suas luzes estiverem intermitentes
2. Abra a opção de configurações do telemóvel, inicie WiFi, e procure a rede "WIFI_4K..." na lista de pesquisa, clique em Ligar até aparecer ligado. O telefone pode perguntar-lhe se deseja permanecer ligado, uma vez que esta rede não tem Internet, neste caso, diga que sim.
3. Abra a aplicação, clique no ícone "Configurações" no canto superior direito para selecionar o modo de controlo e o idioma
4. Abra o software e clique no ícone "Início" para aceder à interface.



Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.


O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Nota: A potência máxima de RF é de 14 dB.

Nota: O objectivo da protecção do sobreaquecimento do motor é tomar medidas de protecção na concepção, fabrico, instalação e utilização do motor. Quando o motor funciona sob determinadas condições de carga e sobreaquecimento, deve parar de funcionar. E deve voltar ao normal quando a temperatura tende a normalizar.

KEN UW DRONE

De 2,4G-frequentieband voor een afstandsbediening op lange afstand maakt dronevluchten zonder interferentie mogelijk. Gebruikers kunnen ermee vliegen, zweven en foto's en video's maken door de app en wifiverbinding van een smartphone te gebruiken.



① Bovenbehuizing

⑤ Opvouwbare arm

② Onderbehuizing

⑥ Accu

③ Rotor

⑦ Motor

④ Rotorbescherming

⑧ Camera

ACCESSOIRES




DRONE x1
(Accu inbegrepen)




Afstandsbediening
x1



Reserverotor x2



Oplaadkabel x1



Schroevendraaier x1 Gebruikershandleiding x1

Let op: Gebruik een oplader van 5V 1 A (niet inbegrepen) die de meeste mobiele telefoons gebruiken (niet inbegrepen).

VLUCHT VOORBEREIDEN

1.VLIEGOMGEVING



Binnenvluchten: uit de buurt houden van mensen, dieren en obstakels.



Buitenvliegen: de beste omstandigheden zijn zonnige dagen zonder wind.





Houd de drone tijdens de vlucht in het zicht en houd hem uit de buurt van obstakels, hoogspanningslijnen, bomen en mensen.





Vlieg nooit in extreme omgevingen zoals hitte, kou, sterke wind of zware regen.

2.ARMEN OPVOUWEN

Open eerst de voorste en dan de achterste armen.




3.BESCHERMERS MONTEREN




Lijn de beschermer uit met de twee gaten eronder en druk hem stevig aan.

4.ROTOREN VERVANGEN




Draai de schroef op de rotor los met de meegeleverde schroevendraaier en trek de hem er voorzichtig uit. Let bij het monteren van de rotor op de vorm van de stang en pas deze aan voordat u de rotor naar beneden drukt. Draai daarna de schroef vast.

5.DRONE-ACCU OPLADEN



A. Verwijder de accu uit de onderkant van de drone.

B. Sluit hem aan op de oplaadkabel en oplader.




OPMERKINGEN:

De accu is bezig met opladen als het ledlampje rood is. Als het groen wordt, is het opladen voltooid. De oplaadtijd is ongeveer 150 minuten (afhankelijk van de oplader). De gebruikstijd is ongeveer 6 minuten.

KEN UW AFSTANDSBEDIENING


Onderdelen van de afstandsbediening




- ① Antenne
- ② Naar links vliegen
- ③ Linkerjoystick
- ④ Automatisch opstijgen
- ⑤ Automatisch landen
- ⑥ Aan/uit-schakelaar
- ⑦ Naar achteren vliegen
- ⑧ Naar voren vliegen
- ⑨ Rechterjoystick
- ⑩ Naar rechts vliegen
- ⑪ Modus Headless
- ⑫ Snelheid verhogen/-verlagen
- ⑬ Automatisch 360° draaien
- ⑭ Automatische kalibratie

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

Open het batterijklepje van de



Plaatsen van AA-batterijen




Open het klepje en plaats de 3 AA batterijen (niet meegeleverd) op de juiste manier.

OPMERKINGEN:


1. Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen en correct zijn geplaatst ten opzichte van de polen.
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.

KALIBRATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING MET DE DRONE

1. Zet de drone aan door de bovenste knop ingedrukt te houden totdat de lampjes blijven knipperen.
2. Zet de afstandsbediening aan met de middelste knop en beweeg de linkerjoystick omhoog en omlaag totdat u een continue pieptoon hoort en de lampjes op de drone stoppen met knipperen en continu blijven branden. Op dat moment is de drone gesynchroniseerd met de afstandsbediening.



3. Druk op knop 14 op de afstandsbediening om het kalibratieproces te voltooien. De lichten van de drone zullen snel knipperen totdat ze continu blijven branden.




VLUCHT BEGINNEN

LET OP: Voor de eerste vlucht en totdat u de besturing onder de knie heeft, plaatst u de drone op de grond op een open plek zonder obstakels.


Automatisch opstijgen

Druk op knop 4 en de bladen van de drone gaan draaien en hij vliegt automatisch omhoog tot een hoogte van 1,5 meter.




Funcities van de linkerjoystick


Gebruik de linkerjoystick om de vlieghoogte te regelen, links/rechts te draaien en de rechterjoystick om naar voren, achteren, links of rechts te vliegen.



Functies van de rechterjoystick



Rechterjoystick



Automatisch 360° draaien


Wanneer de drone zich op meer dan 3 meter boven de grond bevindt, drukt u op knop 13 en beweegt u de rechterjoystick in de gewenste richting. De drone zal in die richting draaien.

Modus Headless

Het is tijdens het vliegen vaak moeilijk te zien welk deel van de drone de voorkant of achterkant is. Dit kan leiden tot enige verwarring met de besturing van de afstandsbediening.


Deze modus neemt de noodzaak weg om de richting van de drone af te stemmen op de afstandsbediening voor een veel soepelere vliegervaring. Deze functie volgt de richting van de drone met de afstandsbediening en niet zijn eigen in de ruimte. Dat betekent dat het niet uitmaakt waar de voorkant van de drone naartoe wijst. Als u bijvoorbeeld naar links draait, draait de drone altijd naar links vanuit uw huidige gezichtspunt.

Druk eenmaal op knop 11 om deze modus te activeren en druk er nogmaals op om hem te deactiveren.




FUNCTIE VLUCHTAANPASSING

Tijdens de vlucht kan de drone zijn koers enigszins verliezen, waardoor hij tijdens het zweven vanzelf uit koers raakt. Om dit te voorkomen, klikt u op de aanpassingsknoppen 2, 10, 8 en 7 van de afstandsbediening volgens de richting die nodig is om deze te kalibreren totdat de drone weer normaal functioneert.



- ① Voorwaartse/achterwaartse aanpassing
- ② Vluchtaanpassing links/rechts



OPMERKINGEN:

Wanneer de drone zich minder dan 30 cm boven de grond bevindt, wordt hij beïnvloed door de zelfgecreëerde bladwerveling en wordt hij onstabiel. Op deze afstand is kalibratie niet mogelijk.

HANDLEIDING VAN DE APP


Mobiele app downloaden en installeren

1. Zoek naar 'RC FPV' in de 'App store' of in 'Google Play' om de app te downloaden en te installeren.
2. Scan de volgende QR-code om de app te downloaden en te installeren.



Verbindingsinstellingen:

1. Zet de drone aan en hij zal een wifisignaal uitzenden terwijl de lampjes knipperen.
2. Open de instellingen van de mobiele telefoon, activeer wifi en zoek het netwerk 'WIFI_4K...' in de zoeklijst, klik op Verbinden totdat de verbinding tot stand is gekomen. Omdat dit netwerk geen Internet heeft, is het mogelijk dat de telefoon u vraagt om de verbinding actief te houden. Kies in dat geval ja.
3. Open de app en klik in de rechterbovenhoek op het pictogram 'Instellingen' om de besturingsmodus en taal te selecteren.
4. Open de software en klik op het pictogram 'Start' om de interface te openen.



Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
PRIXTON	SKY 4K	DRONE MINI	LEISURE

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internet-site: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Opmerking: Het maximale RF-vermogen is 14 dB.
 Opmerking: Het doel van de beveiliging tegen oververhitting van de motor is het nemen van beschermende maatregelen bij het ontwerp, de fabricage, de installatie en het gebruik van de motor. Wanneer de motor onder bepaalde belasting en oververhitting werkt, zal hij stoppen met draaien. En hij wordt weer normaal als de temperatuur weer normaal wordt.

PRIXTON

