


PRIXTON

RUN FIT CARDIO RF250



CINTA DE CORRER TREADMILL

INDEX

ES	3
EN	12
FR	21
IT	30
DE	39
PT	48
NL	57

Nota:

Antes de la instalación y operación, por favor lea cuidadosamente este manual de operación y guarde este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las precauciones básicas, incluyendo las siguientes instrucciones importantes de seguridad, siempre deben seguirse al usar esta cinta de correr. Lea todas las instrucciones antes de usar esta cinta de correr.

PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desenchufe la cinta de correr del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla, ensamblarla o darle servicio. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales y dañar la cinta de correr.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas, por favor lea lo siguiente:

Nunca deje la cinta de correr desatendida mientras esté enchufada. Desconéctela apagando el interruptor de corriente principal y desenchufándola del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.

Utilice este electrodoméstico solo para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

Nunca opere esta cinta de correr si tiene un cable o enchufe dañado, o si no está funcionando correctamente. Si ha sido golpeada o dañada, o ha estado expuesta al agua, devuelva el electrodoméstico a un centro de servicio para su examen y reparación.

No intente realizar ningún mantenimiento o ajuste que no estén descritos en este manual. Si surgen problemas, suspenda el uso y consulte a un Representante de Servicio Autorizado. Nunca opere el electrodoméstico con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y otras obstrucciones.

No utilice la cinta de correr al aire libre.

No tire de la cinta de correr por su cable de alimentación o use el cable como asa.

Mantenga a los niños y las mascotas alejados del equipo mientras esté en uso.

Los usuarios ancianos o discapacitados deben usar esta cinta de correr solo en presencia de un adulto que pueda proporcionar asistencia si es necesario.

No opere donde se estén utilizando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.

Manténgase seco - no opere en condiciones húmedas o mojadas.

La cubierta del motor puede calentarse mientras la cinta de correr está en uso. No coloque la cinta de correr sobre una manta u otra superficie inflamable, ya que esto puede crear un riesgo de incendio. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

Mantenga la cinta de correr en una superficie sólida y nivelada con un espacio de seguridad mínimo de dos metros alrededor de la cinta de correr. Asegúrese de que el área alrededor de la cinta de correr permanezca despejada de obstrucciones durante el uso.

Esta cinta de correr es solo para uso doméstico.

Solo una persona debe usar la cinta de correr a la vez.

Use ropa cómoda y adecuada al usar la cinta de correr. No use la cinta de correr descalzo o con calcetines. Siempre use calzado deportivo adecuado y cerrado. Nunca use ropa suelta o holgada, ya que puede quedar atrapada en la cinta de correr y crear un peligro de atrapamiento.

Siempre sujétese a los pasamanos mientras usa la cinta de correr.

Siempre asegúrese de que el perno de resorte y el perno redondo estén en su lugar al plegar y mover la cinta de correr.


No deje a niños menores de 12 años sin supervisión cerca o en la cinta de correr.
Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.

Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben ser permitidos jugar en o cerca de la cinta de correr en ningún momento. **PRECAUCIÓN - RIESGO DE LESIONES PARA LAS PERSONAS** - Para evitar lesiones, tenga extrema precaución al subir o bajar de una cinta de correr en movimiento. Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usarlo. La capacidad máxima de peso es de 110 kg. Tire de la llave de seguridad para detención de emergencia. Esta unidad debe estar enchufada a un tomacorriente nominal de 220-240 voltios 50 Hz que esté conectado a tierra. Mantenga las manos alejadas de todas las piezas móviles. Nunca coloque las manos o los pies debajo de la cinta de correr mientras está en uso. No use la cinta de correr sobre una alfombra que tenga más de 1.3 cm de altura. Antes de usar la cinta de correr, verifique que la correa esté alineada y centrada en la plataforma de carrera y que todos los sujetadores visibles en la cinta de correr estén suficientemente apretados y seguros. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro. Nunca opere esta cinta de correr si está en posición plegada. Permita que la correa de carrera se detenga por completo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de plegar la cinta de correr. Siempre mire hacia la consola de la computadora y no corra hacia atrás en la correa de carrera.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o que tengan problemas de salud preexistentes. Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier equipo de fitness. No opere este equipo de ejercicio sin protectores correctamente ajustados, ya que las piezas en movimiento pueden representar un riesgo de lesiones graves si están expuestas.

PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de operar este producto. Guarde este Manual del Propietario para futuras referencias.

Lista de piezas




Accesorios:

①



Perilla de bloqueo x 2,
Arandela x 2

②



Tuerca de bloqueo
M8*35 x 2

③




Llave Allen #6

④




Llave de parada
de emergencia


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Saque la cinta de correr del cartón de envío y colóquela sobre una superficie plana y nivelada. Siempre utilice la ayuda de una segunda persona al sacar la cinta de correr del cartón de envío.



2. Levante los tubos de soporte del manillar derecho e izquierdo. Una persona debe sostener ambos tubos de soporte del manillar derecho e izquierdo en su lugar mientras la otra persona aprieta los pernos. Eleve tanto los tubos de soporte del manillar derecho como los del izquierdo y alinee los agujeros de los pernos. Utilice dos perillas de bloqueo y dos arandelas para asegurar tanto los tubos de soporte del manillar derecho como los del izquierdo al marco principal.



3. Levante el panel de control, utilizando dos tuercas de bloqueo y apriételas en la parte posterior del panel de control.

OPERATING THE COMPUTER



OPERACION DE LA COMPUTADORA: Antes de comenzar una sesión de ejercicio, asegúrese de que la llave de seguridad esté colocada correctamente en la consola de la computadora y de que el clip de seguridad esté firmemente sujeto a una prenda de su ropa.

NOTA: Siempre párese en los rieles laterales cuando inicie la cinta de correr, nunca inicie la cinta de correr mientras esté parado sobre la banda de correr.

INICIO RÁPIDO:

Presione el botón DE INICIO en la computadora para comenzar el ejercicio, la ventana LCD hará una cuenta regresiva de 3 segundos con la LCD mostrando "3-2-1" antes de que la banda de correr comience a moverse. La banda de correr comienza a moverse con una velocidad inicial de 1.0 KPH. Puede presionar el botón de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manillar para aumentar o disminuir la velocidad de la carrera durante el ejercicio.

BOTONES DE FUNCIÓN:

INICIO:

Presione el botón de INICIO para comenzar el entrenamiento en diferentes modos de entrenamiento.

PARADA:

Presione el botón de PARADA para detener el entrenamiento en diferentes modos de entrenamiento.

PROG (PROGRAMA):

Presione el botón PROG para seleccionar el modo de programa de entrenamiento preestablecido (P01-P12) antes del entrenamiento.

MODO:

Presione el botón MODO para seleccionar diferentes funciones (tiempo o distancia) para establecer objetivos de ejercicio en el modo de programa manual antes del entrenamiento.

VELOCIDAD + (AUMENTAR VELOCIDAD):

Presione el botón VELOCIDAD + para realizar ajustes ascendentes para preestablecer el tiempo de entrenamiento objetivo o la distancia en el modo de programa + o manual antes del entrenamiento.

VELOCIDAD - (DISMINUIR VELOCIDAD):

Presione el botón VELOCIDAD - para realizar ajustes hacia atrás para preestablecer el tiempo de entrenamiento objetivo o la distancia en el modo de programa manual antes del entrenamiento.

PROG/PULSE:

Durante el modo de ejercicio, el pulso se mostrará automáticamente en la ventana de PROG/PULSE si se detecta.

FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN:

TIEMPO: Muestra el tiempo transcurrido de tu entrenamiento en minutos y segundos. Presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte, luego puedes presionar los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para aumentar o disminuir la velocidad de carrera durante el ejercicio. El tiempo comienza a contar desde 0:00 hasta 99:59 en incrementos de 1 segundo.

VELOCIDAD: Muestra la velocidad actual desde el mínimo de 1.0 KPH hasta el máximo de 14.0 KPH.

DIST. (DISTANCIA): Muestra la distancia acumulada recorrida durante el ejercicio. Presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte, luego puedes presionar los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para aumentar o disminuir la velocidad de carrera durante el ejercicio. La distancia comienza a contar desde cero.

CAL. (CALORÍAS): Muestra las calorías totales quemadas durante tu entrenamiento. Presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte, luego puedes presionar los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para aumentar o disminuir la velocidad de carrera durante el ejercicio. Las calorías comienzan a contar. (Estos datos son una guía aproximada para comparar diferentes sesiones de ejercicio y no deben usarse en tratamiento médico).

PULSO: Muestra tu frecuencia cardíaca actual en pulsaciones por minuto (PPM). Para activarlo, agarra los sensores de pulso manual durante el ejercicio y el pulso se mostrará después de 2-5 segundos. Para una lectura más precisa, agarra los sensores de pulso con ambas manos.

ENTRENAMIENTO EN MODO DE PROGRAMA MANUAL:

Puedes preestablecer un objetivo de TIEMPO o DISTANCIA en modo DE PARADA antes de entrenar. Solo se puede preestablecer una de las funciones. Para establecer el TIEMPO, presiona el botón de MODO en la consola de la computadora hasta que veas que la ventana dividida de TIEMPO comience a parpadear. Presiona los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para cambiar la configuración. Cada incremento es de 1 minuto. El rango de tiempo preestablecido es de 5:00 a 99:00 minutos. Una vez que preestablezcas el tiempo objetivo, presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte. La cinta de correr comienza a moverse con una velocidad inicial de 1.0 KPH. Puedes presionar los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para aumentar o disminuir la velocidad de carrera durante el ejercicio. Para establecer la DISTANCIA, presiona el botón de MODO en la consola de la computadora hasta que veas que la ventana dividida de DISTANCIA comience a parpadear. Presiona los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora para cambiar la configuración. El rango de distancia preestablecido es de 0.50 a 65.0 kilómetros, la distancia predeterminada es de 1 kilómetro. Una vez que preestablezcas la distancia objetivo, presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte.

ENTRENAMIENTO EN MODO DE PROGRAMA PREESTABLECIDO (P01-P12):

La computadora ofrece 12 programas preestablecidos (P01-P12). Puedes seleccionar uno de los programas de entrenamiento preestablecidos en modo DE PARADA antes de entrenar. Presiona el botón PROG (PROGRAMA) en la consola de la computadora para seleccionar uno de los programas de entrenamiento. La ventana dividida de TIEMPO comenzará a parpadear. Puedes presionar los botones de VELOCIDAD + o VELOCIDAD - en la consola de la computadora o en el manubrio para cambiar la configuración. Cada incremento es de 1 minuto. El rango de tiempo preestablecido es de 5:00 a 99:00 minutos. Una vez que preestablezcas el tiempo objetivo, presiona el botón DE INICIO en la computadora para comenzar a ejercitarte. Cuando el tiempo del programa de entrenamiento preestablecido llegue a 0:00, la computadora emitirá un pitido para alertarte y la cinta de correr se detendrá automáticamente.


P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		5K RUN	P7		TIME GOAL	P11		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE

ELEVAR LA CINTA DE CORRER

Afloja la tuerca de bloqueo en la parte trasera del panel de la consola y el pomo de bloqueo en el extremo inferior del marco principal. Luego, vuelve a apretar los pomos de bloqueo. Agarra firmemente los tubos de soporte y bájalo al suelo. Levanta la cinta de correr en posición vertical. Ver las figuras a continuación.

Almacena la cinta de correr en un ambiente limpio y seco, fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: No asegurar el marco principal con el pomo de bloqueo puede causar la caída accidental de la cinta de correr y provocar lesiones corporales.



LUBRICACIÓN

La lubricación debajo de la cinta de correr asegurará un rendimiento superior y prolongará su vida útil. Después de las primeras 25 horas de uso (o 2-3 meses), aplica un poco de lubricante y repite cada 50 horas de uso subsiguientes (o 5-8 meses).

Cómo verificar la lubricación adecuada de la cinta de correr

Levanta un lado de la cinta de correr y siente la superficie superior del deck de la cinta.

Si la superficie está resbaladiza al tacto, entonces no se requiere más lubricación.

Si la superficie está seca al tacto, aplica un poco de lubricante.

Cómo aplicar el lubricante


Levanta un lado de la cinta de correr.

Vierte un poco de lubricante en el centro de la cinta de correr en la superficie superior del deck.

Corre en la cinta de correr a una velocidad baja durante 3 a 5 minutos para distribuir uniformemente el lubricante. **NOTA:** NO sobrelubriques el deck de la cinta de correr. Cualquier exceso de lubricante que salga debe ser limpiado.




Lubricante TPC



PARADA DE EMERGENCIA

LLAVE DE PARADA DE EMERGENCIA



Antes de comenzar una sesión de entrenamiento, asegúrate de que la LLAVE DE PARADA DE EMERGENCIA esté colocada en la Consola de la Computadora y que el Clip de Seguridad esté firmemente sujeto a una prenda de tu vestimenta. Si te caes, el clip sacará la LLAVE DE PARADA DE EMERGENCIA de la Consola de la Computadora y la cinta de correr se detendrá inmediatamente para la parada de emergencia, ayudando a prevenir lesiones.

AJUSTE DE LA CINTA


La cinta de correr se ajusta previamente al deck de la cinta en la fábrica, pero después de un uso prolongado puede estirarse y requerir readaptación. Para ajustar la cinta, enciende el interruptor principal de la cinta de correr y deja que la cinta corra a una velocidad de 8-10 KPH. Utiliza la llave Allen proporcionada para girar los pernos de ajuste del rodillo trasero para centrar la cinta. Si la cinta de correr se está desplazando hacia la izquierda, gira el perno de ajuste izquierdo 1/4 de vuelta en sentido horario, y la cinta de correr debería comenzar a corregirse.



Si la cinta de correr se está desplazando hacia la derecha, entonces gira el perno de ajuste derecho 1/4 de vuelta en sentido horario, y la cinta debería comenzar a corregirse. Continúa girando los pernos de ajuste hasta que la cinta de correr esté correctamente centrada.



Si la cinta de correr se está deslizando durante el uso, apaga y desenchufa la cinta de correr. Usando la llave Allen proporcionada, gira ambos pernos de ajuste del rodillo trasero hacia la izquierda y hacia la derecha 1/4 de vuelta en sentido horario, luego vuelve a encender el interruptor principal y haz funcionar la cinta de correr a una velocidad de 8-10 KPH. Corre sobre la cinta de correr para determinar si la cinta aún se desliza. Repite este procedimiento hasta que la cinta deje de deslizarse.



Herramienta:



Llave Allen

Herramienta:



Llave Allen

Herramienta:



Llave Allen

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, apague y desenchufe la cinta de correr antes de limpiarla o realizar mantenimiento de rutina.

ADVERTENCIA: Siempre revise los componentes desgastados como el perno de resorte y la cinta de correr para evitar lesiones.

LIMPIEZA

Después de cada ejercicio, asegúrate de limpiar la unidad y eliminar cualquier sudor. La cinta de correr se puede limpiar con un paño suave y detergente suave. No utilices abrasivos o disolventes. Ten cuidado de no mojar en exceso el panel de visualización, ya que esto podría dañar la unidad y crear un peligro eléctrico. Por favor, mantén la cinta de correr, especialmente la consola de la computadora, fuera de la luz solar directa para evitar daños en la pantalla.

ALMACENAMIENTO

Almacena la cinta de correr en un ambiente interior limpio y seco. Nunca dejes o uses la unidad al aire libre. Asegúrate de que el interruptor principal de alimentación esté apagado y que el cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente de pared.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

La cinta de correr no arranca.

Posibles Causas

1. La cinta de correr no está enchufada.
2. La Llave de Seguridad no está instalada correctamente.
3. El interruptor automático en la casa se ha disparado.
4. El interruptor automático de la cinta de correr se ha disparado.

Correcciones

1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
2. Vuelve a instalar la Llave de Seguridad.
3. Restablece el interruptor automático o llama a un electricista para reemplazarlo.
4. Espera 5 minutos y luego intenta reiniciar la cinta de correr.

Problema

La cinta se desliza.

Posibles Causas

La cinta no está suficientemente tensa.

Correcciones

Ajusta la tensión de la cinta.

Problema

La cinta titubea al pisarla.

Posibles Causas

1. No se ha aplicado suficiente lubricación en el deck de la cinta de correr.
2. La cinta está demasiado tensa.

Correcciones

1. Aplica lubricante.
2. Ajusta la tensión de la cinta.

Problema

La cinta no está centrada.

Posibles Causas

La tensión de la cinta de correr no es uniforme en el rodillo trasero.

Correcciones

Centra la cinta.

APPLICATION SOFTWARE (APP)

Check if your mobile device confirms the requirements for the application.
The requirements of each application are shown in the Google PlayStore or AppStore.

¡Prueba Kinomap gratis durante 7 días ahora o elige la aplicación GRATUITA FIT&HOME!

Android



Kinomap



iOS



Por favor, recuerda activar la función de Bluetooth en tu dispositivo.

Android



FIT&SHOW



iOS



Por favor, comprende que no podemos ofrecerte una guía completa de operación de la aplicación dentro de este manual, ya que la aplicación se actualizará de vez en cuando. Este proceso puede realizar cambios en la operación o el diseño de la aplicación. Por favor, consulta las instrucciones dentro de la tienda específica de descarga de la aplicación o contáctanos.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	CINTA DE CORRER	Deporte

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Note:

Before installation and operation, please read this operation manual carefully and save this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions, including the following important safety instructions should always be followed when using this treadmill. Read all instructions before using this treadmill.

DANGER: To reduce the risk of electric shock, always unplug the treadmill from the electrical outlet immediately after using and before cleaning, assembling, or servicing the treadmill.

Failure to follow these instructions may lead to personal injury and cause damage to the treadmill.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to any persons, please read the following:

Never leave the treadmill unattended while plugged in. Disconnect by turning off the master power switch and unplugging from wall outlet when not in use and before putting on or taking off parts.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Never operate this treadmill if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or been exposed to water, return the appliance to a service center for examination and repair.

Do not attempt any maintenance or adjustments other than those described in this manual. Should any problems arise, discontinue use and consult an Authorised Service Representative.

Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other obstructions.

Do not use the treadmill outdoors.

Do not pull the treadmill by its power cord or use the cord as a handle.

Keep children and pets away from the equipment while in use.

Elderly or disabled users should only use this treadmill in the presence of an adult who can provide assistance if required.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Keep dry - do not operate in a wet or moist condition.

The motor cover can become hot while the treadmill is in use. Do not place the treadmill on a blanket or other flammable surface as this can create a fire hazard. Keep electrical cord away from heated surfaces.

Keep the treadmill on a solid, level surface with a minimum safety area clearance of two meters around the treadmill. Be sure the area around the treadmill remains clear of any obstructions during use.

This treadmill is for domestic household use only.

Only one person should use the treadmill at a time.

Wear comfortable and suitable clothing when using the treadmill. Do not use the treadmill barefoot or in socks. Always wear appropriate, enclosed athletic footwear. Never wear loose or baggy clothing as it can become caught on the treadmill and create an entrapment hazard.

Always hold on to the handrails while using the treadmill.

Always make sure the spring knob and round knob are in place when folding and moving the treadmill.

Do not leave children who are under 12 years-old unsupervised near or on the treadmill. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from the wall outlet. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should not be allowed to play on or near the treadmill at any time. **CAUTION - RISK OF INJURY TO PERSONS** - To avoid injury, use extreme caution when stepping onto or off of a moving treadmill belt. Carefully read this instruction manual before use.

Maximum Weight Capacity is 110 kgs.

Pull out the Safety Tether Key for emergency stop.

This unit must be plugged into a nominal 220-240 volt 50 Hz outlet which has been grounded. Keep hands clear of all moving parts. Never place hands or feet under the treadmill while in use.

Do not use the treadmill on a carpet that is greater than 1.3 cm in height.

Before using the treadmill, check that the belt is aligned and centered on the running deck and all visible fasteners on the treadmill are sufficiently tightened and secure. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Never operate this treadmill if it is in the folded position.


Allow the running belt to fully stop and unplug the power cord from the wall outlet before folding up the treadmill.

Always face towards the computer console and do not run backwards on the running belt.

WARNING: Before beginning any exercise program consult your physician. This is especially important for people who are over 35 years old or who have pre-existing health problems. Read all instructions before using any fitness equipment. Do not operate this exercise equipment without properly fitted guards, as the moving parts can present a risk of serious injury if exposed.


CAUTION: Read all instructions carefully before operating this product. Retain this Owner's Manual for future reference.

PART LIST



Accessories

①



Locking Knob x 2
Washer x 2

②



M8*35 Locking
Nut x2

③




#6 Allen Key

④




Emergency Stop
Key


ASSEMBLY INSTRUCTION



1.Remove the treadmill from the shipping carton and place it on a level flat surface. Please always use the aid of a second person when removing the treadmill from the shipping carton.



2.Lift both Right and Left Handlebar Support Tubes up. One person should hold the both Right and Left Handlebar Support Tubes in place while the other person tightens the bolts. Lift both Right and Left Handlebar Support Tubes up and align bolt holes. Use two Locking Knobs and two Washers to secure both Right and Left Handlebar Support Tubes onto the Main Frame.



3. Lift the Console Panel up, using two Locking Nuts and tighten them on the back of the Console Panel.

OPERATING THE COMPUTER



Before beginning a workout session ensure that the Safety Key is properly placed onto the Computer Console and the Safety Clip is securely attached to an article of your clothing.

NOTE: Always stand on the side rails when you start the treadmill, never start the treadmill while you are standing on the running belt.

QUICK START:

Press the START button on the computer to start exercise, the LCD window will countdown 3 seconds with the LCD showing "3-2-1" before the running belt starts moving. The running belt starts moving with an initial speed of 1.0 KPH. you may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running speed during exercise.

FUNCTION BUTTONS:

START:

Press the START button to start training on different training mode.

STOP:

Press the STOP button to stop training on different training mode.

PROG (PROGRAM):

Press the PROG button to select the pre-set training program (P01-P12) mode before training.

MODE:

Press the MODE button to select different functions (time or distance) for setting exercise goals in manual program mode before training.

SPEED + (SPEED UP):

Press the SPEED + button to make upward adjustments for pre-setting target training time or distance in manual program mode before training.

SPEED - (SPEED DOWN):

Press the SPEED - button to make backward adjustments for pre-setting target training time or distance in manual program mode before training.

PROG/PULSE:

During exercise mode, pulse will be display on the window of PROG/PULSE automatically if detected.

DISPLAY FUNCTIONS:

TIME: Displays your elapsed workout time in minutes and seconds. Press the START button on the computer to begin exercising, you may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running speed during exercise. Time starts counting up from 0:00 to 99:59 per 1 second increment.

SPEED: Displays the current speed from the minimum 1.0 KPH to the maximum 14.0 KPH.

DIST. (DISTANCE): Displays the accumulative distance travelled during workout. Press the START button on the computer to begin exercising, you may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running speed during exercise. Distance starts counting up.

CAL. (CALORIES): Displays the total calories burned during your workout. Press the START button on the computer to begin exercising, you may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running speed during exercise. Calorie starts counting up. (This data is a rough guide for comparison of different exercise sessions and should not be used in medical treatment).

PULSE: Displays your current heart rate in beats per minute (BPM). To activate, grip the hand pulse sensors during exercise and the pulse will display after 2-5 seconds. For a more accurate reading, grip pulse sensors with both hands.

TRAINING IN MANUAL PROGRAM MODE:

You may pre-set target TIME or DISTANCE in STOP mode before training. Only one of the functions can be pre-set. To set TIME press the MODE button on the computer console until you see the split window of TIME begin blinking. Press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to change the setting. Each increment is 1 minute. The pre-set target time range is from 5:00 to 99:00 minutes. Once you pre-set target time, press the START button on the computer to begin exercising. The running belt starts moving with an initial speed of 1.0 KPH. You may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running speed during exercise.

To set DISTANCE press the MODE button on the computer console until you see the split window of DISTANCE begin blinking. Press the SPEED + or SPEED - button on the computer console to change the setting. The pre-set target distance range is from 0.50 to 65.0 kilometers, the default distance is 1 kilometer. Once you pre-set target distance, press the START button on the computer to begin exercising.

TRAINING IN PRE-SET PROGRAM MODE (P01-P12):

The computer offers 12 pre-set programs (P01-P12). You may select one of the pre-set training programs in STOP mode before training. Press the PROG (PROGRAM) button on the computer console to select one of the training programs. The split window of TIME begin blinking. You may press the SPEED + or SPEED - button on the computer console or handlebar to change the setting. Each increment is 1 minute. The pre-set target time range is from 5:00 to 99:00 minutes. Once you pre-set target time, press the START button on the computer to begin exercising. When the pre-set training program time count down to 0:00, the computer will beep to alert you and the treadmill will stop automatically.

P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		5K RUN	P7		TIME GOAL	P11		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE


LIFTING UP THE TREADMILL

Loose the Locking Nut from the back of the Console Panel and the Locking Knob from the lower end of the main frame. And then tighten the Locking Knobs again.

Firmly grasp the supporting tubes and lower it to the ground. Lift the treadmill up in the vertical position. See figures below.

Store the treadmill in a clean and dry environment away from children.

CAUTION: Failure to secure the main frame with the Locking Knob may cause the treadmill accidental fall and cause bodily injury.



LUBRICATION

Lubricating under the running belt will ensure superior performance and extend its life expectancy. After the first 25 hours of use (or 2-3 months) apply some lubricant, and repeat for every following 50 hours of use (or 5-8 months).

How to check running belt for proper lubrication

Lift one side of the running belt and feel the top surface of the running deck.

If the surface is slick to the touch, then no further lubrication is required.


If the surface is dry to the touch, apply some lubricant.

How to apply lubricant

Lift one side of running belt.

Pour some lubricant under the centre of the running belt on the top surface of the running deck.


Run on the treadmill at a slow speed for 3 to 5 minutes to evenly distribute lubricant. **NOTE: DO NOT** over lubricate running deck. Any excess lubricant that comes out should be wiped off.



Lubricant 1PC

EMERGENCY STOP

EMERGENCY STOP KEY



Before beginning a workout session ensure that the EMERGENCY STOP KEY is placed onto the Computer Console and the Safety Clip is securely attached to an article of your clothing. If you fall the clip will pull out the EMERGENCY STOP KEY from the Computer Console and the running belt will stop immediately for emergency stop, helping to prevent injury.

BELT ADJUSTMENT

The running belt is pre-adjusted to the running deck at the factory, but after prolonged use it can stretch and require readjustment. To adjust the belt, turn on the main power switch of the treadmill and let the belt run at a speed of 8-10 KPH. Use the Allen Wrench provided to turn the rear roller adjustment bolts in order to centre the belt. If the running belt is shifting to the left, turn the left adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the running belt should start to correct itself.




Tool:



Allen Wrench

If the running belt is shifting to the right, then turn the right adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the belt should start to correct itself. Keep turning the adjustment bolts until the running belt is properly centered.




Tool:



Allen Wrench

If the running belt is slipping during use, turn off and unplug the treadmill. Using the Allen Wrench provided, turn both left and right rear roller adjustment bolts 1/4 turn clockwise, then turn the main power switch back on and run the treadmill at a speed of 8-10 KPH. Run on to the running belt to determine if the belt is still slipping. Repeat this procedure until the belt no longer slips.



Tool:



Allen Wrench

CARE, MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: To prevent electrical shock, please turn off and unplug the treadmill before cleaning or performing routine maintenance.

WARNING: Always check the wear and tear components like spring knob and running belt to prevent injury.

CLEANING

After each exercise, ensure that the unit is wiped down and any sweat is removed from the unit.

The treadmill can be cleaned with a soft cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents. Be careful not to get excessive moisture on the display panel as this might damage the unit and create an electrical hazard.

Please keep the treadmill, especially the computer console, out of direct sunlight to prevent damage to the screen.

STORAGE

Store the treadmill in a clean and dry indoor environment. Never leave or use the unit outdoors. Ensure the master power switch is off and the power cord is un-plugged from wall outlet.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem

Treadmill will not start.

Potential Causes

- 1.Treadmill not plugged in.
- 2.Safety Tether Key is not correctly installed.
- 3.Circuit breaker in the house has been tripped.
- 4.Treadmill circuit breaker has been tripped.

Corrections

- 1.Plug the power cord into a wall outlet.
- 2.Reinstall the Safety Tether Key.
- 3.Reset the circuit breaker, or call an electrician to replace the circuit breaker.
- 4.Wait 5 minutes and then try to restart the treadmill.

Problem

Belt slips.

Potential Causes

Belt not tight enough.

Corrections

Adjust belt tension.

Problem

Belt hesitates when stepped on.

Potential Causes

- 1.Not enough lubrication applied onto the running deck.
- 2.Belt is too tight.

Corrections

- 1.Apply lubricant.
- 2.Adjust belt tension.

Problem

Belt is not centred.

Potential Causes

Running belt tension not even across the rear roller.

Corrections

Centre the belt.

APPLICATION SOFTWARE (APP)

Check if your mobile device confirms the requirements for the application.
The requirements of each application are shown in the Google PlayStore or AppStore.

Check out Kinomap for 7 days now for free or choose the FREE FIT&HOME app!

Android



Kinomap



iOS



Please remember to turn on the Bluetooth feature on your device.

Android



FIT&SHOW



iOS



Please understand that we are not able to offer you a complete operation guide of the application inside this manual, as the app will be updated from time to time. This process can make changes to the operation or the design of the application. Please refer to the instructions inside the specific app download store or contact us.

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form. These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Note :

Avant l'installation et l'utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez ce manuel pour référence future.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base, y compris les instructions de sécurité importantes suivantes, doivent toujours être suivies lors de l'utilisation de ce tapis roulant. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce tapis roulant.

DANGER : Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez toujours le tapis roulant de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant le nettoyage, l'assemblage ou l'entretien du tapis roulant. Ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures personnelles et endommager le tapis roulant.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures à toute personne, veuillez lire ce qui suit :

Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez en éteignant l'interrupteur d'alimentation principal et en débranchant de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou d'enlever des pièces. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez jamais ce tapis roulant s'il a un cordon ou une fiche endommagés, ou s'il ne fonctionne pas correctement. S'il a été endommagé ou exposé à l'eau, retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation. Ne tentez aucune maintenance ou ajustement autre que ceux décrits dans ce manuel. Si des problèmes surviennent, cessez l'utilisation et consultez un représentant de service autorisé. N'utilisez jamais l'appareil avec les ouvertures d'air bloquées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux et d'autres obstructions. N'utilisez pas le tapis roulant à l'extérieur. Ne tirez pas le tapis roulant par son cordon d'alimentation ou n'utilisez pas le cordon comme poignée. Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'équipement pendant son utilisation. Les utilisateurs âgés ou handicapés ne doivent utiliser ce tapis roulant qu'en présence d'un adulte pouvant fournir une assistance si nécessaire. N'utilisez pas là où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré. Gardez au sec - n'utilisez pas dans des conditions humides ou humides. Le capot moteur peut devenir chaud pendant l'utilisation du tapis roulant. Ne placez pas le tapis roulant sur une couverture ou une autre surface inflammable car cela peut créer un risque d'incendie. Éloignez le cordon électrique des surfaces chauffées. Gardez le tapis roulant sur une surface solide et plane avec un dégagement de sécurité minimum de deux mètres autour du tapis roulant. Assurez-vous que la zone autour du tapis roulant reste dégagée de toute obstruction pendant l'utilisation. Ce tapis roulant est destiné à un usage domestique seulement. Seule une personne doit utiliser le tapis roulant à la fois. Portez des vêtements confortables et appropriés lors de l'utilisation du tapis roulant. Ne pas utiliser le tapis roulant pieds nus ou en chaussettes. Portez toujours des chaussures de sport appropriées et fermées. Ne portez jamais de vêtements amples car ils peuvent se coincer dans le tapis roulant et créer un risque d'entrave. Tenez toujours les mains courantes lors de l'utilisation du tapis roulant. Assurez-vous toujours que le bouton à ressort et le bouton rond sont en place lors du pliage et du déplacement du tapis roulant.

Ne laissez pas les enfants de moins de 12 ans sans surveillance près ou sur le tapis roulant. Pour débrancher, mettez tous les contrôles en position hors tension, puis retirez la fiche de la prise murale.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer sur ou près du tapis roulant à aucun moment. **ATTENTION - RISQUE DE BLESSURE AUX PERSONNES** - Pour éviter les blessures, soyez extrêmement prudent lorsque vous montez ou descendez d'une bande de tapis roulant en mouvement. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

La capacité de poids maximale est de 110 kg.

Tirez sur la clé de sécurité d'arrêt d'urgence.

Cet appareil doit être branché sur une prise nominale de 220-240 volts 50 Hz qui a été mise à la terre. Gardez les mains loin de toutes les pièces mobiles. Ne placez jamais les mains ou les pieds sous le tapis roulant pendant son utilisation.

N'utilisez pas le tapis roulant sur une moquette dont la hauteur est supérieure à 1,3 cm.

Avant d'utiliser le tapis roulant, vérifiez que la courroie est alignée et centrée sur le plateau de course et que tous les fixations visibles sur le tapis roulant sont suffisamment serrées et sécurisées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.


Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger. N'utilisez jamais ce tapis roulant s'il est en position repliée.

Laissez la bande de course s'arrêter complètement et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de replier le tapis roulant. Face toujours vers la console de l'ordinateur et ne courez pas en arrière sur la bande de course.

AVERTISSEMENT : Avant de commencer un programme d'exercice, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou qui ont des problèmes de santé préexistants. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un équipement de fitness. N'utilisez pas cet équipement d'exercice sans protecteurs correctement ajustés, car les pièces mobiles peuvent présenter un risque de blessure grave si elles sont exposées.

ATTENTION : Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ce manuel du propriétaire pour référence future.

LISTE DES PIÈCES :




Accessoires

①



Bouton de verrouillage x 2,
Rondelle x 2

②



Écrou de verrouillage
M8*35 x 2

③




Clé Allen #6

④




Clé d'arrêt
d'urgence

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :




1.Retirez le tapis roulant du carton d'expédition et placez-le sur une surface plane et nivelée. Veuillez toujours utiliser l'aide d'une deuxième personne lors du retrait du tapis roulant du carton d'expédition.



2.Soulevez les tubes de support des poignées droit et gauche. Une personne doit maintenir les deux tubes de support des poignées droite et gauche en place pendant que l'autre serre les boulons.

Soulevez les tubes de support des poignées droit et gauche et alignez les trous de boulon. Utilisez deux boutons de verrouillage et deux rondelles pour fixer les deux tubes de support des poignées droit et gauche sur le cadre principal.



3. Soulevez le panneau de commande en utilisant deux écrous de verrouillage et serrez-les à l'arrière du panneau de commande.

Fonctionnement de l'ordinateur :



Avant de commencer une session d'entraînement, assurez-vous que la clé de sécurité est correctement placée sur la console de l'ordinateur et que le clip de sécurité est solidement attaché à un vêtement.

NOTE : Tenez toujours les mains courantes lorsque vous démarrez le tapis roulant, ne démarrez jamais le tapis roulant en étant debout sur la bande de course.

DÉMARRAGE RAPIDE :

Appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice, la fenêtre LCD fera un compte à rebours de 3 secondes avec l'affichage "3-2-1" avant que la bande de course ne commence à bouger. La bande de course commence à bouger avec une vitesse initiale de 1,0 km/h. Vous pouvez appuyer sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou sur la barre de maintien pour augmenter ou diminuer la vitesse de course pendant l'exercice.

BOUTONS DE FONCTION :

START :

Appuyez sur le bouton START pour commencer l'entraînement sur différents modes d'entraînement.

STOP :

Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter l'entraînement sur différents modes d'entraînement.

PROG (PROGRAMME) :

Appuyez sur le bouton PROG pour sélectionner le mode de programme d'entraînement prédéfini (P01-P12) avant l'entraînement.

MODE :

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner différentes fonctions (temps ou distance) pour définir les objectifs d'exercice dans le mode de programme manuel avant l'entraînement.

SPEED + (ACCÉLÉRER) :

Appuyez sur le bouton SPEED + pour effectuer des ajustements vers le haut pour définir le temps ou la distance d'entraînement cible dans le mode de programme manuel avant l'entraînement.

PROG/PULSE: En mode exercice, le pouls s'affiche automatiquement dans la fenêtre PROG/PULSE s'il est détecté.

SPEED - (RÉDUIRE LA VITESSE) :

Appuyez sur le bouton SPEED - pour effectuer des ajustements vers le bas pour définir le temps ou la distance d'entraînement cible dans le mode de programme manuel avant l'entraînement.

VITESSE : Affiche la vitesse actuelle, de 1,0 km/h minimum à 14,0 km/h maximum.

DIST. (DISTANCE) : Affiche la distance cumulée parcourue pendant l'entraînement. Appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice, vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou la barre de maintien pour augmenter ou diminuer la vitesse de course pendant l'exercice. La distance commence à s'accumuler.

CAL. (CALORIES) : Affiche le nombre total de calories brûlées pendant votre séance d'entraînement. Appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice, vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou la barre de maintien pour augmenter ou diminuer la vitesse de course pendant l'exercice. Les calories commencent à s'accumuler. (Ces données sont un guide approximatif pour comparer différentes séances d'exercice et ne doivent pas être utilisées dans un traitement médical).

POULS : Affiche votre fréquence cardiaque actuelle en battements par minute (BPM). Pour l'activer, saisissez les capteurs de pouls pendant l'exercice et le pouls s'affichera après 2 à 5 secondes. Pour une lecture plus précise, tenez les capteurs de pouls avec les deux mains.


ENTRAÎNEMENT EN MODE PROGRAMME MANUEL :

Vous pouvez préconfigurer l'objectif de TEMPS ou DISTANCE en mode STOP avant l'entraînement. Seule l'une des fonctions peut être préconfigurée. Pour régler le TEMPS, appuyez sur le bouton MODE sur la console de l'ordinateur jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre divisée du TEMPS clignoter. Appuyez sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou la barre de maintien pour changer le réglage. Chaque incrément représente 1 minute. La plage de temps cible préconfigurée va de 5:00 à 99:00 minutes. Une fois le temps cible préconfiguré, appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice. La bande de course commence à bouger avec une vitesse initiale de 1,0 km/h. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou la barre de maintien pour augmenter ou diminuer la vitesse de course pendant l'exercice.

Pour régler la DISTANCE, appuyez sur le bouton MODE sur la console de l'ordinateur jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre divisée de DISTANCE clignoter. Appuyez sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur pour changer le réglage. La plage de distance cible préconfigurée va de 0,50 à 65,0 kilomètres, la distance par défaut étant de 1 kilomètre. Une fois la distance cible préconfigurée, appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice.

ENTRAÎNEMENT EN MODE PROGRAMME PRÉCONFIGURÉ (P01-P12) :

L'ordinateur propose 12 programmes préconfigurés (P01-P12). Vous pouvez sélectionner l'un des programmes d'entraînement préconfigurés en mode STOP avant l'entraînement. Appuyez sur le bouton PROG (PROGRAMME) sur la console de l'ordinateur pour sélectionner l'un des programmes d'entraînement. La fenêtre divisée du TEMPS commence à clignoter. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons SPEED + ou SPEED - sur la console de l'ordinateur ou la barre de maintien pour changer le réglage. Chaque incrément représente 1 minute. La plage de temps cible préconfigurée va de 5:00 à 99:00 minutes. Une fois le temps cible préconfiguré, appuyez sur le bouton START sur l'ordinateur pour commencer l'exercice. Lorsque le compte à rebours du temps du programme d'entraînement préconfiguré atteint 0:00, l'ordinateur émettra un bip pour vous alerter et le tapis roulant s'arrêtera automatiquement.




LÉVATION DU TAPIS ROULANT

Desserrez l'écrou de verrouillage à l'arrière du panneau de commande et le bouton de verrouillage à l'extrémité inférieure du cadre principal. Puis resserrez les boutons de verrouillage à nouveau.

Saisissez fermement les tubes de support et abaissez-les au sol. Soulevez le tapis roulant à la verticale. Voir les figures ci-dessous.

Rangez le tapis roulant dans un environnement propre et sec, à l'abri des enfants.

ATTENTION : Si le cadre principal n'est pas sécurisé avec le bouton de verrouillage, le tapis roulant risque de tomber accidentellement et de causer des blessures corporelles.



LUBRIFICATION

La lubrification sous la bande de course garantira des performances supérieures et prolongera sa durée de vie. Après les premières 25 heures d'utilisation (ou 2 à 3 mois), appliquez un peu de lubrifiant, et répétez toutes les 50 heures d'utilisation suivantes (ou 5 à 8 mois).

Comment vérifier la bande de course pour une lubrification appropriée

Levez un côté de la bande de course et sentez la surface supérieure du plateau de course.

Si la surface est glissante au toucher, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

Si la surface est sèche au toucher, appliquez un peu de lubrifiant.

Comment appliquer le lubrifiant


Levez un côté de la bande de course.

Versez un peu de lubrifiant sous le centre de la bande de course sur la surface supérieure du plateau de course.

Faites fonctionner le tapis roulant à une vitesse lente pendant 3 à 5 minutes pour répartir uniformément le lubrifiant. REMARQUE : NE lubrifiez PAS excessivement le plateau de course. Tout excès de lubrifiant qui en ressort doit être essuyé.




Lubrifiant 1 pièce



ARRÊT D'URGENCE

Clé d'arrêt d'urgence



Avant de commencer une séance d'entraînement, assurez-vous que la CLÉ D'ARRÊT D'URGENCE est placée sur la console de l'ordinateur et que le clip de sécurité est solidement attaché à un vêtement. En cas de chute, le clip tirera sur la CLÉ D'ARRÊT D'URGENCE depuis la console de l'ordinateur et la bande de course s'arrêtera immédiatement pour un arrêt d'urgence, contribuant à éviter les blessures.

AJUSTEMENT DE LA BANDE DE COURSE

La bande de course est préajustée au plateau de course à l'usine, mais après une utilisation prolongée, elle peut s'étirer et nécessiter un réajustement. Pour ajuster la bande, allumez l'interrupteur principal du tapis roulant et laissez la bande fonctionner à une vitesse de 8 à 10 km/h. Utilisez la clé Allen fournie pour tourner les boulons de réglage du rouleau arrière afin de centrer la bande. Si la bande de course se déplace vers la gauche, tournez le boulon de réglage gauche d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et la bande de course devrait commencer à se corriger.




Outil :



Clé Allen

Si la bande de course se déplace vers la droite, tournez alors le boulon de réglage droit d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et la bande devrait commencer à se corriger. Continuez à tourner les boulons de réglage jusqu'à ce que la bande de course soit correctement centrée.




Outil :



Clé Allen

Si la bande de course glisse pendant l'utilisation, éteignez et débranchez le tapis roulant. En utilisant la clé Allen fournie, tournez les deux boulons de réglage du rouleau arrière gauche et droit d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis rallumez l'interrupteur principal et faites fonctionner le tapis roulant à une vitesse de 8 à 10 km/h. Courez sur la bande de course pour déterminer si la bande glisse toujours. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la bande ne glisse plus.



Outil :



Clé Allen

GUIDE D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : Pour éviter les chocs électriques, veuillez éteindre et débrancher le tapis roulant avant de le nettoyer ou d'effectuer la maintenance de routine.

AVERTISSEMENT : Vérifiez toujours l'usure des composants comme le bouton de ressort et la bande de course pour éviter les blessures.

NETTOYAGE

Après chaque exercice, assurez-vous d'essuyer l'appareil et de retirer toute transpiration. Le tapis roulant peut être nettoyé avec un chiffon doux et un détergent doux. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Faites attention à ne pas trop mouiller le panneau d'affichage, car cela pourrait endommager l'appareil et créer un danger électrique. Veuillez garder le tapis roulant, en particulier la console de l'ordinateur, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager l'écran.

STOCKAGE

Rangez le tapis roulant dans un environnement intérieur propre et sec. Ne laissez jamais ou n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Assurez-vous que l'interrupteur principal est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème : Le tapis roulant ne démarre pas.

Causes potentielles :

1. Le tapis roulant n'est pas branché.
2. La clé d'arrêt d'urgence n'est pas correctement installée.
3. Le disjoncteur de la maison a été déclenché.
4. Le disjoncteur du tapis roulant a été déclenché.

Corrections :

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
2. Réinstallez la clé d'arrêt d'urgence.
3. Réinitialisez le disjoncteur ou faites appel à un électricien pour le remplacer.
4. Attendez 5 minutes, puis essayez de redémarrer le tapis roulant.

Problème : La bande glisse.

Causes potentielles :

La bande n'est pas assez serrée.

Corrections :

Ajustez la tension de la bande.

Problème : La bande hésite lorsque vous montez dessus.

Causes potentielles :

1. Pas assez de lubrifiant appliqué sur le plateau de course.
2. La bande est trop serrée.

Corrections :

1. Appliquez du lubrifiant.
2. Ajustez la tension de la bande.

Problème : La bande n'est pas centrée.

Causes potentielles :

La tension de la bande de course n'est pas uniforme sur le rouleau arrière.

Corrections :

Centre la bande.

Logiciel d'application (App)

Vérifiez si votre appareil mobile répond aux exigences de l'application.
Les exigences de chaque application sont indiquées sur le Google Play Store ou l'App Store.

Essayez Kinomap gratuitement pendant 7 jours dès maintenant ou choisissez l'application GRATUITE FIT&HOME !

Android



Kinomap



iOS



N'oubliez pas d'activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.

Android



FIT&SHOW



iOS



Veillez comprendre que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un guide d'utilisation complet de l'application dans ce manuel, car l'application sera mise à jour de temps à autre. Ce processus peut apporter des modifications au fonctionnement ou à la conception de l'application. Veuillez vous référer aux instructions à l'intérieur du magasin de téléchargement spécifique de l'application ou nous contacter.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.prixton.com

Nota:

Prima dell'installazione e del funzionamento, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Seguire sempre le precauzioni di base, comprese le seguenti importanti istruzioni di sicurezza, quando si utilizza questo tapis roulant. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo tapis roulant.

PERICOLO: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il tapis roulant dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima di pulirlo, assemblarlo o effettuare la manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali e danni al tapis roulant.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni a persone, leggere quanto segue:

Non lasciare mai il tapis roulant incustodito mentre è collegato. Scollegare spegnendo l'interruttore di alimentazione principale e scollegando dalla presa a muro quando non in uso e prima di mettere o togliere pezzi. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Non far funzionare mai il tapis roulant se ha un cavo o una spina danneggiati, o se non funziona correttamente. Se è caduto o danneggiato, o è stato esposto all'acqua, riportare l'apparecchio a un centro di assistenza per esame e riparazione. Non tentare alcuna manutenzione o regolazione diversa da quelle descritte in questo manuale. In caso di problemi, interrompere l'uso e consultare un rappresentante di assistenza autorizzato. Non far funzionare mai l'apparecchio con le aperture d'aria bloccate. Mantenere le aperture d'aria libere da pelucchi, capelli e altre ostruzioni. Non utilizzare il tapis roulant all'aperto. Non tirare il tapis roulant per il cavo di alimentazione o usarlo come maniglia. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'attrezzatura durante l'uso. Gli utenti anziani o disabili dovrebbero utilizzare questo tapis roulant solo in presenza di un adulto che possa fornire assistenza se necessario. Non far funzionare dove vengono utilizzati prodotti aerosol o dove viene somministrato ossigeno. Mantenere asciutto - non far funzionare in condizioni bagnate o umide. Il coperchio del motore può surriscaldarsi durante l'uso del tapis roulant. Non posizionare il tapis roulant su una coperta o altra superficie infiammabile poiché ciò può creare un rischio di incendio. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde. Tenere il tapis roulant su una superficie solida e livellata con un'area di sicurezza minima di due metri intorno al tapis roulant. Assicurarsi che l'area intorno al tapis roulant rimanga libera da qualsiasi ostruzione durante l'uso. Questo tapis roulant è destinato solo all'uso domestico. Solo una persona alla volta dovrebbe utilizzare il tapis roulant. Indossare abiti comodi e adatti durante l'utilizzo del tapis roulant. Non utilizzare il tapis roulant a piedi nudi o con calzini. Indossare sempre calzature sportive appropriate e chiuse. Non indossare mai abiti larghi o svolazzanti poiché possono rimanere incastrati nel tapis roulant e creare un rischio di intrappolamento. Tenere sempre le maniglie mentre si utilizza il tapis roulant. Assicurarsi sempre che la manopola a molla e la manopola rotonda siano in posizione quando si piega e si sposta il tapis roulant.

Non lasciare i bambini sotto i 12 anni non accompagnati vicino o sul tapis roulant.
Per scollegare, posizionare tutti i controlli in posizione di spegnimento, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non dovrebbero essere autorizzati a giocare su o vicino al tapis roulant in nessun momento. **ATTENZIONE - RISCHIO DI LESIONI A PERSONE** - Per evitare lesioni, fare estrema attenzione quando si sale o si scende da una cinghia del tapis roulant in movimento. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso. La capacità di peso massima è di 110 kg.


Estrarre la chiave di sicurezza per l'arresto di emergenza.

Questo apparecchio deve essere collegato a una presa nominale da 220-240 volt a 50 Hz che è stata messa a terra. Mantenere le mani libere da tutte le parti in movimento. Non mettere mai le mani o i piedi sotto il tapis roulant durante l'uso. Non utilizzare il tapis roulant su un tappeto che superi 1,3 cm di altezza.

Prima di utilizzare il tapis roulant, verificare che la cinghia sia allineata e centrata sul ponte di corsa e che tutti i fissaggi visibili sul tapis roulant siano sufficientemente serrati e fissi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate per evitare un pericolo. Non far funzionare mai questo tapis roulant se è in posizione piegata. Consentire alla cinghia di corsa di fermarsi completamente e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di piegare il tapis roulant. Guardare sempre verso la console del computer e non correre all'indietro sulla cinghia del tapis roulant.

ATTENZIONE: Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi, consultare il proprio medico. Questo è particolarmente importante per le persone di età superiore ai 35 anni o che hanno problemi di salute preesistenti. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura per il fitness. Non far funzionare questa attrezzatura da esercizio senza protezioni adatte, poiché le parti in movimento possono rappresentare un rischio di lesioni gravi se esposte.

ATTENZIONE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Conservare questo manuale dell'utente per riferimento futuro.




Accessori:

①



Pomello di bloccaggio x 2,
Rondella x 2

②




Dado di bloccaggio
M8*35 x 2

③




Chiave esagonale #6

④




Tasto di arresto di emergenza


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:



1. Rimuovere il tapis roulant dalla scatola di spedizione e posizionarlo su una superficie piana e livellata. Si prega di utilizzare sempre l'aiuto di una seconda persona quando si rimuove il tapis roulant dalla scatola di spedizione.



2. Sollevare entrambi i tubi di supporto della maniglia destro e sinistro. Una persona dovrebbe tenere fermi entrambi i tubi di supporto della maniglia destro e sinistro mentre l'altra persona stringe i bulloni. Sollevare entrambi i tubi di supporto della maniglia destro e sinistro e allineare i fori dei bulloni. Utilizzare due pomelli di bloccaggio e due rondelle per fissare sia il tubo di supporto della maniglia destro che sinistro al telaio principale.



3. Sollevare il pannello della console, utilizzando due dadi di bloccaggio e stringerli sul retro del pannello della console.

FUNZIONAMENTO DEL COMPUTER



Prima di iniziare una sessione di allenamento, assicurarsi che la chiave di sicurezza sia correttamente posizionata sulla console del computer e che la clip di sicurezza sia saldamente attaccata a un indumento.

NOTA: Stare sempre sui binari laterali quando si avvia il tapis roulant, non avviare mai il tapis roulant mentre si è in piedi sulla cinghia di corsa.

AVVIO RAPIDO:

Premere il pulsante START sul computer per avviare l'esercizio, la finestra LCD farà un conto alla rovescia di 3 secondi mostrando "3-2-1" prima che la cinghia di corsa inizi a muoversi. La cinghia di corsa si avvia con una velocità iniziale di 1,0 KPH. È possibile premere i pulsanti SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per aumentare o diminuire la velocità di corsa durante l'esercizio.

PULSANTI DI FUNZIONE:

START:

Premere il pulsante START per avviare l'allenamento su diversi modi di allenamento.

STOP:

Premere il pulsante STOP per interrompere l'allenamento su diversi modi di allenamento.

PROG (PROGRAMMA):

Premere il pulsante PROG per selezionare la modalità di programma di allenamento preimpostata (P01-P12) prima dell'allenamento.

MODALITÀ:

Premere il pulsante MODE per selezionare diverse funzioni (tempo o distanza) per impostare gli obiettivi di esercizio nella modalità di programma manuale prima dell'allenamento.

SPEED + (AUMENTA VELOCITÀ):

Premere il pulsante SPEED + per fare regolazioni verso l'alto per impostare il tempo di allenamento o la distanza obiettivo nella modalità di programma manuale prima dell'allenamento.

SPEED - (RIDUCI VELOCITÀ):

Premere il pulsante SPEED - per fare regolazioni verso il basso per impostare il tempo di allenamento o la distanza obiettivo nella modalità di programma manuale prima dell'allenamento.

PROG/PULSE:

Durante la modalità di esercizio, le pulsazioni vengono visualizzate automaticamente sulla finestra PROG/PULSE, se rilevate.

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE:

TEMPO: Visualizza il tempo di allenamento trascorso in minuti e secondi. Premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio, è possibile premere i pulsanti SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per aumentare o diminuire la velocità di corsa durante l'esercizio. Il tempo inizia a contare da 0:00 a 99:59 per incrementi di 1 secondo.

VELOCITÀ: Visualizza la velocità attuale da un minimo di 1,0 KPH a un massimo di 14,0 KPH.

DISTANZA: Visualizza la distanza accumulata durante l'allenamento. Premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio, è possibile premere i pulsanti SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per aumentare o diminuire la velocità di corsa durante l'esercizio. La distanza inizia a contare.

CALORIE: Visualizza le calorie totali bruciate durante l'allenamento. Premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio, è possibile premere i pulsanti SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per aumentare o diminuire la velocità di corsa durante l'esercizio. Le calorie iniziano a contare. (Questi dati sono solo una guida approssimativa per il confronto delle diverse sessioni di esercizio e non dovrebbero essere utilizzati nel trattamento medico).

PULSOMETRO: Visualizza il battito cardiaco attuale in battiti al minuto (BPM). Per attivare, afferrare i sensori di impulso manuale durante l'esercizio e il battito verrà visualizzato dopo 2-5 secondi. Per una lettura più accurata, afferrare i sensori di impulso con entrambe le mani.

ALLENAMENTO IN MODALITÀ PROGRAMMA MANUALE:

È possibile preimpostare l'obiettivo di TEMPO o DISTANZA in modalità STOP prima dell'allenamento. Solo una delle funzioni può essere preimpostata. Per impostare il TEMPO, premere il pulsante MODE sulla console del computer fino a quando non si vedrà lampeggiare la finestra divisa di TEMPO. Premere il pulsante SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per cambiare l'impostazione. Ogni incremento è di 1 minuto. Il range di tempo preimpostato è da 5:00 a 99:00 minuti. Una volta preimpostato il tempo, premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio. La cinghia di corsa inizia a muoversi con una velocità iniziale di 1,0 KPH. È possibile premere i pulsanti SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per aumentare o diminuire la velocità di corsa durante l'esercizio.

Per impostare la DISTANZA, premere il pulsante MODE sulla console del computer fino a quando non si vedrà lampeggiare la finestra divisa di DISTANZA. Premere il pulsante SPEED + o SPEED - sulla console del computer per cambiare l'impostazione. Il range di distanza preimpostato è da 0,50 a 65,0 chilometri, la distanza predefinita è di 1 chilometro. Una volta preimpostata la distanza obiettivo, premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio.

ALLENAMENTO IN MODALITÀ PROGRAMMA PREIMPOSTATO (P01-P12):

Il computer offre 12 programmi preimpostati (P01-P12). È possibile selezionare uno dei programmi di allenamento preimpostati in modalità STOP prima dell'allenamento. Premere il pulsante PROG (PROGRAMMA) sulla console del computer per selezionare uno dei programmi di allenamento. La finestra divisa di TEMPO inizia a lampeggiare. Premere il pulsante SPEED + o SPEED - sulla console del computer o sulla maniglia per cambiare l'impostazione. Ogni incremento è di 1 minuto. Il range di tempo preimpostato è da 5:00 a 99:00 minuti. Una volta preimpostato il tempo, premere il pulsante START sul computer per iniziare l'esercizio. Quando il tempo del programma di allenamento preimpostato raggiunge 0:00, il computer emetterà un segnale acustico di avviso e il tapis roulant si fermerà automaticamente.

P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		5K RUN	P7		TIME GOAL	P11		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE


SOLLEVAMENTO DEL TAPIS ROULANT

Allentare il dado di bloccaggio sul retro del pannello di controllo e la manopola di bloccaggio nella parte inferiore del telaio principale. Quindi stringere nuovamente le manopole di bloccaggio.

Afferrare saldamente i tubi di supporto e abbassarli a terra. Sollevare il tapis roulant in posizione verticale. Vedere le figure qui sotto.

Conservare il tapis roulant in un ambiente pulito e asciutto lontano dai bambini.

ATTENZIONE: La mancata fissazione del telaio principale con la manopola di bloccaggio potrebbe causare il ribaltamento accidentale del tapis roulant e provocare lesioni corporee.



LUBRIFICAZIONE

La lubrificazione sotto il nastro del tapis roulant garantirà prestazioni superiori e prolungherà la sua durata. Dopo le prime 25 ore di utilizzo (o 2-3 mesi), applicare un po' di lubrificante e ripetere per ogni 50 ore di utilizzo successivo (o 5-8 mesi).

Come controllare la corretta lubrificazione del nastro

Sollevare un lato del nastro del tapis roulant e sentire la superficie superiore del telaio del tapis roulant.

Se la superficie è scivolosa al tatto, allora non è necessaria ulteriore lubrificazione.

Se la superficie è secca al tatto, applicare un po' di lubrificante.

Come applicare il lubrificante


Sollevare un lato del nastro del tapis roulant.

Versare un po' di lubrificante sotto il centro del nastro del tapis roulant sulla superficie superiore del telaio del tapis roulant.

Fare correre il tapis roulant a una velocità lenta per 3-5 minuti per distribuire uniformemente il lubrificante. **NOTA:** NON sovrabbondare il telaio del tapis roulant con il lubrificante. Eventuale eccesso di lubrificante deve essere pulito.




Lubricant IPC



ARRESTO DI EMERGENZA

CHIAVE DI ARRESTO DI EMERGENZA



Prima di iniziare una sessione di allenamento, assicurarsi che la CHIAVE DI ARRESTO DI EMERGENZA sia posizionata sulla Console del Computer e che il Gancio di Sicurezza sia saldamente attaccato a un capo d'abbigliamento. Se dovessi cadere, il gancio tirerà fuori la CHIAVE DI ARRESTO DI EMERGENZA dalla Console del Computer e il nastro in movimento si fermerà immediatamente per un arresto di emergenza, contribuendo a prevenire lesioni.

REGOLAZIONE DEL NASTRO

Il nastro di corsa è pre-regolato al telaio di corsa in fabbrica, ma dopo un uso prolungato può allungarsi e richiedere una ricalibrazione. Per regolare il nastro, accendere l'interruttore principale della cyclette e lasciar correre il nastro a una velocità di 8-10 KPH. Usare la chiave a brugola fornita per girare i bulloni di regolazione del rullo posteriore al fine di centrare il nastro. Se il nastro di corsa si sposta a sinistra, girare il bullone di regolazione sinistro di 1/4 di giro in senso orario, e il nastro di corsa dovrebbe iniziare a correggersi da solo.




Utensile:



Chiave a brugola

Se il nastro trasportatore si sposta verso destra, allora gira il bullone di regolazione destro di un quarto di giro in senso orario, e il nastro dovrebbe iniziare a correggersi da solo. Continua a girare i bulloni di regolazione finché il nastro trasportatore non è correttamente centrato.




Utensile:



Chiave a brugola

Se il nastro trasportatore scivola durante l'uso, spegni e stacca la corrente al tapis roulant. Utilizzando la chiave esagonale fornita, gira di un quarto di giro in senso orario entrambi i bulloni di regolazione del rullo posteriore destro e sinistro, quindi riaccendi l'interruttore principale e fai funzionare il tapis roulant a una velocità di 8-10 KPH. Corri sul nastro trasportatore per determinare se il nastro continua a scivolare. Ripeti questa procedura fino a quando il nastro non scivola più.



Utensile:



Chiave a brugola

GUIDA ALLA CURA, MANUTENZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA: Per evitare scosse elettriche, spegnere e scollegare il tapis roulant prima di pulirlo o eseguire la manutenzione di routine.

AVVERTENZA: Controllare sempre i componenti soggetti a usura come la manopola a molla e il nastro trasportatore per evitare infortuni.

PULIZIA

Dopo ogni esercizio, assicurarsi che l'unità venga pulita e che qualsiasi sudore venga rimosso dall'unità.

Il tapis roulant può essere pulito con un panno morbido e un detergente delicato. Non utilizzare abrasivi o solventi. Fare attenzione a non far entrare eccessiva umidità sul pannello display in quanto potrebbe danneggiare l'unità e creare un pericolo elettrico.

Tenere il tapis roulant, specialmente la console del computer, lontano dalla luce solare diretta per evitare danni allo schermo.

STOCCAGGIO

Conservare il tapis roulant in un ambiente interno pulito e asciutto. Non lasciare mai o utilizzare l'unità all'aperto. Assicurarsi che l'interruttore principale sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Il tapis roulant non si accende.

Cause potenziali

1. Il tapis roulant non è collegato.
2. La chiave di sicurezza non è installata correttamente.
3. Il salvavita nella casa è saltato.
4. Il salvavita del tapis roulant è saltato.

Correzioni

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.
2. Reinstallare la chiave di sicurezza.
3. Ripristinare il salvavita o chiamare un elettricista per sostituire il salvavita.
4. Attendere 5 minuti e quindi provare a riavviare il tapis roulant.

Problema

Il nastro scivola.

Cause potenziali

Nastro non abbastanza stretto.

Correzioni

Regolare la tensione del nastro.

Problema

Il nastro esita quando si poggia sopra.

Cause potenziali

1. Non è stata applicata sufficiente lubrificazione sul deck di corsa.
2. Il nastro è troppo stretto.

Correzioni

1. Applicare lubrificante.
2. Regolare la tensione del nastro.

Problema

Il nastro non è centrato.

Cause potenziali

La tensione del nastro trasportatore non è uniforme sul rullo posteriore.

Correzioni

Centrare il nastro.

APPLICAZIONE SOFTWARE (APP):

Verifica se il tuo dispositivo mobile soddisfa i requisiti per l'applicazione.
I requisiti di ciascuna applicazione sono indicati su Google Play Store o App Store.

Prova Kinomap gratuitamente per 7 giorni ora oppure scegli l'app FIT&HOME gratuita!


Android



Kinomap



iOS



Per favore, ricordati di attivare la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo.

Android



FIT&SHOW



iOS



Per favore, comprendi che non siamo in grado di offrirti una guida completa all'operazione dell'applicazione all'interno di questo manuale, poiché l'app verrà aggiornata di tanto in tanto. Questo processo può comportare modifiche al funzionamento o al design dell'applicazione. Ti preghiamo di fare riferimento alle istruzioni all'interno del negozio di download dell'app specifica o di contattarci.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplicata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

Hinweis:

Vor der Installation und Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden wichtigen Sicherheitshinweise, sollten immer befolgt werden, wenn Sie dieses Laufband verwenden. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Laufband verwenden.

GEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu reduzieren, ziehen Sie das Laufband immer sofort nach Gebrauch aus der Steckdose und bevor Sie es reinigen, zusammenbauen oder warten. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Personenschäden führen und das Laufband beschädigen.

WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schock oder Verletzungen von Personen zu reduzieren, lesen Sie bitte Folgendes:
Lassen Sie das Laufband niemals unbeaufsichtigt eingesteckt. Trennen Sie es durch Ausschalten des Hauptnetzschalters und Ausstecken aus der Wandsteckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Teile an- oder ablegen. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Anhänge. Betreiben Sie dieses Laufband niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder Wasser ausgesetzt war, bringen Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur in ein Servicecenter. Versuchen Sie keine Wartungsarbeiten oder Einstellungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Bei Problemen den Gebrauch einstellen und einen autorisierten Kundendienstvertreter konsultieren. Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Lufteinlässen. Halten Sie die Lufteinlässe frei von Flusen, Haaren und anderen Hindernissen. Verwenden Sie das Laufband nicht im Freien. Ziehen Sie das Laufband nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Gebrauchs vom Gerät fern. Ältere oder behinderte Benutzer sollten das Laufband nur in Anwesenheit eines Erwachsenen verwenden, der bei Bedarf Unterstützung leisten kann. Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Aerosolprodukte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird. Halten Sie es trocken - verwenden Sie es nicht in nassen oder feuchten Bedingungen. Die Motorabdeckung kann heiß werden, während das Laufband in Gebrauch ist. Platzieren Sie das Laufband nicht auf einer Decke oder einer anderen brennbaren Oberfläche, da dies eine Brandgefahr darstellen kann. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Stellen Sie das Laufband auf eine feste, ebene Fläche mit einem Mindestsicherheitsbereich von zwei Metern um das Laufband herum. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Laufband während des Gebrauchs frei von Hindernissen bleibt. Dieses Laufband ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Nur eine Person sollte das Laufband gleichzeitig benutzen. Tragen Sie bequeme und geeignete Kleidung beim Benutzen des Laufbands. Verwenden Sie das Laufband nicht barfuß oder in Socken. Tragen Sie immer geeignetes, geschlossenes Sportschuhwerk. Tragen Sie niemals lose oder weite Kleidung, da sie am Laufband hängen bleiben und eine Einklemmgefahr darstellen kann. Halten Sie sich beim Benutzen des Laufbands immer an den Handläufen fest. Stellen Sie immer sicher, dass der Federknopf und der runde Knopf beim Zusammenklappen und Bewegen des Laufbands an ihrem Platz sind.

Lassen Sie Kinder unter 12 Jahren nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Laufbands oder auf dem Laufband.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie alle Steuerelemente in die Aus-Position und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten zu keiner Zeit auf oder in der Nähe des Laufbands spielen dürfen. **VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN** - Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie äußerst vorsichtig beim Betreten oder Verlassen des sich bewegenden Laufbandes. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 110 kg. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel für den Notstopp heraus. Dieses Gerät muss in eine genormte 220-240 Volt 50 Hz Steckdose eingesteckt werden, die geerdet ist.


Halten Sie die Hände von allen beweglichen Teilen fern. Legen Sie niemals Hände oder Füße unter das Laufband, während es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Laufband nicht auf einem Teppich, der höher als 1,3 cm ist. Vor der Verwendung des Laufbands überprüfen Sie, ob der Riemen ausgerichtet und zentriert auf dem Laufdeck liegt und ob alle sichtbaren Befestigungselemente des Laufbands ausreichend fest und sicher angezogen sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Benutzerwartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder gleich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Betreiben Sie dieses Laufband niemals im zusammengeklappten Zustand. Lassen Sie den Laufriemen vollständig anhalten und ziehen Sie vor dem Zusammenklappen des Laufbands den Netzstecker aus der Steckdose. Richten Sie sich immer zum Computerkonsolen und laufen Sie nicht rückwärts auf dem Laufband.

WARNUNG: Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms Ihren Arzt.

Dies ist besonders wichtig für Personen über 35 Jahre oder mit bestehenden Gesundheitsproblemen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Fitnessgeräte verwenden. Betreiben Sie dieses Trainingsgerät nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Schutzvorrichtungen, da die beweglichen Teile bei freiliegender Stellung eine ernsthafte Verletzungsgefahr darstellen können.


VORSICHT: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf.

TEILELISTE:




Zubehör:

①



Verriegelungsknopf
x 2
Unterlegscheibe x 2

②



M8*35 Verriege-
lungsmutter x 2

③




Sechs-
kantschlüssel #6

④




Not-Aus-Schlüssel


MONTAGEANLEITUNG:



1. Entfernen Sie das Laufband aus dem Versandkarton und platzieren Sie es auf einer ebenen Fläche. Bitte verwenden Sie immer die Hilfe einer zweiten Person, wenn Sie das Laufband aus dem Versandkarton nehmen.



2. Heben Sie die rechten und linken Griffstützrohre an. Eine Person sollte die rechten und linken Griffstützrohre festhalten, während die andere Person die Schrauben festzieht. Heben Sie sowohl die rechten als auch die linken Griffstützrohre an und richten Sie die Bolzenlöcher aus. Verwenden Sie zwei Verriegelungsknöpfe und zwei Unterlegscheiben, um sowohl die rechten als auch die linken Griffstützrohre am Hauptrahmen zu befestigen.



3. Heben Sie das Bedienfeld an und verwenden Sie zwei Verriegelungsmuttern, um sie auf der Rückseite des Bedienfelds festzuziehen.

BEDIENUNG DES COMPUTERS



Vor Beginn einer Trainingseinheit stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel ordnungsgemäß auf der Computerkonsole platziert ist und die Sicherheitsklammer sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist.

HINWEIS: Stehen Sie immer auf den seitlichen Geländern, wenn Sie das Laufband starten. Starten Sie niemals das Laufband, während Sie auf dem Laufband stehen.

SCHNELLEINRICHTUNG:

Drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um das Training zu starten. Das LCD-Fenster zeigt einen Countdown von 3 Sekunden mit der Anzeige "3-2-1" an, bevor das Laufband in Bewegung gerät. Das Laufband beginnt mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 1,0 km/h. Während des Trainings können Sie die Tasten SPEED + oder SPEED - auf der Computerkonsole oder am Handgriff drücken, um die Laufgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

FUNKTIONSTASTEN:

START:

Drücken Sie die START-Taste, um das Training in verschiedenen Trainingsmodi zu starten.

STOPP:

Drücken Sie die STOPP-Taste, um das Training in verschiedenen Trainingsmodi zu beenden.

PROG (PROGRAMM):

Drücken Sie die PROG-Taste, um den voreingestellten Trainingsprogrammmodus (P01-P12) vor dem Training auszuwählen.

MODUS:

Drücken Sie die MODE-Taste, um verschiedene Funktionen (Zeit oder Entfernung) zur Festlegung von Trainingszielen im manuellen Programmmodus vor dem Training auszuwählen.

SPEED + (GESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN):

Drücken Sie die SPEED + Taste, um die voreingestellte Zieltrainingszeit oder -entfernung im manuellen Programmmodus vor dem Training nach oben anzupassen.

SPEED - (GESCHWINDIGKEIT VERINGERN):

Drücken Sie die SPEED - Taste, um die voreingestellte Zieltrainingszeit oder -entfernung im manuellen Programmmodus vor dem Training nach unten anzupassen.

PROG/PULSE:

Während des Trainingsmodus wird der Puls automatisch im Fenster von PROG/PULSE angezeigt, wenn er erkannt wird.

ANZEIGEFUNKTIONEN:

ZEIT: Zeigt Ihre verstrichene Trainingszeit in Minuten und Sekunden an. Drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen. Während des Trainings können Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff drücken, um die Laufgeschwindigkeit während des Trainings zu erhöhen oder zu verringern. Die Zeit beginnt ab 0:00 und zählt in 1-Sekunden-Schritten bis zu 99:59.

GESCHWINDIGKEIT: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von mindestens 1,0 km/h bis maximal 14,0 km/h an.

ENTF. (ENTFERNUNG): Zeigt die kumulierte zurückgelegte Strecke während des Trainings an. Drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen. Während des Trainings können Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff drücken, um die Laufgeschwindigkeit während des Trainings zu erhöhen oder zu verringern. Die Entfernung beginnt zu zählen.

KAL. (KALORIEN): Zeigt die insgesamt verbrannten Kalorien während Ihres Trainings an. Drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen.

Während des Trainings können Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff drücken, um die Laufgeschwindigkeit während des Trainings zu erhöhen oder zu verringern. Die Kalorien beginnen zu zählen. (Diese Daten dienen als grober Leitfaden zum Vergleich verschiedener Trainingseinheiten und sollten nicht für medizinische Behandlungen verwendet werden).

PULS: Zeigt Ihre aktuelle Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (BPM) an. Um die Anzeige zu aktivieren, greifen Sie während des Trainings die Handpulssensoren, und der Puls wird nach 2-5 Sekunden angezeigt. Für eine genauere Messung greifen Sie die Pulssensoren mit beiden Händen.

TRAINING IM MANUELLEN PROGRAMM-MODUS:

Sie können im STOPP-Modus vor dem Training eine Zielzeit oder -entfernung voreinstellen. Nur eine der Funktionen kann voreingestellt werden. Um die ZEIT einzustellen, drücken Sie die MODE-Taste auf der Computerkonsole, bis das geteilte Zeitfenster zu blinken beginnt. Drücken Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff, um die Einstellung zu ändern. Jede Erhöhung beträgt 1 Minute. Der voreingestellte Zielzeitbereich reicht von 5:00 bis 99:00 Minuten. Sobald Sie die Zielzeit eingestellt haben, drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen. Das Laufband beginnt mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 1,0 km/h. Während des Trainings können Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff drücken, um die Laufgeschwindigkeit während des Trainings zu erhöhen oder zu verringern. Um die ENT. einzustellen, drücken Sie die MODE-Taste auf der Computerkonsole, bis das geteilte Entfernungsfenster zu blinken beginnt. Drücken Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole, um die Einstellung zu ändern. Der voreingestellte Zielentfernungsbereich reicht von 0,50 bis 65,0 Kilometer, die Standardentfernung beträgt 1 Kilometer. Sobald Sie die Zielentfernung eingestellt haben, drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen.

TRAINING IM VOREINGESTELLTEN PROGRAMM-MODUS (P01-P12):

Der Computer bietet 12 voreingestellte Programme (P01-P12). Sie können eines der voreingestellten Trainingsprogramme im STOPP-Modus vor dem Training auswählen. Drücken Sie die PROG (PROGRAMM)-Taste auf der Computerkonsole, um eines der Trainingsprogramme auszuwählen. Das geteilte Zeitfenster beginnt zu blinken. Drücken Sie die SPEED + oder SPEED - Taste auf der Computerkonsole oder am Handgriff, um die Einstellung zu ändern. Jede Erhöhung beträgt 1 Minute. Der voreingestellte Zielzeitbereich reicht von 5:00 bis 99:00 Minuten. Sobald Sie die Zielzeit eingestellt haben, drücken Sie die START-Taste auf dem Computer, um mit dem Training zu beginnen. Wenn die voreingestellte Trainingsprogrammzeit auf 0:00 heruntergezählt wird, ertönt ein Signalton des Computers, und das Laufband stoppt automatisch.

P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		SK RUN	P7		TIME GOAL	P11		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE


HEBEN DES LAUFBANDS

Lösen Sie die Verriegelungsmutter von der Rückseite des Bedienfelds und den Verriegelungsknopf vom unteren Ende des Hauptgestells. Ziehen Sie dann die Verriegelungsknöpfe wieder fest.

Greifen Sie fest die Stützrohre und senken Sie sie auf den Boden ab. Heben Sie das Laufband in die senkrechte Position. Siehe Abbildungen unten.

Lagern Sie das Laufband in einer sauberen und trockenen Umgebung außerhalb der Reichweite von Kindern.

VORSICHT: Wenn das Hauptgestell nicht mit dem Verriegelungsknopf gesichert ist, kann das Laufband versehentlich umfallen und zu Körperverletzungen führen.



SCHMIERUNG

Das Schmieren unter dem Laufband gewährleistet eine überlegene Leistung und verlängert die Lebensdauer.

Nach den ersten 25 Betriebsstunden (oder 2-3 Monaten) sollte etwas Schmiermittel aufgetragen werden, und danach sollte dies alle weiteren 50 Betriebsstunden (oder 5-8 Monate) wiederholt werden.

So prüfen Sie das Laufband auf ordnungsgemäße Schmierung:

Heben Sie eine Seite des Laufbands an und fühlen Sie die obere Oberfläche des Laufdecks.

Wenn die Oberfläche beim Berühren glatt ist, ist keine weitere Schmierung erforderlich.

Wenn die Oberfläche beim Berühren trocken ist, tragen Sie etwas Schmiermittel auf.

So tragen Sie Schmiermittel auf:


Heben Sie eine Seite des Laufbands an.

Gießen Sie etwas Schmiermittel unter die Mitte des Laufbands auf die obere Oberfläche des Laufdecks.

Laufen Sie auf dem Laufband mit langsamer Geschwindigkeit für 3 bis 5 Minuten, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen. HINWEIS: Schmieren Sie das Laufdeck NICHT übermäßig. Überschüssiges Schmiermittel, das austritt, sollte abgewischt werden.




Schmiermittel 1 Stück



NOTFALL-STOPP

NOT-AUS-SCHLÜSSEL



Bevor Sie eine Trainingseinheit beginnen, stellen Sie sicher, dass der NOT-AUS-SCHLÜSSEL auf der Computerkonsole platziert ist und die Sicherheitsklammer sicher an einem Ihrer Kleidungsstücke befestigt ist. Wenn Sie fallen, wird die Klammer den NOT-AUS-SCHLÜSSEL aus der Computerkonsole ziehen und das Laufband sofort für einen Notstopp stoppen, um Verletzungen zu verhindern.

GÜRTELEINSTELLUNG

Das Laufband ist ab Werk auf das Laufdeck voreingestellt, kann aber nach langem Gebrauch gedehnt werden und eine Nachjustierung erfordern. Um den Gürtel anzupassen, schalten Sie den Hauptstromschalter des Laufbands ein und lassen Sie den Gürtel mit einer Geschwindigkeit von 8-10 km/h laufen. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Einstellschrauben des hinteren Rollers zu drehen, um den Gürtel zu zentrieren. Wenn sich der Laufgurt nach links verschiebt, drehen Sie die linke Einstellschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn, und der Laufgurt sollte anfangen, sich zu korrigieren.




Werkzeug:



Inbusschlüssel

Wenn sich der Laufgurt nach rechts verschiebt, drehen Sie die rechte Einstellschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn, und der Gürtel sollte beginnen, sich zu korrigieren. Drehen Sie die Einstellschrauben weiter, bis der Laufgurt richtig zentriert ist.




Werkzeug:



Inbusschlüssel

Wenn sich der Laufgurt während des Gebrauchs löst, schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Stecker. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um beide linken und rechten hinteren Rollen-Einstellschrauben um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn zu drehen. Schalten Sie dann den Hauptstromschalter wieder ein und lassen Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von 8-10 km/h laufen. Laufen Sie auf das Laufband, um festzustellen, ob der Gurt immer noch rutscht. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Gurt nicht mehr rutscht.



Werkzeug:



Inbusschlüssel

PFLEGE, WARTUNG & FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG: Um elektrische Schocks zu vermeiden, schalten Sie das Laufband vor der Reinigung oder Durchführung von Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Stecker.

WARNUNG: Überprüfen Sie immer die Verschleißteile wie den Federknopf und den Laufgurt, um Verletzungen zu vermeiden.

REINIGUNG

Nach jedem Training sollte das Gerät abgewischt und Schweiß entfernt werden.

Das Laufband kann mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine abrasiven Materialien oder Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein übermäßiges Wasser auf das Display gelangt, da dies das Gerät beschädigen und eine elektrische Gefahr darstellen könnte.

Bitte halten Sie das Laufband, insbesondere die Computerkonsole, von direktem Sonnenlicht fern, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.

LAGERUNG

Lagern Sie das Laufband in einer sauberen und trockenen Innenumgebung. Lassen Sie das Gerät niemals im Freien oder verwenden Sie es nicht im Freien. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist und das Netzkabel von der Wandsteckdose abgesteckt ist.

FEHLERBEHEBUNG

Problem

Das Laufband startet nicht.

Mögliche Ursachen

1. Laufband nicht eingesteckt.
2. Sicherheits-Not-Aus-Schlüssel ist nicht korrekt installiert.
3. Der Leistungsschalter im Haus wurde ausgelöst.
4. Der Leistungsschalter des Laufbands wurde ausgelöst.

Korrekturen

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
2. Installieren Sie den Sicherheits-Not-Aus-Schlüssel erneut.
3. Setzen Sie den Sicherungsschalter zurück oder rufen Sie einen Elektriker an, um den Sicherungsschalter auszutauschen.
4. Warten Sie 5 Minuten und versuchen Sie dann, das Laufband neu zu starten.

Problem

Der Gurt rutscht.

Mögliche Ursache

Gurt nicht straff genug.

Korrekturen

Gurtspannung einstellen.

Problem

Der Gurt zögert, wenn darauf getreten wird.

Mögliche Ursachen

1. Nicht genügend Schmiermittel auf das Laufdeck aufgetragen.
2. Der Gurt ist zu straff.

Korrekturen

1. Schmiermittel auftragen.
2. Gurtspannung einstellen.

Problem

Der Gurt ist nicht zentriert.

Mögliche Ursache

Die Spannung des Laufbands ist nicht gleichmäßig über den hinteren Roller verteilt.

Korrekturen

Den Gurt zentrieren.

ANWENDUNGS-SOFTWARE (APP):

Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät die Anforderungen für die Anwendung erfüllt. Die Anforderungen jeder Anwendung werden im Google Play Store oder im App Store angezeigt.

Probieren Sie jetzt Kinomap 7 Tage lang kostenlos aus oder wählen Sie die KOSTENLOSE FIT&HOME-App!

Android



Kinomap



iOS



Bitte vergessen Sie nicht, die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät einzuschalten.

Android



FIT&SHOW



iOS



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen innerhalb dieses Handbuchs keine vollständige Bedienungsanleitung für die Anwendung anbieten können, da die App von Zeit zu Zeit aktualisiert wird. Dieser Prozess kann Änderungen an der Bedienung oder am Design der Anwendung bewirken. Bitte beachten Sie die Anweisungen im jeweiligen App-Download-Store oder kontaktieren Sie uns.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Aviso:

Antes da instalação e operação, por favor leia atentamente este manual de operações e guarde-o para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Precauções básicas, incluindo as seguintes instruções de segurança importantes, devem sempre ser seguidas ao utilizar este esteira. Leia todas as instruções antes de usar esta esteira.

PERIGO: Para reduzir o risco de choque elétrico, sempre desligue a esteira da tomada imediatamente após o uso e antes de limpar, montar ou fazer a manutenção da esteira. O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões pessoais e danificar a esteira.

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesões em pessoas, por favor leia o seguinte:

Nunca deixe a esteira sem supervisão enquanto estiver conectada. Desconecte desligando o interruptor de energia principal e desplugando da tomada quando não estiver em uso e antes de colocar ou retirar peças.

Use este aparelho apenas para o uso previsto, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

Nunca opere esta esteira se o cabo ou plugue estiverem danificados ou se não estiver funcionando corretamente. Se tiver sido derrubado ou danificado, ou se tiver sido exposto à água, devolva o aparelho a um centro de serviço para exame e reparo.

Não tente realizar qualquer manutenção ou ajustes que não estejam descritos neste manual. Se surgirem problemas, interrompa o uso e consulte um Representante de Serviço Autorizado.

Nunca opere o aparelho com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelos e outras obstruções.

Não use a esteira ao ar livre.

Não puxe a esteira pelo cabo de alimentação ou use o cabo como alça.

Mantenha crianças e animais de estimação afastados do equipamento enquanto estiver em uso.

Usuários idosos ou deficientes devem usar esta esteira apenas na presença de um adulto que possa prestar assistência, se necessário.

Não opere onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo administrado.

Mantenha-se seco - não opere em condições úmidas ou molhadas.

A cobertura do motor pode ficar quente enquanto a esteira está em uso. Não coloque a esteira sobre um cobertor ou outra superfície inflamável, pois isso pode criar um risco de incêndio. Mantenha o cabo elétrico longe de superfícies aquecidas.

Mantenha a esteira em uma superfície sólida e nivelada com uma folga de segurança mínima de dois metros ao redor da esteira. Certifique-se de que a área ao redor da esteira permaneça livre de quaisquer obstruções durante o uso.

Esta esteira é apenas para uso doméstico.

Apenas uma pessoa deve usar a esteira de cada vez.

Use roupas confortáveis e adequadas ao usar a esteira. Não use a esteira descalço ou de meias. Sempre use calçados esportivos adequados e fechados. Nunca use roupas folgadas, pois podem ficar presas na esteira e criar um risco de aprisionamento.

Sempre segure nos corrimãos ao usar a esteira.

Sempre certifique-se de que o pino da mola e o pino redondo estão no lugar ao dobrar e mover a esteira.

Não deixe crianças menores de 12 anos sem supervisão perto ou na esteira.

Para desconectar, coloque todos os controles na posição desligado e depois remova o plugue da tomada.

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças não devem ser permitidas brincar na ou perto da esteira a qualquer momento. **CUIDADO - RISCO DE LESÃO A PESSOAS** - Para evitar lesões, tenha extrema cautela ao pisar ou sair de uma esteira em movimento. Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de usar. A capacidade máxima de peso é de 110 kg. Puxe a chave de segurança para parada de emergência.


Esta unidade deve ser conectada a uma tomada nominal de 220-240 volts, 50 Hz, que tenha sido aterrada.

Mantenha as mãos afastadas de todas as partes móveis. Nunca coloque as mãos ou os pés sob a esteira durante o uso. Não use a esteira em um tapete com altura superior a 1,3 cm. Antes de usar a esteira, verifique se a correia está alinhada e centralizada no deck de corrida e se todos os parafusos visíveis na esteira estão suficientemente apertados e seguros. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo. Nunca opere esta esteira se estiver na posição dobrada. Permita que a correia de corrida pare completamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de dobrar a esteira. Sempre encare para o console do computador e não corra para trás na correia de corrida.

AVISO: Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, consulte seu médico. Isso é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde pré-existent. Leia todas as instruções antes de usar qualquer equipamento de fitness. Não opere este equipamento de exercícios sem proteções adequadamente ajustadas, pois as partes móveis podem representar um risco de lesão grave se expostas.

CUIDADO: Leia todas as instruções cuidadosamente antes de operar este produto. Guarde este Manual do Proprietário para referência futura.

LISTA DE PEÇAS



Acessórios:

①



Botão de Bloqueio x 2,
Arruela x 2

②



Porca de Bloqueio M8*35
x 2

③




Chave Allen #6

④




Chave de Parada de Emergência

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:




1. Remova a esteira da caixa de transporte e coloque-a em uma superfície plana e nivelada. Por favor, sempre use a ajuda de uma segunda pessoa ao remover a esteira da caixa de transporte.



2. Levante os tubos de suporte da barra de direção direita e esquerda. Uma pessoa deve segurar os tubos de suporte da barra de direção direita e esquerda no lugar enquanto a outra pessoa aperta os parafusos.

Levante os tubos de suporte da barra de direção direita e esquerda e alinhe os furos dos parafusos. Use dois Botões de Bloqueio e duas Arruelas para fixar os tubos de suporte da barra de direção direita e esquerda no Quadro Principal.



3. Levante o Painel de Controle, usando duas Porcas de Bloqueio e aperte-as na parte traseira do Painel de Controle.

OPERANDO O COMPUTADOR:



Antes de começar uma sessão de exercícios, certifique-se de que a Chave de Segurança esteja devidamente colocada no Console do Computador e o Clipe de Segurança esteja firmemente preso a uma peça de sua roupa.

NOTA: Sempre fique nos trilhos laterais ao iniciar a esteira, nunca inicie a esteira enquanto estiver em cima da correia de corrida.

INÍCIO RÁPIDO:

Pressione o botão START no computador para iniciar o exercício, a janela LCD fará uma contagem regressiva de 3 segundos mostrando "3-2-1" antes de a correia de corrida começar a se mover. A correia de corrida começa a se mover com uma velocidade inicial de 1,0 KPH. Você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para aumentar ou diminuir a velocidade da corrida durante o exercício.

BOTÕES DE FUNÇÃO:

START:

Pressione o botão START para iniciar o treinamento em diferentes modos de treinamento.

STOP:

Pressione o botão STOP para parar o treinamento em diferentes modos de treinamento.

PROG (PROGRAMA):

Pressione o botão PROG para selecionar o modo de programa de treinamento pré-definido (P01-P12) antes do treinamento.

MODO:

Pressione o botão MODO para selecionar diferentes funções (tempo ou distância) para definir metas de exercício no modo de programa manual antes do treinamento.

SPEED + (AUMENTAR VELOCIDADE):

Pressione o botão SPEED + para fazer ajustes para cima para a pré-definição do tempo ou distância de treinamento alvo no modo de programa manual antes do treinamento.

SPEED - (DIMINUIR VELOCIDADE):

Pressione o botão SPEED - para fazer ajustes para baixo para a pré-definição do tempo ou distância de treinamento alvo no modo de programa manual antes do treinamento.

PROG/PULSE:

Durante o modo de exercício, a pulsação será apresentada automaticamente na janela PROG/PULSE se for detectada.

FUNÇÕES DE EXIBIÇÃO:

TEMPO: Exibe o tempo decorrido do seu treino em minutos e segundos. Pressione o botão START no computador para começar a se exercitar, você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para aumentar ou diminuir a velocidade da corrida durante o exercício. O tempo começa a contar a partir de 0:00 até 99:59 por incremento de 1 segundo.

VELOCIDADE: Exibe a velocidade atual de 1,0 KPH até 14,0 KPH.

DIST. (DISTÂNCIA): Exibe a distância acumulada percorrida durante o treino. Pressione o botão START no computador para começar a se exercitar, você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para aumentar ou diminuir a velocidade da corrida durante o exercício. A distância começa a contar.

CAL. (CALORIAS): Exibe as calorias totais queimadas durante o seu treino. Pressione o botão START no computador para começar a se exercitar, você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para aumentar ou diminuir a velocidade da corrida durante o exercício. As calorias começam a contar. (Esses dados são apenas uma orientação aproximada para comparação de diferentes sessões de exercícios e não devem ser usados em tratamento médico).

PULSE: Exibe sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto (BPM). Para ativar, segure os sensores de pulso durante o exercício e o pulso será exibido após 2-5 segundos. Para uma leitura mais precisa, segure os sensores de pulso com as duas mãos.

TREINAMENTO NO MODO DE PROGRAMA MANUAL:

Você pode pré-definir o TEMPO ou DISTÂNCIA alvo no modo STOP antes do treinamento. Apenas uma das funções pode ser pré-definida. Para definir o TEMPO, pressione o botão MODO no console do computador até ver a janela dividida do TEMPO começar a piscar. Pressione o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para alterar a configuração. Cada incremento é de 1 minuto. O intervalo de tempo alvo pré-definido é de 5:00 a 99:00 minutos. Depois de definir o tempo alvo, pressione o botão START no computador para começar a se exercitar. A correia de corrida começa a se mover com uma velocidade inicial de 1,0 KPH. Você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para aumentar ou diminuir a velocidade da corrida durante o exercício.

Para definir a DISTÂNCIA, pressione o botão MODO no console do computador até ver a janela dividida de DISTÂNCIA começar a piscar. Pressione o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador para alterar a configuração. O intervalo de distância alvo pré-definido é de 0,50 a 65,0 quilômetros, a distância padrão é de 1 quilômetro. Depois de definir a distância alvo, pressione o botão START no computador para começar a se exercitar.

TREINAMENTO NO MODO DE PROGRAMA PRÉ-DEFINIDO (P01-P12):

O computador oferece 12 programas pré-definidos (P01-P12). Você pode selecionar um dos programas de treinamento pré-definidos no modo STOP antes do treinamento. Pressione o botão PROG (PROGRAMA) no console do computador para selecionar um dos programas de treinamento. A janela dividida do TEMPO começará a piscar. Você pode pressionar o botão SPEED + ou SPEED - no console do computador ou no guidão para alterar a configuração. Cada incremento é de 1 minuto. O intervalo de tempo alvo pré-definido é de 5:00 a 99:00 minutos. Depois de definir o tempo alvo, pressione o botão START no computador para começar a se exercitar. Quando o tempo do programa de treinamento pré-definido chegar a 0:00, o computador emitirá um bipe para alertá-lo e a esteira parará automaticamente.


P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		5K RUN	P7		TIME GOAL	P11		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE

ELEVAÇÃO DA ESTEIRA

Afrouxe a Porca de Bloqueio na parte de trás do Painel do Console e o Botão de Bloqueio na extremidade inferior do quadro principal. Em seguida, aperte novamente os Botões de Bloqueio. Segure firmemente os tubos de suporte e abaixe a esteira ao chão. Levante a esteira na posição vertical. Veja as figuras abaixo.

Armazene a esteira em um ambiente limpo e seco, longe das crianças.

CUIDADO: Falha em fixar o quadro principal com o Botão de Bloqueio pode causar queda acidental da esteira e provocar lesões corporais.



LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação sob a correia de corrida garantirá um desempenho superior e prolongará sua vida útil. Após as primeiras 25 horas de uso (ou 2-3 meses), aplique algum lubrificante e repita a cada 50 horas de uso subsequentes (ou 5-8 meses).

Como verificar a correia de corrida para uma lubrificação adequada

Levante um lado da correia de corrida e sinta a superfície superior do deck de corrida. Se a superfície estiver escorregadia ao toque, então não será necessária mais lubrificação. Se a superfície estiver seca ao toque, aplique algum lubrificante.

Como aplicar o lubrificante


Levante um lado da correia de corrida.

Despeje algum lubrificante no centro da correia de corrida na superfície superior do deck de corrida.

Corra na esteira em uma velocidade baixa por 3 a 5 minutos para distribuir uniformemente o lubrificante. **NOTA: NÃO** lubrifique excessivamente o deck de corrida. Qualquer excesso de lubrificante que sair deve ser limpo.




Lubrificante 1
unidade.



PARADA DE EMERGÊNCIA

CHAVE DE PARADA DE EMERGÊNCIA



Antes de iniciar uma sessão de exercícios, certifique-se de que a CHAVE DE PARADA DE EMERGÊNCIA esteja colocada no Console do Computador e o Clipe de Segurança esteja firmemente preso a uma peça de sua roupa. Se você cair, o clipe puxará a CHAVE DE PARADA DE EMERGÊNCIA do Console do Computador e a correia de corrida irá parar imediatamente para uma parada de emergência, ajudando a evitar lesões.

AJUSTE DA CORREIA

A correia de corrida é pré-ajustada ao deck de corrida na fábrica, mas após o uso prolongado, ela pode se esticar e exigir readjuste. Para ajustar a correia, ligue o interruptor principal da esteira e deixe a correia funcionar a uma velocidade de 8-10 KPH. Use a chave Allen fornecida para girar os parafusos de ajuste do rolo traseiro para centralizar a correia. Se a correia de corrida estiver se deslocando para a esquerda, gire o parafuso de ajuste esquerdo 1/4 de volta no sentido horário, e a correia de corrida deverá começar a se corrigir.

Ferramenta:



Chave Allen




Se a correia de corrida estiver se deslocando para a direita, então gire o parafuso de ajuste direito 1/4 de volta no sentido horário, e a correia deverá começar a se corrigir. Continue girando os parafusos de ajuste até que a correia de corrida esteja corretamente centralizada.

Ferramenta:



Chave Allen




Se a correia de corrida estiver escorregando durante o uso, desligue e desconecte a esteira. Usando a Chave Allen fornecida, gire ambos os parafusos de ajuste do rolo traseiro esquerdo e direito 1/4 de volta no sentido horário. Em seguida, ligue o interruptor principal novamente e faça a esteira funcionar a uma velocidade de 8-10 KPH. Corra na correia de corrida para determinar se ela ainda está escorregando. Repita este procedimento até que a correia não escorregue mais.

Ferramenta:



Chave Allen



CUIDADOS, MANUTENÇÃO E GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO: Para evitar choque elétrico, desligue e desconecte a esteira antes de limpá-la ou realizar manutenção de rotina.

AVISO: Sempre verifique os componentes desgastados, como o botão de mola e a correia de corrida, para evitar lesões.

LIMPEZA

Após cada exercício, certifique-se de que a unidade esteja limpa e que todo suor seja removido. A esteira pode ser limpa com um pano macio e detergente suave. Não use abrasivos ou solventes. Tenha cuidado para não molhar excessivamente o painel de exibição, pois isso pode danificar a unidade e criar um risco elétrico. Mantenha a esteira, especialmente o console do computador, fora da luz solar direta para evitar danos à tela.

ARMAZENAMENTO

Armazene a esteira em um ambiente interno limpo e seco. Nunca deixe ou use a unidade ao ar livre. Certifique-se de que o interruptor principal esteja desligado e o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

A esteira não liga.

Causas Potenciais

1. Esteira não está conectada.
2. Chave de segurança não está instalada corretamente.
3. Disjuntor da casa foi desarmado.
4. Disjuntor da esteira foi desarmado.

Correções

1. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada.
2. Reinstale a Chave de Segurança.
3. Restaure o disjuntor ou chame um eletricitista para substituí-lo.
4. Aguarde 5 minutos e tente reiniciar a esteira.

Problema

Correia escorrega.

Causa Potencial

Correia não está suficientemente apertada.

Correção

Ajuste a tensão da correia.

Problema

Correia hesita quando é pisada.

Causas Potenciais

1. Não foi aplicada lubrificação suficiente no deck de corrida.
2. Correia está muito apertada.

Correções

1. Aplique lubrificante.
2. Ajuste a tensão da correia.

Problema

Correia não está centrada.

Causa Potencial

Tensão da correia de corrida não está uniforme ao longo do rolo traseiro.

Correção

Centralize a correia.

APLICATIVO (APP) DE APLICAÇÃO:

Verifique se o seu dispositivo móvel atende aos requisitos para o aplicativo. Os requisitos de cada aplicativo são mostrados na Google Play Store ou na App Store.

Experimente o Kinomap gratuitamente por 7 dias agora ou escolha o aplicativo GRATUITO FIT&HOME!

Android



Kinomap



iOS



Por favor, lembre-se de ligar a função Bluetooth em seu dispositivo.

Android



FIT&SHOW



iOS



Por favor, entenda que não podemos oferecer um guia de operação completo do aplicativo dentro deste manual, pois o aplicativo será atualizado de tempos em tempos. Esse processo pode fazer alterações na operação ou no design do aplicativo. Consulte as instruções dentro da loja de download específica do aplicativo ou entre em contato conosco.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

Opmerking:

Lees voor installatie en gebruik deze bedieningshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Basisvoorzorgsmaatregelen, inclusief de volgende belangrijke veiligheidsinstructies, moeten altijd worden gevolgd bij het gebruik van deze loopband. Lees alle instructies voordat u deze loopband gebruikt.

GEVAAR: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet u de loopband altijd direct na gebruik uit het stopcontact halen en voordat u deze schoonmaakt, monteert of repareert.

Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel veroorzaken en schade aan de loopband veroorzaken.

WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel voor personen te verminderen, leest u het volgende:

Laat de loopband nooit onbeheerd achter terwijl deze is aangesloten. Koppel los door de hoofdschakelaar uit te schakelen en uit het stopcontact te halen wanneer deze niet in gebruik is en voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.

Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen bijlagen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

Bedien deze loopband nooit als deze een beschadigd snoer of stekker heeft, of als deze niet goed werkt. Als het apparaat is gevallen of beschadigd, of als het is blootgesteld aan water, breng het apparaat dan terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

Probeer geen onderhoud of aanpassingen uit te voeren anders dan die beschreven in deze handleiding. Als er zich problemen voordoen, stop dan met het gebruik en raadpleeg een erkende servicerepresentant.

Bedien het apparaat nooit met de luchtopeningen geblokkeerd. Houd de luchtopeningen vrij van pluïsjes, haar en andere obstructies.

Gebruik de loopband niet buitenshuis.

Trek de loopband niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handgreep.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.

Oudere of gehandicapte gebruikers moeten deze loopband alleen gebruiken in aanwezigheid van een volwassene die hulp kan bieden indien nodig.

Bedien niet waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

Houd droog - gebruik niet in een natte of vochtige omstandigheid.

De motorafdekking kan heet worden tijdens gebruik van de loopband. Plaats de loopband niet op een deken of ander brandbaar oppervlak, omdat dit een brandgevaar kan veroorzaken. Houd het elektrische snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Plaats de loopband op een solide, vlakke ondergrond met een minimale veiligheidsruimte van twee meter rondom de loopband. Zorg ervoor dat het gebied rond de loopband tijdens gebruik vrij blijft van obstakels.

Deze loopband is alleen voor huishoudelijk gebruik.

Slechts één persoon moet tegelijkertijd de loopband gebruiken.

Draag comfortabele en geschikte kleding tijdens het gebruik van de loopband. Gebruik de loopband niet op blote voeten of in sokken. Draag altijd geschikte, gesloten sportschoenen.

Draag nooit losse of wijde kleding, omdat dit vast kan komen te zitten op de loopband en een verstikkingsgevaar kan veroorzaken.

Houd altijd de leuningen vast tijdens het gebruik van de loopband.

Zorg er altijd voor dat de veerknop en ronde knop op hun plaats zijn wanneer u de loopband inklaapt en verplaatst.

Laat kinderen die jonger zijn dan 12 jaar niet onbeheerd achter in de buurt van de loopband. Om los te koppelen, draait u alle bedieningselementen naar de uit-stand en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen nooit op of in de buurt van de loopband spelen. **LET OP - RISICO OP LETSEL VOOR PERSONEN** - Om letsel te voorkomen, wees uiterst voorzichtig bij het opstappen op of afstappen van een bewegende loopbandband. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

Het maximale gewichtscapaciteit is 110 kg.

Trek de veiligheidsnoodstopsleutel eruit in geval van noodstop.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een nominale 220-240 volt 50 Hz stopcontact dat is geaard.

Houd handen uit de buurt van alle bewegende onderdelen. Plaats nooit handen of voeten onder de loopband tijdens gebruik.

Gebruik de loopband niet op een tapijt dat hoger is dan 1,3 cm.

Controleer voor gebruik van de loopband of de band is uitgelijnd en gecentreerd op het loopdek en of alle zichtbare bevestigingsmiddelen op de loopband voldoende zijn aangedraaid en veilig zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om een gevaar te voorkomen.

Bedien deze loopband nooit als deze in opgevouwen positie staat.

Laat de loopband volledig stoppen en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de loopband inklapt.


Kijk altijd naar het computerscherm en ren niet achteruit op de loopband.

WAARSCHUWING: Raadpleeg voordat u met een trainingsprogramma begint uw arts.

Dit is vooral belangrijk voor mensen ouder dan 35 jaar of met bestaande gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voordat u fitnessapparatuur gebruikt. Bedien dit fitnessapparaat niet zonder goed passende beschermkappen, omdat de bewegende onderdelen een risico op ernstig letsel kunnen vormen als ze blootliggen.

LET OP: Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

ONDERDELENLIJST




Accessories

①



Vergrendelingsknop x 2, Ring x 2

②




M8*35 Borgmoer x 2

③




Inbussleutel #6

④




Noodstopsleutel


ASSEMBLEERINSTRUCTIES:



1. Verwijder de loopband uit de verzenddoos en plaats deze op een vlakke ondergrond. Gebruik altijd de hulp van een tweede persoon bij het verwijderen van de loopband uit de verzenddoos.



2. Til zowel de rechter- als linkerhandsteunbuizen omhoog. Eén persoon moet de beide rechter- en linkerhandsteunbuizen op hun plaats houden terwijl de andere persoon de bouten aandraait. Til zowel de rechter- als linkerhandsteunbuizen omhoog en lijn de boutgaten uit. Gebruik twee vergrendelingsknoppen en twee ringen om zowel de rechter- als linkerhandsteunbuizen op het hoofdframe te bevestigen.



3. Til het bedieningspaneel omhoog en gebruik twee borgmoeren om ze aan de achterkant van het bedieningspaneel vast te zetten.

HET GEBRUIK VAN DE COMPUTER



Voor aanvang van een trainingssessie, zorg ervoor dat de Veiligheidsleutel correct is geplaatst op het Computerconsole en dat de Veiligheidsclip stevig is bevestigd aan een kledingstuk.

LET OP: Sta altijd op de zijrails wanneer je de loopband start, start de loopband nooit terwijl je op de loopband staat.

SNELSTART:

Druk op de START-knop op de computer om de oefening te starten, het LCD-venster zal 3 seconden aftellen met het LCD dat "3-2-1" weergeeft voordat de loopband begint te bewegen. De loopband begint te bewegen met een initiële snelheid van 1,0 KPH. Je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de loopsnelheid tijdens de oefening te verhogen of te verlagen.

FUNCTIEKNOPPEN:

START:

Druk op de START-knop om te beginnen met trainen in verschillende trainingsmodi.

STOP:

Druk op de STOP-knop om te stoppen met trainen in verschillende trainingsmodi.

PROG (PROGRAMMA):

Druk op de PROG-knop om het vooraf ingestelde trainingsprogramma (P01-P12) te selecteren voordat je gaat trainen.

MODUS:

Druk op de MODUS-knop om verschillende functies (tijd of afstand) te selecteren voor het instellen van trainingsdoelen in de handmatige programmamodus voordat je gaat trainen.

SPEED + (SNELHEID OMHOOG):

Druk op de SPEED + knop om opwaartse aanpassingen te maken voor het vooraf instellen van het doeltrainingsdoel in de handmatige programmamodus voordat je gaat trainen.

SPEED - (SNELHEID OMLAAG):

Druk op de SPEED - knop om achterwaartse aanpassingen te maken voor het vooraf instellen van het doeltrainingsdoel in de handmatige programmamodus voordat je gaat trainen.

PROG/PULSE:

Tijdens de training wordt de hartslag automatisch weergegeven in het venster PROG/PULSE als deze wordt gedetecteerd.

WEERGAVEFUNCTIES:

TIJD: Toont de verstreken trainingsduur in minuten en seconden. Druk op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen, je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de loopsnelheid tijdens de oefening te verhogen of te verlagen. De tijd begint op te tellen van 0:00 tot 99:59 per interval van 1 seconde.

SNELHEID: Toont de huidige snelheid van minimaal 1,0 KPH tot maximaal 14,0 KPH.

AFSTAND: Toont de cumulatieve afgelegde afstand tijdens de training. Druk op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen, je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de loopsnelheid tijdens de oefening te verhogen of te verlagen. De afstand begint op te tellen.

CALORIEËN: Toont het totale aantal verbrande calorieën tijdens je training. Druk op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen, je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de loopsnelheid tijdens de oefening te verhogen of te verlagen. Calorieën beginnen op te tellen. (Deze gegevens zijn slechts een ruwe gids voor het vergelijken van verschillende oefensessies en mogen niet worden gebruikt voor medische behandeling).

PULSE: Toont je huidige hartslag in slagen per minuut (BPM). Om te activeren, pak je de handpulsensoren vast tijdens de training en wordt de hartslag na 2-5 seconden weergegeven. Voor een nauwkeurigere meting, pak de pulssensoren vast met beide handen.

TRAINEN IN DE HANDMATIGE PROGRAMMAMODUS:

Je kunt het doel voor TIJD of AFSTAND instellen in de STOP-modus voordat je gaat trainen. Slechts één van de functies kan worden ingesteld. Druk op de MODE-knop op het computerconsole totdat je ziet dat het gesplitste venster van TIJD begint te knippen. Druk op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep om de instelling te wijzigen. Elke increment is 1 minuut. Het vooraf ingestelde doelbereik voor de tijd is van 5:00 tot 99:00 minuten. Nadat je de vooraf ingestelde tijd hebt ingesteld, druk je op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen. De loopband begint te bewegen met een initiële snelheid van 1,0 KPH. Je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de loopsnelheid tijdens de oefening te verhogen of te verlagen. Om AFSTAND in te stellen, druk je op de MODE-knop op het computerconsole totdat je ziet dat het gesplitste venster van AFSTAND begint te knippen. Druk op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole om de instelling te wijzigen. Het vooraf ingestelde doelbereik voor de afstand is van 0,50 tot 65,0 kilometer, de standaardafstand is 1 kilometer. Nadat je de vooraf ingestelde afstand hebt ingesteld, druk je op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen.

TRAINEN IN DE VOORAF INGESTELDE PROGRAMMAMODUS (P01-P12):

De computer biedt 12 vooraf ingestelde programma's (P01-P12). Je kunt een van de vooraf ingestelde trainingsprogramma's selecteren in de STOP-modus voordat je gaat trainen. Druk op de PROG (PROGRAMMA) knop op het computerconsole om een van de trainingsprogramma's te selecteren. Het gesplitste venster van TIJD begint te knippen. Je kunt op de SPEED + of SPEED - knop op het computerconsole of de handgreep drukken om de instelling te wijzigen. Elke increment is 1 minuut. Het vooraf ingestelde doelbereik voor de tijd is van 5:00 tot 99:00 minuten. Nadat je de vooraf ingestelde tijd hebt ingesteld, druk je op de START-knop op de computer om te beginnen met trainen. Wanneer de vooraf ingestelde trainingsprogrammatijd aftelt naar 0:00, zal de computer een signaal geven om je te waarschuwen en stopt de loopband automatisch.

P1		WARM-UP	P5		WEIGHT - LOSS	P9		CALORIES GOAL
P2		RANDOM	P6		HILL	P10		MOUNTAIN CLIMB
P3		5K RUN	P7		TIME GOAL	P8		BEACH SPORT
P4		COMPETITION	P8		DISTANCE GOAL	P12		CROSS COUNTRY RACE


HET OPTILLEN VAN DE LOOPBAND

Maak de borgmoer aan de achterkant van het bedieningspaneel los en de vergrendelingsknop aan het onderste uiteinde van het hoofdframe. En draai vervolgens de vergrendelingsknoppen weer stevig vast.

Pak stevig de ondersteunende buizen vast en laat het naar de grond zakken. Til de loopband op in de verticale positie. Zie de onderstaande figuren.

Berg de loopband op in een schone en droge omgeving, buiten het bereik van kinderen.

LET OP: Het niet goed vastzetten van het hoofdframe met de vergrendelingsknop kan leiden tot een onbedoelde val van de loopband en lichamelijke letsel veroorzaken.



SMEERMIDDEL

Het smeren onder de loopband zorgt voor superieure prestaties en verlengt de levensduur ervan. Na de eerste 25 uur gebruik (of 2-3 maanden) breng je wat smeermiddel aan, en herhaal je dit voor elke volgende 50 uur gebruik (of 5-8 maanden).

Hoe controleer je de loopband op de juiste smering:

Til één kant van de loopband op en voel aan het bovenoppervlak van het loopdek.

Als het oppervlak glad aanvoelt, is er geen verdere smering nodig.

Als het oppervlak droog aanvoelt, breng dan wat smeermiddel aan.

Hoe breng je smeermiddel aan:


Til één kant van de loopband op.

Giet wat smeermiddel onder het midden van de loopband op het bovenoppervlak van het loopdek.

Laat de loopband op de loopband langzaam draaien gedurende 3 tot 5 minuten om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen. **OPMERKING:** Overmatige smering van het loopdek moet worden vermeden. Eventueel teveel smeermiddel moet worden afgeveegd.




Smeermiddel 1 stuk



NOODSTOP

NOODSTOP SLEUTEL



Voor aanvang van een trainingssessie, zorg ervoor dat de NOODSTOP SLEUTEL correct is geplaatst op het Computerconsole en de Veiligheidsclip stevig is bevestigd aan een kledingstuk. Als je valt, zal de clip de NOODSTOP SLEUTEL uit het Computerconsole trekken en de loopband zal onmiddellijk stoppen voor een noodstop, wat helpt om letsel te voorkomen.

RIEMAFSTELLING

De loopband is vooraf afgesteld op het loopdek in de fabriek, maar na langdurig gebruik kan deze uitrekken en opnieuw moeten worden afgesteld. Om de riem aan te passen, schakel je de hoofdschakelaar van de loopband in en laat je de riem draaien met een snelheid van 8-10 KPH. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de bouten voor de achterste rolverstelling te draaien om de riem te centreren. Als de loopband naar links verschuift, draai dan de linker verstellbout 1/4 slag met de klok mee, en de loopband zou zichzelf moeten corrigeren.




Gereedschap:



Inbussleutel

Als de loopband naar rechts verschuift, draai dan de rechter verstellbout 1/4 slag met de klok mee, en de riem zou moeten beginnen zichzelf te corrigeren. Blijf de verstellbouten draaien totdat de loopband correct gecentreerd is.




Gereedschap:



Inbussleutel

Als de loopband tijdens gebruik slijt, schakel dan de loopband uit en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om zowel de linker- als rechterachterrolverstellbouten 1/4 slag met de klok mee te draaien. Schakel vervolgens de hoofdschakelaar weer in en laat de loopband draaien met een snelheid van 8-10 KPH. Loop op de loopband om te bepalen of de riem nog steeds slijt. Herhaal deze procedure totdat de riem niet meer slijt.



Gereedschap:



Inbussleutel

ZORG, ONDERHOUD & PROBLEMENOPLOSSINGSGIDS

WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, schakelt u de loopband uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen of routinematig onderhoud uitvoert.

WAARSCHUWING: Controleer altijd de slijtageonderdelen zoals de veerknop en loopband om letsel te voorkomen.

REINIGING

Na elke training, zorg ervoor dat het apparaat wordt afgeveegd en eventueel zweet wordt verwijderd. De loopband kan worden gereinigd met een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Wees voorzichtig dat u geen overmatige vochtigheid op het displaypaneel krijgt, omdat dit het apparaat kan beschadigen en een elektrisch gevaar kan veroorzaken. Houd de loopband, vooral het computerconsole, uit direct zonlicht om schade aan het scherm te voorkomen.

OPSLAG

Bewaar de loopband in een schone en droge binnenomgeving. Laat het apparaat nooit buiten staan of gebruik het niet buiten. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld van het stopcontact.

PROBLEMENOPLOSSINGSGIDS

Probleem

Loopband start niet.

Mogelijke oorzaken

1. Loopband niet ingeplugd.
2. Veiligheidstether sleutel is niet correct geïnstalleerd.
3. De zekering in het huis is gesprongen.
4. De zekering van de loopband is gesprongen.

Correcties

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Installeer de Veiligheidstether sleutel opnieuw.
3. Reset de zekering, of bel een elektricien om de zekering te vervangen.
4. Wacht 5 minuten en probeer vervolgens de loopband opnieuw te starten.

Probleem

Riem glijdt.

Mogelijke oorzaken

Riem is niet strak genoeg.

Correcties

Pas de riemspanning aan.

Probleem

Riem aarzelt wanneer erop gestapt wordt.

Mogelijke oorzaken

1. Onvoldoende smering aangebracht op het loopdek.
2. Riem is te strak.

Correcties

1. Breng smeermiddel aan.
2. Pas de riemspanning aan.

Probleem

Riem is niet gecentreerd.

Mogelijke oorzaken

De riemspanning is niet gelijkmatig over de achterste rol verdeeld.

Correcties

Centreer de riem.

Toepassingssoftware (App):

Controleer of uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor de toepassing. De vereisten van elke toepassing worden weergegeven in de Google PlayStore of App Store.

Probeer nu Kinomap 7 dagen gratis uit of kies de GRATIS FIT&HOME-app!

Android



Kinomap



iOS



Vergeet niet om de Bluetooth-functie op uw apparaat in te schakelen.

Android



FIT&SHOW



iOS



Gelieve te begrijpen dat we u geen volledige bedieningshandleiding van de applicatie kunnen aanbieden in deze handleiding, omdat de app van tijd tot tijd zal worden bijgewerkt. Dit proces kan wijzigingen aanbrengen in de bediening of het ontwerp van de applicatie. Raadpleeg alstublieft de instructies binnen de specifieke app downloadwinkel of neem contact met ons op.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	RUN FIT CARDIO RF250	TREADMILL	Fitness

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

