


PRIXTON

AURA



DESHUMIDIFICADOR-PURIFICADOR
DEHUMIDIFIER & AIR PURIFIER

INDEX


ES	3
EN	8
FR	13
IT	18
DE	23
PT	28
NL	33

Introducción del producto

El deshumidificador y purificador de aire 2 en 1 utiliza tecnología avanzada de refrigeración por semiconductores para la deshumidificación (no usa tecnología tradicional de compresores) y cuenta con función de purificación de aire. Sus ventajas son: deshumidificación y purificación, ahorro de energía, protección del medio ambiente, seguridad y fiabilidad.

Esta máquina es adecuada para espacios pequeños y puede colocarse en el dormitorio, estudio, baño, vestidor, yate, automóvil, cocina, etc., para ayudarte a eliminar el moho causado por la humedad y diversos olores. Mantiene el ambiente seco y cómodo, previniendo que la humedad dañe diferentes objetos. Además, gracias a su función de purificación, puede eliminar eficazmente contaminantes comunes como el polvo PM2.5 y el metanol en casas nuevas, permitiéndote vivir con tranquilidad.

Nombre de las partes de la máquina



- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Encender la llave | 6. Tecla de purificación | 11. Luces de siete colores (interior) |
| 2. Tecla para ajustar la humedad | 7. Área de pantalla de estado | 12. Tanque de agua |
| 3. Indicador del tanque de agua | 8. Salida de aire | 13. Entrada de agua |
| 4. Modos de sueño | 9. Entrada de aire | 14. Enchufe de alimentación |
| 5. Tecla de temporizador | 10. Elemento de filtro extraíble | |

Indicador de encendido/apagado:

Figura 1




Figura 2



Figura 1: Solo se muestran las teclas de función
Figura 2: Los ICONOS de función solo se pueden mostrar después del arranque: indicador de temporizador, indicador de descongelación automática, ícono de funcionamiento de deshumidificación, aviso de tanque lleno, etc. Después de encenderse, la máquina muestra automáticamente la humedad del ambiente. Cuando se establece la humedad deseada, la máquina se detendrá automáticamente al alcanzar ese nivel.

Descripción del área de estado:



Pantalla digital / de modo:

- Indicador de humedad (30~90% HR)
- Indicador de temporizador: (8 horas / 12 horas / 24 horas / 36 horas / 48 horas)

Cómo operar la máquina

1. Primero conecta el enchufe de alimentación (14) a una toma de corriente de 100-240V / 50-60Hz. Al encender la corriente, los botones y el área de pantalla de estado (7) se iluminarán; la luz del tanque de agua cambiará de azul a verde, luego a rojo, y finalmente todas las luces se apagarán.
2. Pulsa la tecla de encendido (1), la máquina comenzará a funcionar, la tecla (1) se ilumina en verde, el icono de unidad de humedad en el área de estado (7) se enciende, la pantalla digital mostrará la humedad actual del ambiente, y el aire saldrá por la salida (8). **【Figura 1】**
3. Después de encender la máquina, la humedad se establece por defecto en 30% HR. Pulsa la tecla de ajuste de humedad (2) para configurar la humedad en un rango de 30% HR a 80% HR. Cada vez que presiones, aumentará en 5% HR; al llegar a 80% HR, si vuelves a presionar se reiniciará a 30% HR (rango de pantalla: 30~90% HR). Después de activar la tecla de ajuste de humedad (2), esta se ilumina en verde; la función de memoria hará que la máquina mantenga el último ajuste de humedad hasta que se modifique. La máquina se detendrá automáticamente cuando alcance la humedad configurada.
4. Tras encenderla, pulsa la tecla de luz del tanque de agua (3), la luz de siete colores (11) se activará, la tecla (3) se ilumina en verde, y la luz cambiará de color de forma alternada. Si presionas nuevamente la tecla (3), la luz se fijará en el color actual. Si la presionas una tercera vez, la luz se apagará y la tecla (3) dejará de estar iluminada.
5. Al arrancar, la máquina opera por defecto en modo deshumidificación a alta velocidad. Pulsa la tecla de modo de sueño (4) para activar el modo de sueño; la tecla (4) se ilumina en verde, y la deshumidificación cambiará a baja velocidad. Si pulsas de nuevo, la máquina volverá a la alta velocidad, y la tecla (4) se apagará, alternando así entre ambos modos.
6. Por defecto, la máquina no tiene temporizador activado. Pulsa la tecla de temporizador (5) para configurar tiempos personalizados: 8 horas, luego 12, 24, 36 y 48 horas, respectivamente con cada pulsación. Mientras esté activo, la tecla (5) se ilumina en verde y el icono de temporizador se muestra. La pantalla digital mostrará el tiempo seleccionado. Después de configurar el temporizador, la pantalla parpadeará durante 3 segundos y luego mostrará la humedad ambiental actual. Si pulsas nuevamente, el temporizador se desactiva (error $\pm 5\%$), la tecla (5) se apaga, y la función se reinicia.

7. Después de arrancar la máquina, las funciones de purificación y deshumidificación están activadas simultáneamente. Pulsa la tecla de purificación (6), la tecla (6) se ilumina en verde, el ícono de unidad de humedad se apaga, la máquina detiene la deshumidificación y la pantalla digital muestra "L2", como se muestra en [Figura 2]. Pulsa nuevamente la tecla de purificación (6), la máquina purifica a baja velocidad y la pantalla muestra "L1". Pulsa otra vez la tecla (6), la máquina vuelve al estado de deshumidificación, la tecla de purificación (6) se apaga, el ícono de humedad se enciende y la máquina comienza a deshumidificar. La pantalla digital muestra la humedad ambiental actual y la función se repite en ciclo. (Cuando el filtro llegue al final de su vida útil, la tecla de purificación (6) se iluminará en rojo).

8. Después del arranque, si el ícono de descongelación se enciende, la máquina iniciará la descongelación automática; si el ícono se apaga, la máquina saldrá del modo descongelación y continuará deshumidificando.

9. Cuando el tanque de agua esté vacío o lleno, la máquina no funcionará, el ícono de tanque lleno parpadeará y la luz del tanque se pondrá roja [Figura 3].

10. Apaga la máquina antes de verter agua, desconecta el enchufe de alimentación y luego retira el tanque de agua. Para limpiar el tanque, abre la tapa y límpialo directamente. Después de limpiar, vuelve a colocar el tanque en su posición correcta (ten cuidado de no mojar el enchufe ni la toma de corriente).

11. Tras un uso prolongado, el tanque se llenará con el agua condensada. Cuando alcance el nivel máximo, la máquina dejará de deshumidificar. En ese momento, asegúrate de vaciar el agua y volver a colocar el tanque para continuar funcionando.

12. Si se derrama agua sobre la máquina, seca inmediatamente con un paño seco para evitar cortocircuitos causados por gotas de agua.

13. Para continuar deshumidificando, simplemente reinicia la máquina.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Lista de partes

- A. Producto deshumidificador y purificador
- B. Cable de alimentación AC
- C. Manual de usuario
- D. Elemento filtrante

Especificaciones del producto

Deshumidificación (sin función de purificación): Aproximadamente 800ML $\pm$ 10% por día (temperatura ambiente 30°C, humedad relativa 80%).

Deshumidificación (con función de purificación): Aproximadamente 500ML $\pm$ 10% por día (temperatura ambiente 30°C, humedad relativa 80%).

Tamaño del producto: 212 mm (L) * 150 mm (W) * 381 mm (H).

Peso de la máquina: 3.33 KG $\pm$ 10% (con filtro).

Potencia nominal: 64W

Ruido: <53dB

Control inteligente: Cuando el tanque de agua está vacío o lleno, el indicador de agua llena se enciende en rojo.

Capacidad del tanque: 3200ML $\pm$ 10%

Capacidad para apagado por tanque lleno: 2780ML $\pm$ 10%

Ambiente de trabajo óptimo: Temperatura interior superior a 14°C y humedad relativa superior al 40%.

Precauciones

Al colocar la máquina, debe mantenerse en posición vertical, no inclinada ni horizontal, para evitar que el agua se derrame.

Debe haber al menos 10 cm de espacio alrededor de la máquina; no colocar ropa, bolsas plásticas u otros objetos en las entradas y salidas de aire para no obstaculizar la circulación y afectar el efecto de deshumidificación.

No rociar agua sobre la máquina y evitar lugares húmedos o el uso inadecuado de enchufes.

Limpieza y mantenimiento del equipo

Antes de limpiar la máquina, apágala y desconecta el enchufe.

Vacía y limpia el tanque de agua; usa agua tibia y una pequeña cantidad de detergente neutro, luego enjuágalo y déjalo secar.

Limpia el polvo y suciedad del cuerpo con un paño suave y limpio; no lo enjuagues directamente con agua para evitar daños eléctricos.

Limpia las entradas y salidas de aire con un cepillo.

Si no se usará por largo tiempo, guarda la máquina en un lugar seco y ventilado.

Fallos comunes y métodos de solución

Si la máquina presenta fallos, revisa las siguientes posibilidades antes de contactar al distribuidor o al servicio técnico especializado:

Fallo	Análisis de causa	Solución
Máquina fuera de servicio	Apagada El enchufe está desconectado El tanque de agua está fuera de lugar El tanque está lleno de agua	Conectar el enchufe de alimentación Enchufar la alimentación Colocar el tanque en su posición correcta Vaciar el tanque
Menor deshumidificación	La entrada o salida de aire está bloqueada por objetos	Retirar los objetos que obstruyen la entrada o salida
La máquina deja de funcionar	El filtro ha alcanzado su vida útil	Reemplazar el filtro por uno nuevo

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanto información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración UE De Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	AURA	Deshumidificador Purificador	Home

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:


www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Product introduction

Dehumidifier & Air purifier 2 in 1 uses advanced semiconductor refrigeration technology dehumidification (non-traditional compressor refrigeration technology) and with air purification function, its advantages are dehumidification purification, energy saving, environmental protection, safety and reliability.

This machine is suitable for small space, can be placed in the bedroom, study, bathroom, cloakroom, yacht, car, kitchen, etc., to help you eliminate the mold caused by humidity and various odors. Keep the environment dry and comfortable to prevent all kinds of items from being damaged by moisture, and the machine with purification function can effectively remove common pollutants such as PM2.5 filter dust and methanol in the new house, so that you can live in peace of mind.

Name of machine part



- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Turn on the key | 6. Purification key | 11. Seven Colored lights (interior) |
| 2. Set humidity key | 7. Status display area | 12. Water Tank |
| 3. Water tank light key | 8. Air outlet | 13. Water intake |
| 4. Sleep patterns | 9. Air inlet | 14. Power plug |
| 5. Timing key | 10. Removable filter element | |

Power-on/power-off display:

Figure 1




Figure 2



Figure 1: Only function keys are shown

Figure 2: Function ICONS can only be displayed after startup: timing display, automatic defrosting display, dehumidification work icon, water full prompt, etc. After starting up, the machine automatically displays the humidity of the environment. When the humidity of the machine is set, the machine will automatically stop when it runs to the set humidity.

Description of the status area:



Digital/Mode display:

- Humidity display (30~90%RH)
- Timing display: (8 hours /12 hours /24 hours /36 hours /48 hours)
- Clean mode display (L1/L2)

How to operate the machine

1. First connect the power plug (14) to the 100-240V /50-60Hz power socket. After the power is powered on, the button and the status display area (7) will all light up, and the light of the water tank will change from blue to green and then change to red, and then all will be extinguished again.

2. Tap the switch key (1), the machine starts to work, switch key (1) bright green, status display area (7) in the humidity unit icon lit up, digital display light (machine according to the current environment display), air will be discharged from the outlet (8).【Figure 1】

3. After the machine is powered on, the humidity is set to 30%RH by default. Tap the humidity setting key (2) to set the humidity range from 30%RH to 80%RH. Every time you press 5%RH, set to 80%RH, then press the set key Humidity setting to 30%RH(screen display range: 30~90%RH), after opening the humidity setting key (2) bright green; With memory function, dehumidification will be saved according to the first set humidity until modified; The machine will stop automatically after running to the set humidity.

4. After powering on, tap the water tank light button (3), the seven-color light (11) is on, the water tank light button (3) is bright green, and the color of the seven-color light (11) is changed alternately, again tap the water tank light button (3), the seven-color light (11) is fixed to the current light effect color, and again tap the light button (3) to turn off the seven-color light, and the light button (3) is off.

5. After startup, the machine default high-speed dehumidification, tap sleep mode (4) to start the sleep mode, sleep mode (4) bright green, high-speed dehumidification to low-speed dehumidification, tap the second machine to restore high-speed dehumidification, sleep mode (4) off, function cycle.

6. After starting up, the machine has no timing setting by default, tap the timing key (5) for 8 hours customization, press again for 12 hours customization, press again for 24 hours, press again for 36 hours, and press again for 48 hours. At the same time, the timing key (5) is bright green and the timing indicator icon is lit up. The digital display displays the corresponding time. After setting the time, the digital display flashes for 3 seconds and then displays the current ambient humidity. Press it again to return to the state of no timing (error $\pm 5\%$), the timing key (5) is off, and the function cycles.

7. After starting the machine, the default purification function and dehumidification function are turned on at the same time, tap the purification key (6), the purification key (6) is bright green, the humidity unit icon is off, the machine stops dehumidification, and the digital display displays L2, as shown in 【 Figure 2】.Press the purification key (6) again, the machine is purified at a low speed, and the digital display displays L1. Press the purification key (6) again, the machine recovers the dehumidification state, the purification key (6) is extinguished, the humidity unit icon lights up and the machine begins to dehumidify. The digital display displays the current environmental humidity and the function cycle (When the filter element reaches its service life, the purification key (6) turns bright red).

8. After startup, if the defrosting indicator icon lights up, the machine will start automatic defrosting; if the defrosting indicator icon turns off, the machine will exit defrosting mode and the machine will continue to dehumidification.

9. When the water tank is not filled or the water is full, the machine does not work, the water is full indicator icon flashes, and the water tank lights up red【 Figure 3】.

10. Please shut down before pouring water, pull out the power plug, and then remove the water tank from the machine, after pouring water, if you need to clean the inside of the water tank, directly open the water tank cover to clean, after cleaning the water tank back to the correct position in the machine (be careful not to wet the power socket and power plug).

11. After the machine dehumidifies for a long time, the water tank will be filled with the condensate water extracted. When it reaches the set water level, the machine will stop dehumidifying; At this time, be sure to pour the water in the tank and then put it into the machine to work.

12. When water is splashed on the machine, be sure to dry the water with a dry cloth to avoid short circuit of the product caused by water beads.

13. To continue dehumidification, restart the machine.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Parts list

- A. Dehumidification and purification machine products
- B. AC power cable
- C. User Manual
- D. Filter element

Product specification

Dehumidification (without purification function): About 800ML±10% per day (room temperature 30°C, relative humidity 80%).

Dehumidification (with purification function): About 500ML±10% per day (room temperature 30°C, relative humidity 80%).

Product size: 212mm(L)*150mm(W)*381mm(H).

Machine weight: 3.33KG±10%(with filter).

Rated power: 64W

Noise: <53dB

Intelligent control: When the water tank is not loaded or the water is full, the water is full, and the color is red.

Tank capacity: 3200ML±10%

Water full shutdown capacity: 2780ML±10%

Optimal working environment: The indoor temperature is above 14°C and the relative humidity is above 40%

Matters needing attention

1. When placing the machine, it should be kept upright, not tilted or horizontally, to avoid water flowing out of the machine.
2. There should be more than 10 cm of space around the machine, and clothes, plastic bags and other debris can not be placed at the inlet and outlet, so as not to hinder the entry and discharge of air, affecting the dehumidification effect.
3. Do not sprinkle water on the machine, avoid wet places and use power plugs.

Clean the body and maintain the machine for a long time

1. When cleaning the machine, turn off the power and unplug it.
2. Empty the water tank and clean it, clean the water tank with warm water and a small amount of neutral detergent, rinse the water tank to dry.
3. Wipe the dust and dirt of the fuselage with a clean soft cloth. Do not rinse it directly with water to avoid power failure.
4. Clean the inlet and outlet of the machine with a brush.
5. If not used for a long time, the machine should be stored in a dry and ventilated place.

Common faults and troubleshooting methods

If the machine fails, check the following possibilities for yourself before contacting the dealer or special maintenance department:

Fault phenomenon	Cause analysis	Solution
Machine out of order	Power off Power plug release The water tank is out of place The tank is full of water	Turn on the power Plug in the power supply Put the tank in place Empty the tank
Less dehumidification	The air inlet and outlet are blocked by objects	Move into the outlet obstruction
Machine stop cleaning	Filter element reaches service life	Replace the new filter element

Warranty policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration Of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL NAME	DESCRIPTION	CATEGORY
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:


www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Introduction du produit

Le déshumidificateur et purificateur d'air 2 en 1 utilise une technologie avancée de réfrigération par semi-conducteurs pour la déshumidification (technologie non traditionnelle de réfrigération par compresseur) et dispose d'une fonction de purification de l'air. Ses avantages sont la déshumidification et la purification, l'économie d'énergie, la protection de l'environnement, la sécurité et la fiabilité.

Cette machine convient aux petits espaces, et peut être placée dans la chambre, le bureau, la salle de bain, le dressing, le yacht, la voiture, la cuisine, etc., pour vous aider à éliminer la moisissure causée par l'humidité ainsi que diverses odeurs. Elle maintient un environnement sec et confortable pour éviter que divers objets ne soient endommagés par l'humidité. De plus, la fonction de purification permet d'éliminer efficacement les polluants courants tels que la poussière PM2,5 et le méthanol présents dans une maison neuve, afin que vous puissiez vivre en toute tranquillité.

Nom des parties de la machine



- | | | |
|--|-------------------------------|--|
| 1. Bouton d'allumage | 6. Bouton de purification | 11. Lumières sept couleurs (intérieur) |
| 2. Bouton de réglage de l'humidité | 7. Zone d'affichage de l'état | 12. Réservoir d'eau |
| 3. Bouton d'éclairage du réservoir d'eau | 8. Sortie d'air | 13. Entrée d'eau |
| 4. Modes de sommeil | 9. Entrée d'air | 14. Prise d'alimentation |
| 5. Bouton de minuterie | 10. Élément filtrant amovible | |

Indicateur d'allumage/extinction :

Figure 1



Figure 2





Figure 1 : Seules les touches de fonction sont affichées

Figure 2 : Les ICONES de fonction ne peuvent être affichées qu'après le démarrage : affichage du minuteur, affichage de la décongélation automatique, icône de fonctionnement de la déshumidification, alerte de réservoir plein, etc. Après le démarrage, la machine affiche automatiquement l'humidité de l'environnement. Lorsque l'humidité est réglée, la machine s'arrête automatiquement dès qu'elle atteint le niveau défini.

Description de la zone d'état :



Affichage numérique / mode :

- Affichage de l'humidité (30~90 % HR)
- Affichage du minuteur : (8 heures / 12 heures / 24 heures / 36 heures / 48 heures)
- Affichage du mode de nettoyage (L1/L2)

Comment utiliser la machine

1. Connectez d'abord la prise d'alimentation (14) à une prise secteur 100-240V / 50-60Hz. Une fois sous tension, les boutons et la zone d'affichage d'état (7) s'allumeront, la lumière du réservoir d'eau passera du bleu au vert, puis au rouge, puis toutes les lumières s'éteindront à nouveau.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt (1), la machine démarre, la touche (1) s'allume en vert, l'icône d'humidité de la zone d'affichage (7) s'allume, l'écran digital affiche la valeur d'humidité actuelle de l'environnement, et de l'air est expulsé par la sortie (8).【Figure 1】
3. Après mise sous tension, l'humidité est réglée par défaut à 30 % HR. Appuyez sur la touche de réglage de l'humidité (2) pour définir la plage d'humidité entre 30 % HR et 80 % HR. Chaque pression augmente de 5 % HR ; après 80 %, le réglage revient à 30 % HR (plage d'affichage : 30~90 % HR). La touche (2) s'allume en vert quand elle est activée. Grâce à la fonction mémoire, la machine conserve le dernier réglage d'humidité jusqu'à modification. Elle s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint l'humidité définie.
4. Après mise sous tension, appuyez sur le bouton de lumière du réservoir d'eau (3) : les lumières sept couleurs (11) s'allument, le bouton (3) s'illumine en vert, les couleurs changent alternativement. Appuyez à nouveau sur le bouton (3) pour fixer la couleur actuelle, puis une autre fois pour éteindre les lumières, et le bouton (3) s'éteint.
5. Au démarrage, la machine est en mode déshumidification à grande vitesse par défaut. Appuyez sur le mode sommeil (4) pour l'activer : le bouton (4) s'allume en vert, la déshumidification passe à basse vitesse. Appuyez une deuxième fois pour revenir à la grande vitesse, le bouton (4) s'éteint, la fonction alterne.
6. Au démarrage, aucune minuterie n'est réglée par défaut. Appuyez sur la touche minuterie (5) pour sélectionner 8 heures, appuyez encore pour 12 heures, puis 24 heures, 36 heures et enfin 48 heures. La touche (5) s'allume en vert et l'icône de minuterie s'affiche. L'écran digital montre le temps correspondant. Après réglage, l'écran clignote 3 secondes puis revient à l'affichage de l'humidité ambiante. Une pression supplémentaire annule le minuteur (erreur $\pm 5\%$), la touche (5) s'éteint, et la fonction recommence son cycle.

7. Après avoir démarré la machine, les fonctions de purification et de déshumidification sont activées par défaut en même temps. Appuyez sur la touche de purification (6), celle-ci s'allume en vert, l'icône d'unité d'humidité s'éteint, la machine arrête la déshumidification et l'écran affiche « L2 », comme montré dans **Figure 2**. Appuyez de nouveau sur la touche (6), la machine purifie à basse vitesse et l'écran affiche « L1 ». Appuyez une troisième fois, la machine reprend la déshumidification, la touche de purification (6) s'éteint, l'icône d'humidité s'allume, et la machine commence à déshumidifier. L'écran affiche l'humidité ambiante actuelle et la fonction alterne. (Lorsque l'élément filtrant atteint sa fin de vie, la touche de purification (6) s'allume en rouge vif.)

8. Après le démarrage, si l'icône de dégivrage s'allume, la machine démarre le dégivrage automatique ; si l'icône s'éteint, la machine quitte le mode dégivrage et reprend la déshumidification.

9. Si le réservoir d'eau est absent ou plein, la machine ne fonctionne pas, l'icône « réservoir plein » clignote et le réservoir s'illumine en rouge **Figure 3**.

10. Veuillez éteindre la machine avant de verser de l'eau, débrancher la prise d'alimentation, puis retirer le réservoir d'eau. Après avoir versé l'eau, si vous devez nettoyer l'intérieur du réservoir, ouvrez directement le couvercle pour le nettoyer. Une fois nettoyé, remplacez le réservoir correctement dans la machine (évitiez de mouiller la prise et la fiche).

11. Après une longue période de déshumidification, le réservoir se remplit de condensat. Quand il atteint le niveau fixé, la machine s'arrête automatiquement. Il est alors nécessaire de vider l'eau avant de remettre le réservoir en place pour continuer à utiliser la machine.

12. En cas de projection d'eau sur la machine, essayez immédiatement avec un chiffon sec pour éviter un court-circuit causé par les gouttelettes d'eau.

13. Pour reprendre la déshumidification, redémarrez la machine.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Liste des pièces

- A. Produit déshumidificateur et purificateur
- B. Câble d'alimentation secteur
- C. Manuel d'utilisation
- D. Élément filtrant

Spécifications du produit

Déshumidification (sans fonction de purification) : environ 800 ml $\pm$ 10 % par jour (température ambiante 30°C, humidité relative 80 %).

Déshumidification (avec fonction de purification) : environ 500 ml $\pm$ 10 % par jour (température ambiante 30°C, humidité relative 80 %).

Dimensions du produit : 212 mm (L) * 150 mm (l) * 381 mm (H).

Poids de la machine : 3,33 kg $\pm$ 10 % (avec filtre).

Puissance nominale : 64 W

Niveau sonore : < 53 dB

Contrôle intelligent : lorsque le réservoir d'eau n'est pas installé ou est plein, l'indicateur devient rouge.

Capacité du réservoir : 3200 ml $\pm$ 10 %

Capacité d'arrêt en cas de réservoir plein : 2780 ml $\pm$ 10 %

Environnement de travail optimal : température intérieure supérieure à 14°C et humidité relative supérieure à 40 %.

Points à respecter

Placer la machine en position verticale, ne pas la pencher ni la poser à l'horizontale afin d'éviter que l'eau ne s'écoule hors de la machine.

Laisser un espace d'au moins 10 cm autour de la machine, ne pas bloquer les entrées et sorties d'air avec des vêtements, sacs plastiques ou autres objets, afin de ne pas gêner la circulation d'air et la déshumidification.

Ne pas asperger d'eau la machine, éviter les endroits humides et ne pas utiliser de prises électriques mouillées.

Nettoyage et entretien de la machine

Avant de nettoyer la machine, couper l'alimentation et débrancher la prise.

Vider et nettoyer le réservoir avec de l'eau tiède et un peu de détergent neutre, puis rincer et sécher.

Essuyer la poussière et la saleté de l'appareil avec un chiffon doux et propre. Ne pas rincer directement à l'eau pour éviter un court-circuit.

Nettoyer les entrées et sorties d'air avec une brosse.

En cas de non-utilisation prolongée, stocker la machine dans un endroit sec et ventilé.

Pannes courantes et méthodes de dépannage

Si la machine ne fonctionne pas, vérifiez vous-même les possibilités suivantes avant de contacter le revendeur ou un service technique spécialisé :

Phénomène de panne	Analyse des causes	Solution
Machine en panne	Éteindre l'alimentation Débrancher la prise Le réservoir est mal placé Le réservoir est plein.	Allumer l'alimentation Brancher l'alimentation Remettre le réservoir en place Vider le réservoir
Moins de déshumidification	L'entrée et la sortie d'air sont bloquées par des objets	Déplacez l'obstruction de la sortie
La machine s'arrête pour nettoyage	L'élément filtrant a atteint sa durée de vie	Remplacez l'élément filtrant par un neuf

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l`option de contact pour nous envoyer votre formulaire d`assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration De Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélec-trique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Introduzione del prodotto

Il deumidificatore e purificatore d'aria 2 in 1 utilizza una tecnologia avanzata di deumidificazione a refrigerazione a semiconduttori (non la tradizionale tecnologia di refrigerazione a compressore) ed è dotato di funzione di purificazione dell'aria. I suoi vantaggi includono deumidificazione e purificazione, risparmio energetico, protezione ambientale, sicurezza e affidabilità.

Questa macchina è adatta per spazi ridotti: può essere collocata in camera da letto, studio, bagno, cabina armadio, yacht, automobile, cucina, ecc., aiutandoti a eliminare muffe causate dall'umidità e vari odori. Mantiene l'ambiente asciutto e confortevole, prevenendo danni agli oggetti causati dall'umidità. Inoltre, grazie alla funzione di purificazione, è in grado di rimuovere efficacemente inquinanti comuni come le polveri PM2.5 e la formaldeide nelle nuove abitazioni, permettendoti di vivere in tranquillità.

Nome delle parti della macchina



- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Tasto di accensione | 6. Tasto purificazione | 11. Luci a sette colori (interno) |
| 2. Tasto impostazione umidità | 7. Area di visualizzazione dello stato | 12. Serbatoio d'acqua |
| 3. Tasto luce serbatoio dell'acqua | 8. Uscita dell'aria | 13. Presa d'acqua |
| 4. Modalità sospensione | 9. Ingresso dell'aria | 14. Presa di corrente |
| 5. Tasto timer | 10. Filtro rimovibile | |

Display accensione/spegnimento:

Figura 1




Figura 2



Figura 1: Sono mostrati solo i tasti funzione

Figura 2: Le ICONE delle funzioni possono essere visualizzate solo dopo l'avvio: visualizzazione del timer, visualizzazione dello sbrinatorio automatico, icona di funzionamento della deumidificazione, avviso di serbatoio pieno, ecc. Dopo l'avvio, la macchina visualizza automaticamente l'umidità dell'ambiente. Quando l'umidità è impostata, la macchina si fermerà automaticamente al raggiungimento dell'umidità impostata.

Descrizione dell'area di stato:



Display digitale/modalità:

- Visualizzazione dell'umidità (30~90% UR)
- Visualizzazione del timer: (8 ore / 12 ore / 24 ore / 36 ore / 48 ore)
- Visualizzazione modalità pulizia (L1/L2)

Come usare la macchina

1. Prima collegare la spina di alimentazione (14) alla presa di corrente 100-240V / 50-60Hz. Dopo l'accensione, il pulsante e l'area di visualizzazione dello stato (7) si illumineranno tutti, la luce del serbatoio dell'acqua cambierà da blu a verde, poi a rossa, e infine tutte si spegneranno di nuovo.

2. Toccare il tasto di accensione (1), la macchina si avvia, il tasto di accensione (1) si illumina di verde, l'icona dell'unità di umidità nell'area di visualizzazione dello stato (7) si accende, la luce del display digitale mostra l'umidità attuale dell'ambiente e l'aria viene espulsa dall'uscita (8). 【Figura 1】

3. Dopo l'accensione, l'umidità è impostata di default al 30% UR. Toccare il tasto di impostazione dell'umidità (2) per impostare il range da 30% a 80% UR. Ogni pressione aumenta di 5% UR; dopo aver raggiunto 80% UR, premendo di nuovo si ritorna a 30% UR (intervallo di visualizzazione sullo schermo: 30~90% UR). Dopo aver attivato il tasto di impostazione dell'umidità, il tasto (2) si illumina di verde; grazie alla funzione memoria, la deumidificazione si mantiene sull'umidità impostata finché non viene modificata. La macchina si spegnerà automaticamente al raggiungimento dell'umidità impostata.

4. Dopo l'accensione, toccare il pulsante della luce del serbatoio d'acqua (3): si accende la luce a sette colori (11), il pulsante (3) si illumina di verde, e i colori della luce a sette colori (11) cambiano alternativamente. Toccare di nuovo il pulsante (3) per fissare il colore attuale. Toccare un'altra volta il pulsante (3) per spegnere la luce a sette colori, e il pulsante (3) si spegnerà.

5. All'avvio, la macchina è impostata su deumidificazione ad alta velocità di default. Toccare il tasto modalità sleep (4) per attivare la modalità sleep, il tasto (4) si illumina di verde, la deumidificazione passa da alta a bassa velocità. Toccare di nuovo il tasto (4) per tornare alla deumidificazione ad alta velocità, il tasto (4) si spegne, e la funzione cicla.

6. Dopo l'avvio, la macchina non ha impostazioni di temporizzazione di default. Toccare il tasto timer (5) per impostare 8 ore, premere di nuovo per 12 ore, poi per 24 ore, 36 ore e infine 48 ore. Il tasto timer (5) si illumina di verde e l'icona del timer si accende. Il display digitale mostra il tempo impostato. Dopo la configurazione, il display lampeggia per 3 secondi e poi mostra l'umidità ambientale attuale. Premendo di nuovo il tasto si torna allo stato senza temporizzazione (errore $\pm 5\%$), il tasto timer (5) si spegne e la funzione cicla.

7. Dopo l'avvio della macchina, le funzioni di purificazione e deumidificazione sono attivate contemporaneamente di default. Toccare il tasto purificazione (6), il tasto purificazione (6) si illumina di verde, l'icona dell'unità di umidità si spegne, la macchina interrompe la deumidificazione e il display digitale mostra L2, come mostrato in **Figura 2**. Premere di nuovo il tasto purificazione (6), la macchina purifica a bassa velocità e il display digitale mostra L1. Premere ancora il tasto purificazione (6), la macchina ritorna allo stato di deumidificazione, il tasto purificazione (6) si spegne, l'icona dell'unità di umidità si accende e la macchina inizia a deumidificare. Il display digitale mostra l'umidità ambientale attuale e la funzione cicla. (Quando il filtro raggiunge la fine della sua vita utile, il tasto purificazione (6) si illumina di rosso).

8. Dopo l'avvio, se l'icona indicatore sbrinamento si accende, la macchina avvia lo sbrinamento automatico; se l'icona indicatore sbrinamento si spegne, la macchina esce dalla modalità sbrinamento e continua la deumidificazione.

9. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto o pieno, la macchina non funziona, l'icona indicatore serbatoio pieno lampeggia e il serbatoio si illumina di rosso **Figura 3**.

10. Spegnerla macchina prima di versare l'acqua, scollegare la spina di alimentazione e rimuovere il serbatoio dall'apparecchio. Dopo aver versato l'acqua, se è necessario pulire l'interno del serbatoio, aprire direttamente il coperchio per la pulizia. Dopo la pulizia, rimettere il serbatoio nella posizione corretta nella macchina (fare attenzione a non bagnare la presa di corrente e la spina).

11. Dopo un lungo periodo di deumidificazione, il serbatoio si riempirà di acqua condensata estratta. Quando raggiunge il livello impostato, la macchina si fermerà; in questo momento, è necessario svuotare il serbatoio e poi rimetterlo nella macchina per farla ripartire.

12. Se dell'acqua viene spruzzata sulla macchina, asciugare immediatamente con un panno asciutto per evitare cortocircuiti causati da gocce d'acqua.

13. Per continuare la deumidificazione, riavviare la macchina.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Elenco delle parti

- A. Prodotto deumidificatore e purificatore
- B. Cavo di alimentazione AC
- C. Manuale utente
- D. Elemento filtro

Specifiche del prodotto

Deumidificazione (senza funzione purificazione): circa 800ML±10% al giorno (temperatura ambiente 30°C, umidità relativa 80%).

Deumidificazione (con funzione purificazione): circa 500ML±10% al giorno (temperatura ambiente 30°C, umidità relativa 80%).

Dimensioni prodotto: 212mm (L) * 150mm (P) * 381mm (A).

Peso macchina: 3,33KG±10% (con filtro).

Potenza nominale: 64W

Rumore: <53dB

Controllo intelligente: quando il serbatoio non è inserito o è pieno, la spia serbatoio pieno si accende di rosso.

Capacità serbatoio: 3200ML±10%

Capacità di spegnimento per serbatoio pieno: 2780ML±10%

Ambiente di lavoro ottimale: temperatura interna superiore a 14°C e umidità relativa superiore al 40%.

Avvertenze

Quando si posiziona la macchina, mantenerla in posizione verticale, non inclinata o orizzontale, per evitare che l'acqua fuoriesca dalla macchina.

Lasciare almeno 10 cm di spazio attorno alla macchina; non collocare vestiti, sacchetti di plastica o altri oggetti all'ingresso e all'uscita dell'aria, per non ostacolare il flusso d'aria e compromettere l'effetto di deumidificazione.

Non spruzzare acqua sulla macchina, evitare ambienti umidi e utilizzare prese di corrente asciutte.

Pulizia e manutenzione a lungo termine

Prima di pulire la macchina, spegnerla e staccare la spina.

Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua; lavarlo con acqua tiepida e una piccola quantità di detergente neutro, quindi risciacquare e asciugare.

Pulire polvere e sporco dal corpo macchina con un panno morbido e pulito. Non sciacquare direttamente con acqua per evitare guasti elettrici.

Pulire l'ingresso e l'uscita dell'aria con una spazzola.

Se la macchina non viene usata per lungo tempo, conservarla in un luogo asciutto e ventilato.

Guasti comuni e metodi di risoluzione

Se la macchina non funziona correttamente, verificare le seguenti possibili cause prima di contattare il rivenditore o il centro assistenza specializzato:

Fenomeno di guasto	Analisi delle cause	Soluzione
Macchina guasta	Spegner l'alimentazione Scollegare la spina Il serbatoio è fuori sede Il serbatoio è pieno d'acqua.	Accendere l'alimentazione Collegare l'alimentazione Posizionare correttamente il serbatoio Svuotare il serbatoio
Minore deumidificazione	Le prese d'aria sono ostruite da oggetti	Rimuovere l'ostruzione dalla presa d'aria
La macchina si arresta per la pulizia	L'elemento filtrante ha raggiunto la fine della sua vita utile	Sostituire con un nuovo filtro

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.


Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Produkteinführung

Der Luftentfeuchter & Luftreiniger 2-in-1 verwendet fortschrittliche Halbleiter-Kühltechnologie zur Entfeuchtung (keine herkömmliche Kompressorkühltechnologie) und verfügt über eine Luftreinigungsfunktion. Zu seinen Vorteilen zählen Entfeuchtung und Luftreinigung, Energieeinsparung, Umweltschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Dieses Gerät ist für kleine Räume geeignet und kann im Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer, Ankleideraum, auf der Yacht, im Auto, in der Küche usw. aufgestellt werden, um Schimmelbildung durch Feuchtigkeit und verschiedene Gerüche zu beseitigen. Es hält die Umgebung trocken und angenehm, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit verschiedene Gegenstände beschädigt. Die Reinigungsfunktion des Geräts kann effektiv gängige Schadstoffe wie PM2,5-Staub und Formaldehyd in Neubauten entfernen, sodass Sie beruhigt wohnen können.

Bezeichnung der Geräteteile



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Einschaltknopf | 6. Reinigungstaste | 11. Siebenfarbige Innenbeleuchtung |
| 2. Luftfeuchtigkeit einstellen | 7. Statusanzeigebereich | 12. Wassertank |
| 3. Wassertank-Leuchtanzeige | 8. Luftauslass | 13. Wassereinlass |
| 4. Schlafmodus | 9. Lufteinlass | 14. Netzstecker |
| 5. Timer-Taste | 10. Herausnehmbares Filterelement | |

Ein-/Ausschaltanzeige

Abbildung 1



Abbildung 2




Abbildung 1: Es werden nur die Funktionstasten angezeigt.

Abbildung 2: Funktionssymbole werden erst nach dem Start angezeigt: Timer-Anzeige, automatische Abtauanzeige, Entfeuchtungsarbeits-Symbol, Wasser-voll-Warnung usw. Nach dem Einschalten zeigt das Gerät automatisch die Umgebungsfeuchtigkeit an.

Sobald eine Zielfeuchtigkeit eingestellt wurde, stoppt das Gerät automatisch, wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist.

Beschreibung des Statusbereichs:



Digital-/Modusanzeige:

- Anzeige der Luftfeuchtigkeit (30–90% rF)
- Anzeige der Zeitsteuerung: (8 Stunden / 12 Stunden / 24 Stunden / 36 Stunden / 48 Stunden)
- Anzeige des Reinigungsmodus (L1/L2)

Bedienungsanleitung des Geräts

1. Strom anschließen: Schließen Sie zuerst den Netzstecker (14) an eine Stromquelle mit 100–240 V / 50–60 Hz an. Nach dem Einschalten leuchten alle Tasten und der Statusanzeigebereich (7) auf. Die Farbe des Wassertanklichts wechselt von Blau zu Grün und anschließend zu Rot, bevor alle Lichter wieder erlöschen.
2. Gerät einschalten: Tippen Sie auf die Einschalttaste (1), um das Gerät zu starten. Die Einschalttaste (1) leuchtet grün. Im Statusanzeigebereich (7) leuchtet das Feuchtigkeitssymbol, und das digitale Display zeigt den aktuellen Feuchtigkeitswert entsprechend der Umgebung an. Luft wird aus dem Auslass (8) ausgestoßen. **【Abbildung 1】**
3. Luftfeuchtigkeit einstellen: Nach dem Einschalten ist die Luftfeuchtigkeit standardmäßig auf 30% rF eingestellt. Tippen Sie auf die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung (2), um den Bereich von 30% bis 80% rF in 5%-Schritten zu ändern. Nach 80% rF springt die Einstellung wieder auf 30% rF (Anzeigebereich: 30–90% rF). Die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung (2) leuchtet grün. Dank Speicherfunktion wird der zuletzt eingestellte Wert beibehalten, bis er geändert wird. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist.
4. Wassertanklicht steuern: Nach dem Einschalten tippen Sie auf die Wassertanklicht-Taste (3), um das Sieben-Farben-Licht (11) zu aktivieren. Die Taste (3) leuchtet grün und das Licht wechselt automatisch die Farben. Bei erneutem Tippen wird die aktuelle Farbe fixiert. Ein weiteres Tippen schaltet das Licht aus, und die Taste (3) erlischt.
5. Schlafmodus aktivieren: Nach dem Start arbeitet das Gerät standardmäßig im Hochgeschwindigkeitsmodus. Tippen Sie auf die Schlafmodus-Taste (4), um in den Schlafmodus zu wechseln – die Taste (4) leuchtet grün, und das Gerät wechselt in den Niedriggeschwindigkeitsmodus. Bei erneutem Tippen kehrt es zum Hochgeschwindigkeitsmodus zurück, und die Taste (4) geht aus. Der Vorgang kann beliebig wiederholt werden.
6. Timer-Funktion: Nach dem Start ist keine Zeiteinstellung aktiv. Tippen Sie auf die Timer-Taste (5), um die Betriebsdauer auf 8 Stunden einzustellen. Drücken Sie erneut für 12, 24, 36 bzw. 48 Stunden. Die Timer-Taste (5) leuchtet grün, das entsprechende Symbol erscheint, und das Display zeigt die gewählte Zeit an. Nach 3 Sekunden blinkt die Anzeige und wechselt dann zurück zur Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit. Durch weiteres Drücken kehren Sie zur Einstellung „ohne Timer“ zurück (Fehlerbereich $\pm 5\%$). Die Timer-Taste (5) geht aus, und die Funktion kann erneut durchlaufen werden.

7. Umschalten der Reinigungsfunktion:

Nach dem Einschalten sind standardmäßig sowohl die Reinigungs- als auch die Entfeuchtungsfunktion aktiviert.

Tippen Sie auf die Reinigungstaste (6): Die Taste (6) leuchtet grün, das Feuchtigkeitssymbol erlischt, das Gerät stoppt die Entfeuchtung, und das Display zeigt L2 an [Abbildung 2]. Tippen Sie erneut auf die Reinigungstaste (6), arbeitet das Gerät im Reinigungsmodus mit niedriger Geschwindigkeit, und das Display zeigt L1 an. Beim dritten Tippen kehrt das Gerät in den Entfeuchtungsmodus zurück, die Reinigungstaste (6) erlischt, das Feuchtigkeitssymbol leuchtet auf, und das Gerät beginnt erneut mit der Entfeuchtung. Das Display zeigt wieder die aktuelle Umgebungfeuchtigkeit an. Hinweis: Wenn das Filterelement seine Lebensdauer erreicht hat, leuchtet die Reinigungstaste (6) rot.

8. Automatische Abtaufunktion: Wenn das Entfrostersymbol nach dem Start aufleuchtet, beginnt das Gerät automatisch mit dem Abtauvorgang. Erlischt das Symbol, verlässt das Gerät den Abtaumodus und setzt die Entfeuchtung fort.

9. Wasserbehälter leer oder voll: Wenn der Wassertank nicht eingesetzt ist oder voll ist, funktioniert das Gerät nicht. Das Symbol „Wassertank voll“ blinkt und das Tanklicht leuchtet rot [Abbildung 3].

10. Wasser ausgießen und Tank reinigen: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Tank entleeren. Nehmen Sie den Wassertank heraus und gießen Sie das Wasser aus. Falls nötig, öffnen Sie den Deckel und reinigen Sie den Tank von innen. Setzen Sie ihn danach wieder korrekt in das Gerät ein.

Achtung: Vermeiden Sie, dass Netzstecker oder Steckdose nass werden.

11. Kondenswasser im Tank: Bei längerer Entfeuchtung füllt sich der Tank mit Kondenswasser. Wird der eingestellte Wasserstand erreicht, stoppt das Gerät automatisch. Bitte entleeren Sie den Tank und setzen Sie ihn erneut ein, damit der Betrieb fortgesetzt werden kann.

12. Gerät bei Wasserspritzern abtrocknen: Falls Wasser auf das Gerät gelangt, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, um Kurzschlüsse durch Wassertropfen zu vermeiden.

13. Gerät neu starten: Um nach dem Entleeren des Tanks weiter zu entfeuchten, starten Sie das Gerät bitte neu.

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Teileliste

- A. Entfeuchtungs- und Reinigungsgerät
- B. Netzkabel (AC)
- C. Bedienungsanleitung
- D. Filterelement

Produktspezifikation

Entfeuchtung (ohne Reinigungsfunktion): ca. 800ml±10% pro Tag (bei Raumtemperatur 30°C, relativer Luftfeuchtigkeit 80%)

Entfeuchtung (mit Reinigungsfunktion): ca. 500ml±10% pro Tag (bei Raumtemperatur 30°C, relativer Luftfeuchtigkeit 80%)

Produktmaße: 212mm (L) × 150mm (B) × 381mm (H)

Gerätengewicht: 3,33kg±10% (mit Filter)

Nennleistung: 64W

Geräuschpegel: <53dB

Intelligente Steuerung: Wenn der Wassertank nicht eingesetzt oder voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab und zeigt rot an

Tankkapazität: 3200ml±10%

Abschaltgrenze bei vollem Tank: 2780ml±10%

Optimale Arbeitsumgebung: Raumtemperatur über 14°C und relative Luftfeuchtigkeit über 40%

Hinweise zur Aufstellung und Nutzung

Das Gerät muss aufrecht stehen – nicht kippen oder flach hinlegen –, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

Halten Sie rund um das Gerät einen Abstand von mindestens 10cm frei. Vermeiden Sie, Kleidung, Plastiktüten oder andere Gegenstände an Luft-Ein- oder -Austritt zu legen, da dies die Luftzirkulation und damit die Entfeuchtung beeinträchtigt.

Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen und achten Sie auf sichere Verwendung des Netzsteckers.

Reinigung und langfristige Wartung

Vor der Reinigung: Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Wassertank entleeren und reinigen: Verwenden Sie warmes Wasser und eine kleine Menge eines neutralen Reinigungsmittels. Spülen und trocknen Sie den Tank gründlich.

Gehäuse: Mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Nicht direkt mit Wasser abspülen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Luftein- und -auslass: Mit einer Bürste vorsichtig reinigen.

Bei längerer Nichtverwendung: Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

Häufige Störungen und Fehlerbehebung

Falls das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Händler oder einen autorisierten Kundendienst kontaktieren:

Fehlererscheinung	Ursachenanalyse	Lösung
Gerät defekt	Strom ausschalten Netzstecker ziehen Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt Der Tank ist voll	Strom einschalten Stromversorgung anschließen Tank richtig einsetzen Tank entleeren
Geringere Entfeuchtung	Die Luftzufuhr oder -auslass ist durch Gegenstände blockiert	Entfernen Sie die Blockierung am Auslass
Das Gerät stoppt zur Reinigung	Das Filterelement hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht	Ersetzen Sie es durch ein neues Filterelement

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home


der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Introdução ao Produto

O Desumidificador & Purificador de Ar 2 em 1 utiliza tecnologia avançada de desumidificação por refrigeração semicondutora (não usa a tecnologia tradicional de compressor) e possui função de purificação do ar. Seus principais benefícios incluem desumidificação e purificação eficientes, economia de energia, respeito ao meio ambiente, segurança e confiabilidade. Este aparelho é ideal para pequenos espaços e pode ser utilizado no quarto, escritório, banheiro, closet, iate, carro, cozinha, entre outros. Ajuda a eliminar mofo causado pela umidade e diversos odores, mantendo o ambiente seco e confortável, além de proteger objetos contra danos provocados pela umidade. Com a função de purificação, o aparelho também é capaz de remover efetivamente poluentes comuns como poeira PM2.5 e formaldeído (metanol) em residências recém-construídas, proporcionando um ambiente mais saudável e seguro para viver.

Nome da peça da máquina



- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Liga a tecla | 6. Tecla de purificação | 11. Luzes coloridas (internas) |
| 2. Tecla de ajuste de umidade | 7. Área de exibição de status | 12. Tanque de água |
| 3. Tecla da luz do tanque de água | 8. Saída de ar | 13. Entrada de água |
| 4. Modos de sono | 9. Entrada de ar | 14. Plugue de energia |
| | 10. Elemento filtrante removível | |

Indicador de ligar/desligar:

Figura 1




Figura 2



Figura 1: Apenas as teclas de função são mostradas
Figura 2: ÍCONES de função só podem ser exibidos após a inicialização: exibição de temporização, exibição de descongelamento automático, ícone de trabalho de desumidificação, aviso de tanque cheio, etc. Após a inicialização, a máquina exibe automaticamente a umidade do ambiente. Quando a umidade é ajustada na máquina, ela para automaticamente ao atingir o nível definido.

Descrição da área de status:



Digital/Mode display:

- Humidity display (30~90%RH)
- Timing display: (8 hours /12 hours /24 hours /36 hours /48 hours)
- Clean mode display (L1/L2)

Como operar a máquina

1. Primeiro, conecte o plugue de energia (14) à tomada de 100-240V / 50-60Hz. Após ligar a energia, todos os botões e a área de exibição de status (7) acenderão. A luz do tanque de água mudará de azul para verde, depois para vermelho, e em seguida todas as luzes se apagarão.

2. Toque na tecla liga/desliga (1), a máquina começará a funcionar. A tecla liga/desliga (1) ficará verde brilhante, o ícone da unidade de umidade na área de exibição de status (7) acenderá, o visor digital mostrará a umidade atual do ambiente, e o ar será liberado pela saída (8). **【Figura 1】**

3. Após ligar a máquina, a umidade é ajustada por padrão para 30% RH. Toque na tecla de ajuste de umidade (2) para configurar a faixa de umidade entre 30% RH e 80% RH. A cada toque, a umidade aumenta 5% RH, até 80% RH, e ao pressionar novamente, volta para 30% RH (faixa exibida na tela: 30~90% RH). Após ativar a tecla de ajuste de umidade (2), ela ficará verde brilhante. Com a função de memória, o valor da umidade permanecerá salvo até ser modificado. A máquina parará automaticamente ao atingir a umidade configurada.

4. Após ligar a máquina, toque no botão da luz do tanque de água (3), a luz de sete cores (11) acenderá, o botão da luz do tanque (3) ficará verde brilhante, e as cores da luz de sete cores (11) alternarão. Toque novamente no botão (3) para fixar a cor atual da luz, e toque mais uma vez para apagar a luz de sete cores, e o botão (3) ficará apagado.

5. Após a inicialização, a máquina estará no modo de desumidificação em alta velocidade por padrão. Toque na tecla modo de sono (4) para ativar o modo sono, que ficará verde brilhante, reduzindo a desumidificação de alta para baixa velocidade. Toque novamente para voltar à alta velocidade; o modo sono (4) será desligado, e o ciclo de função continuará.

6. Após ligar, a máquina não possui temporização configurada por padrão. Toque na tecla de temporização (5) para ajustar a temporização para 8 horas; pressione novamente para 12 horas; novamente para 24 horas; depois 36 horas e, por fim, 48 horas. A tecla de temporização (5) ficará verde brilhante, e o ícone indicador de temporização acenderá. O visor digital mostrará o tempo correspondente. Após configurar o tempo, o visor piscará por 3 segundos e voltará a mostrar a umidade atual do ambiente. Pressione novamente para cancelar a temporização (erro $\pm 5\%$), a tecla de temporização (5) apagará e o ciclo de função continuará.

7. Após ligar a máquina, as funções padrão de purificação e desumidificação são ativadas simultaneamente. Toque na tecla de purificação (6), que ficará verde brilhante, o ícone da unidade de umidade apagará, a máquina parará a desumidificação e o visor digital mostrará “L2”, conforme mostrado na **【Figura 2】**. Pressione novamente a tecla de purificação (6), a máquina funcionará em purificação em baixa velocidade e o visor digital mostrará “L1”. Pressione a tecla de purificação (6) novamente para retornar ao estado de desumidificação; a tecla de purificação (6) apagará, o ícone da unidade de umidade acenderá e a máquina começará a desumidificar. O visor digital mostrará a umidade ambiental atual e o ciclo da função continuará. (Quando o elemento filtrante atingir o fim de sua vida útil, a tecla de purificação (6) ficará vermelha).

8. Após a inicialização, se o ícone indicador de descongelamento acender, a máquina iniciará o descongelamento automático; se o ícone apagar, a máquina sairá do modo de descongelamento e continuará a desumidificar.

9. Quando o tanque de água estiver vazio ou cheio, a máquina não funcionará, o ícone de tanque cheio piscará e o tanque de água acenderá em vermelho **【Figura 3】**.

10. Por favor, desligue a máquina antes de despejar a água. Desconecte o plugue de energia e, em seguida, remova o tanque de água da máquina. Após despejar a água, se precisar limpar o interior do tanque, abra diretamente a tampa do tanque para limpeza. Após a limpeza, coloque o tanque de volta na posição correta na máquina (tenha cuidado para não molhar o soquete ou o plugue de energia).

11. Após um longo período de desumidificação, o tanque de água será preenchido com a água condensada extraída. Quando atingir o nível máximo, a máquina parará de desumidificar. Neste momento, é importante esvaziar o tanque antes de recolocá-lo para que a máquina continue funcionando.

12. Quando água respingar na máquina, certifique-se de secá-la com um pano seco para evitar curto-circuito causado por gotas de água.

13. Para continuar a desumidificação, reinicie a máquina.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Lista de peças

- A. Produto desumidificador e purificador
- B. Cabo de alimentação AC
- C. Manual do usuário
- D. Elemento filtrante

Especificações do produto

Desumidificação (sem função de purificação): Cerca de 800ML±10% por dia (temperatura ambiente 30°C, umidade relativa 80%).

Desumidificação (com função de purificação): Cerca de 500ML±10% por dia (temperatura ambiente 30°C, umidade relativa 80%).

Tamanho do produto: 212mm (C) * 150mm (L) * 381mm (A).

Peso da máquina: 3,33KG±10% (com filtro).

Potência nominal: 64W

Ruído: <53dB

Controle inteligente: Quando o tanque de água não estiver instalado ou estiver cheio, a indicação de tanque cheio acenderá em vermelho.

Capacidade do tanque: 3200ML±10%

Capacidade de desligamento por tanque cheio: 2780ML±10%

Ambiente ideal de funcionamento: Temperatura interna acima de 14°C e umidade relativa acima de 40%

Cuidados importantes

Ao posicionar a máquina, mantenha-a na posição vertical, sem inclinar ou colocá-la horizontalmente, para evitar vazamento de água.

Deve haver mais de 10 cm de espaço ao redor da máquina; não coloque roupas, sacos plásticos ou outros objetos na entrada ou saída de ar para não obstruir o fluxo de ar e prejudicar a desumidificação.

Não jogue água sobre a máquina; evite locais úmidos e use os plugues de energia corretamente.

Limpeza e manutenção da máquina

Ao limpar a máquina, desligue-a e desconecte o plugue da tomada.

Esvazie e limpe o tanque de água; lave-o com água morna e uma pequena quantidade de detergente neutro, depois enxágue e deixe secar.

Limpe a poeira e sujeira da carcaça com um pano macio e limpo. Não lave diretamente com água para evitar curto-circuito.

Limpe a entrada e saída de ar da máquina com uma escova.

Se não for usar a máquina por um longo período, armazene-a em local seco e ventilado.

Falhas comuns e métodos de solução

Se a máquina apresentar falhas, verifique as seguintes possibilidades antes de contatar o vendedor ou o serviço técnico especializado:

Fenômeno de falha	Análise da causa	Solução
Máquina com defeito	Desligue a alimentação Desconecte o plugue da tomada O reservatório está fora do lugar O reservatório está cheio	Ligue a alimentação Conecte à fonte de energia Coloque o reservatório no lugar Esvazie o reservatório
Menor desumidificação	A entrada e saída de ar estão bloqueadas por objetos	Remova a obstrução da saída
A máquina para para limpeza	O elemento filtrante atingiu o fim da sua vida útil	Substitua por um novo elemento filtrante

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.


O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

Productintroductie

De 2-in-1 luchtontvochtiger en luchtreiniger maakt gebruik van geavanceerde halfgeleiderkoelingstechnologie voor ontvochtiging (niet-traditionele compressor-koelingstechnologie) en heeft een luchtreinigingsfunctie. De voordelen zijn ontvochtiging, reiniging, energiebesparing, milieuvriendelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Deze machine is geschikt voor kleine ruimtes en kan worden geplaatst in de slaapkamer, studeerkamer, badkamer, garderobe, jacht, auto, keuken, enzovoort, om schimmel veroorzaakt door vocht en diverse geuren te elimineren. Houd de omgeving droog en comfortabel om te voorkomen dat allerlei voorwerpen beschadigd raken door vocht. De machine met reinigingsfunctie kan ook effectief veelvoorkomende verontreinigingen zoals PM2.5-filterstof en methanol in een nieuw huis verwijderen, zodat u met een gerust hart kunt wonen.

Naam van machineonderdeel



- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Aan/uit knop | 6. Reinigingsknop | 11. Zeven gekleurde lampjes (binnenin) |
| 2. Vochtigheidsinstelknop | 7. Statusdisplaygebied | 12. Watertank |
| 3. Watertanklichtknop | 8. Luchtuitlaat | 13. Waterinlaat |
| 4. Slaapstand | 9. Luchtinlaat | 14. Stroomstekker |
| 5. Timerknop | 10. Verwijderbaar filterelement | |

Aan-/uit-indicator:

Figuur 1



Figuur 2




Figuur 1: Alleen functietoetsen worden weergegeven

Figuur 2: Functie-iconen kunnen pas na het opstarten worden weergegeven:

tijdweergave, automatische ontddoofunctie, ontvochtigingswerk pictogram, vol water waarschuwing, enz. Na het opstarten toont de machine automatisch de luchtvochtigheid van de omgeving. Wanneer de vochtigheid is ingesteld, stopt de machine automatisch zodra de ingestelde vochtigheid is bereikt.

Beschrijving van het statusgebied:



Digitaal/Modusweergave:

- Vochtigheidsweergave (30~90% RH)
- Timerweergave: (8 uur / 12 uur / 24 uur / 36 uur / 48 uur)
- Reinigingsmodusweergave (L1/L2)

Hoe de machine te bedienen:

1. Sluit eerst de stroomkabel (14) aan op een 100-240V / 50-60Hz stopcontact. Zodra de stroom is ingeschakeld, gaan de knoppen en het statusweergavegebied (7) aan. Het licht van de watertank verandert van blauw naar groen, daarna naar rood, en gaat vervolgens weer helemaal uit.

2. Tik op de aan/uit-knop (1), de machine start met werken, de aan/uit-knop (1) wordt fel groen, het vochtigheidsicoon in het statusweergavegebied (7) gaat aan, het digitale display toont de huidige omgeving, en er komt lucht uit de uitlaat (8). 【Figuur 1】

3. Na het inschakelen staat de vochtigheid standaard ingesteld op 30% RH. Tik op de vochtigheidsinstelknop (2) om het bereik in te stellen van 30% RH tot 80% RH. Elke keer dat je drukt, verhoog je met 5% RH. Bij 80% RH druk je nogmaals en stel je de vochtigheid in op 30% RH (schermweergave bereik: 30~90% RH). De vochtigheidsinstelknop (2) wordt fel groen. Dankzij de geheugenfunctie wordt de eerste ingestelde vochtigheid onthouden totdat deze wordt gewijzigd. De machine stopt automatisch als de ingestelde vochtigheid is bereikt.

4. Na inschakelen, tik op de watertanklichtknop (3), de zeven-kleurenverlichting (11) gaat aan, de watertanklichtknop (3) wordt fel groen, en de kleur van de zeven-kleurenverlichting (11) wisselt afwisselend. Tik opnieuw op de watertanklichtknop (3), dan blijft de huidige kleur van de zeven-kleurenverlichting (11) vaststaan. Nogmaals tikken op knop (3) schakelt de zeven-kleurenverlichting uit en de knop gaat uit.

5. Na het starten werkt de machine standaard in hoge snelheid ontvochtiging. Tik op de slaapstandknop (4) om de slaapstand te activeren; de slaapstandknop (4) wordt fel groen, de hoge snelheid ontvochtiging schakelt naar lage snelheid. Tik nogmaals om terug te keren naar hoge snelheid, de slaapstandknop (4) gaat uit en het functiecycclus wordt hervat.

6. Bij het opstarten is er standaard geen timer ingesteld. Tik op de timerknop (5) voor een instelbare looptijd van 8 uur, druk opnieuw voor 12 uur, nogmaals voor 24 uur, dan 36 uur, en nogmaals voor 48 uur. Tegelijkertijd wordt de timerknop (5) fel groen en gaat het timer-icoon aan. Het digitale display toont de ingestelde tijd. Na het instellen knippert het display 3 seconden en toont daarna de huidige omgevingstemperatuur. Nogmaals drukken zet de timer uit (foutmarge $\pm 5\%$), de timerknop (5) gaat uit en het functiecycclus wordt hervat.

7. Na het starten van de machine zijn de standaard reinigings- en ontvochtigingsfuncties tegelijk ingeschakeld. Tik op de reinigingsknop (6), de reinigingsknop (6) wordt fel groen, het vochtigheidsicoon gaat uit, de machine stopt met ontvochtigen en het digitale display toont L2, zoals te zien in **【Figuur 2】**. Tik nogmaals op de reinigingsknop (6), de machine werkt nu met lage snelheid in de reinigingsmodus en het digitale display toont L1. Druk nogmaals op de reinigingsknop (6), de machine schakelt terug naar de ontvochtigingsstand, de reinigingsknop (6) gaat uit, het vochtigheidsicoon gaat aan en de machine begint weer te ontvochtigen. Het digitale display toont de huidige omgevingsvochtigheid en de functiecycclus. (Wanneer het filterelement aan het einde van zijn levensduur is, wordt de reinigingsknop (6) fel rood.)

8. Na het opstarten, als het ontdooien-icoon oplicht, start de machine automatisch met ontdooien; wanneer het ontdooien-icoon uitgaat, verlaat de machine de ontdooimodus en gaat de ontvochtiging verder.

9. Wanneer de watertank niet correct is geplaatst of vol is, werkt de machine niet. Het vol-water-icoon knippert en de watertank licht rood op **【Figuur 3】**.

10. Zet de machine uit voordat je water bijvult, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de watertank uit de machine. Als je de binnenkant van de watertank wilt schoonmaken, open dan direct het deksel van de watertank. Na het schoonmaken plaats je de watertank weer correct terug in de machine (pas op dat je de stroomstekker en het stopcontact niet nat maakt).

11. Na langdurig ontvochtigen wordt de watertank gevuld met gecondenseerd water. Zodra het waterniveau is bereikt, stopt de machine met ontvochtigen. Zorg er dan voor dat je het water uit de tank leegt voordat je de machine weer laat werken.

12. Als er water op de machine is gespat, droog dit dan goed af met een droge doek om kortsluiting te voorkomen.

13. Om het ontvochtigen voort te zetten, start de machine opnieuw op.

Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Lijst met onderdelen

- A. Ontvochtigings- en zuiveringsmachine
- B. AC-stroomkabel
- C. Gebruikershandleiding
- D. Filterelement

Productspecificaties

Ontvochtiging (zonder zuiveringsfunctie): Ongeveer 800ML±10% per dag (kamertemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 80%).

Ontvochtiging (met zuiveringsfunctie): Ongeveer 500ML±10% per dag (kamertemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 80%).

Productafmetingen: 212mm (L) * 150mm (B) * 381mm (H).

Machinegewicht: 3,33KG±10% (met filter).

Nominaal vermogen: 64W

Geluidsniveau: <53dB

Intelligente controle: Wanneer de watertank niet is geplaatst of vol is, brandt het indicatielampje rood.

Tankcapaciteit: 3200ML±10%

Automatische uitschakeling bij volle watertank: 2780ML±10%

Optimale werkomgeving: Kamertemperatuur boven 14°C en relatieve vochtigheid boven 40%.

Belangrijke aandachtspunten

Plaats de machine rechtop, niet gekanteld of horizontaal, om te voorkomen dat water uit de machine stroomt.

Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom de machine; plaats geen kleding, plastic zakken of andere objecten bij de inlaat en uitlaat om de luchtstroom niet te blokkeren en de ontvochtigingswerking niet te verminderen.

Besprenkel de machine niet met water en vermijd vochtige plaatsen bij gebruik van het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je gaat schoonmaken.

Leeg de watertank en reinig deze met warm water en een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel. Spoel de tank goed na en laat deze drogen.

Veeg stof en vuil van de behuizing af met een zachte, schone doek. Spoel de behuizing niet direct af met water om storingen te voorkomen.

Maak de inlaat en uitlaat schoon met een borstel. Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een droge en goed geventileerde plek.

Veelvoorkomende storingen en oplossingen

Controleer bij storingen eerst de volgende punten voordat je contact opneemt met de verkoper of de onderhoudsdienst:

Storingsfenomeen	Oorzaakanalyse	Oplossing
Machine defect	Zet de stroom uit Stekker losmaken Het waterreservoir staat niet goed Het reservoir is vol	Zet de stroom aan Sluit de stroom aan Plaats het reservoir correct terug Maak het reservoir leeg
Minder ontvochtiging	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd door objecten	Verwijder de blokkade bij de uitlaat
Het apparaat stopt voor reiniging	Het filterelement heeft zijn levensduur bereikt	Vervang het filterelement door een nieuw exemplaar

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	AURA	Dehumidifier Air purifier	Home

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

